




Deutscher
Luftwaffenkalender
1941







Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht
Adolf Hitler



Reichsmarschall Göring,
Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber
der Luftwaffe



Generalfeldmarschall Milch
Staatssekretär der Luftfahrt und Generalinspekteur
der Luftwaffe



Generalfeldmarschall Kesselring



Generalfeldmarschall Sperrle

Deutscher Luftwaffenkalender 1941

Das Handbuch der Luftwaffe

mit einem Tagesbefehl
des Reichsministers der Luftfahrt und
Oberbefehlshabers der Luftwaffe,
Reichsmarschall Göring,
einem Geleitwort
des Staatssekretärs der Luftfahrt und
Generalinspekteurs der Luftwaffe,
Generalfeldmarschall Milch
und einem Beitrag
des Korpsführers des Nationalsozialistischen
Fliegerkorps,
General der Flieger Christianen.

Herausgegeben von Oberstleutnant Hermann Adler und
Hauptmann Rolf Küdens

Druck und Verlag: J. M. Reindl, Bamberg

Vorwort.

„Aufgabe des Deutschen Luftwaffenkalenders ist es, dem deutschen Volke Liebe, Verständnis, Achtung und Vertrauen zur Luftwaffe zu gewinnen und ihm die Schönheit und den Wert dieser Waffe zu zeigen.“

Diese Worte stellte der Begründer des Deutschen Luftwaffenkalenders der 1. Auflage voran. Sein Bestreben war es, auch hierdurch dem jüngsten Wehrmachtteil zu dienen. Seine Liebe galt echtem Soldatenmut und der deutschen Fliegerei. Ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz II. und I. Klasse fiel Hauptmann Rolf Rückens als Staffelfkapitän in einem Kampfgeschwader beim Einsatz gegen England am 8. September 1940.

Sein Helden Tod ist Verpflichtung, sein Wollen und Wirken fortzusetzen durch Weiterarbeit an seinem Werk zum Nutzen der deutschen Luftwaffe.

Der Herausgeber.

(Abgeschlossen am 15. 11. 1940.)

Tagesbefehl an die Luftwaffe.

Soldaten, Kameraden!

Der größte Sieg aller Zeiten ist errungen, das Feldherrnugie unseres Führers und Obersten Befehlshabers hat die große Schlacht im Westen zum herrlichsten Triumph der deutschen Waffen gestaltet.

Unvergänglichen Lorbeer hat sich unsere junge Luftwaffe in diesem gewaltigen Klingen erworben und entscheidenden Anteil an dem Sieg gehabt, den die deutsche Wehrmacht über die Streitkräfte zweier Weltmächte und ihrer irregulären Hilfsvölker errungen hat.

Aus vollstem Herzen danke ich euch, meine Soldaten und Kameraden, für eure Leistungen. Ich weiß, daß sie übermenschliche waren, denn nur dadurch konnte dieser prachtvolle Sieg errungen werden, daß ihr jeder einzelne euer Letztes hergabt.

Stolz bin ich auf euch, und mit mir ist es unser geliebter Führer und unser ganzes deutsches Volk. Der Ruf der deutschen Luftwaffe ist durch ihre Taten in den vergangenen wenigen Wochen bis in die kleinsten Hütten unseres Vaterlandes und darüber hinaus bis in den letzten Winkel der Welt gedrungen. Ihr habt es erreicht, daß unsere Gegner euch nicht nur achten, sondern fürchten lernten. Spätere Geschlechter werden von euren Taten singen und sagen, und euer Ruhm wird unserer Leben überdauern.

In ununterbrochenen rollenden Angriffen und in zusammengefalterter Wucht haben die Kampf- und Sturzkampfverbände ihre vielseitige Aufgabe gelöst, ohne Rücksicht auf gegnerische Abwehr griffen sie an, wo es nur Ziele gab. Ihre Bomben fielen auf feindliche Flugplätze, auf Marschkolonnen und Nachschubwege des Gegners, auf Kriegsschiffe und FestungsWerke, auf Bunkerstellungen und Panzerverbände, überall wurden eure Bomben dem Gegner zum Verderben und Besiegeln seine Niederlage.

Still und unauffällig war die Arbeit der Aufklärer, stundenlang flogen sie einsam über Feindesland und schufen mit ihrem Einsatz die Grundlage für die Führung. Zuverlässigkeit und Schnelligkeit ihrer Meldungen waren mustergültig; ohne sie wären wir blind gewesen.

Jagdsflieger und Zerstörer sorgten im schneidigen Angriff für die Sicherheit unserer fliegenden Verbände und für die Sicherheit der Heimat. In unzähligen Luftsiegen haben sie den Gegner geplagen und den ritterlichen Luftkampf zu neuem Heldenamt geführt. Gemeinsam mit den Schachtfliegern haben sie das Heer im Erdkampf wirksam unterstützt.

Unsere Fallschirmtruppen und die Luftlande-einheiten haben eine in der Geschichte erstmalige Aufgabe mit heroischer Tapferkeit und ungemeiner Kampfesfahrtung gelöst. Auf einjämmen Posten haben sie ausgeharrt und die eroberte Stellung gehalten, bis die Erdtruppe herangekommen war.

Die Flakartillerie — in der Abwehr feindlicher Luftangriffe zum Schild von Heimat und Front geworden — hat nicht nur in zermürbendem, langanhaltendem Wachdienst ihre stille Pflicht getan, sondern auch eine derartig große Anzahl feindlicher Flugzeuge und Panzerwagen vernichtet, daß sie sich als eine sowohl für den Luft- als auch für den Erdkampf wertvolle Waffe erwiesen hat.

Blitzschnell, wie die gesamte Luftwaffe, hat die Luftnachrichtentruppe für die Wechselseitigkeit, für die Sicherheit unserer Flugzeuge die Voraussetzungen geschaffen und sich damit den Ehrennamen einer Führungstruppe der Luftwaffe voll verdient.

Transportverbände haben in unermüdlichem Einsatz, wie im Polenkrieg und in Norwegen, auch im Westen bei Tag und Nacht oft weiteste Strecken zurückgelegt und Mann und Material ohne Rücksicht auf Wetter, Zustand der Landeplätze und feindliche Gegenwehr an die weiter vorge schobenen Ziele gebracht.

Die Männer der Bodenorganisation haben unsere Tausende von Flugzeugen, unser kostbares Gerät auch unter den widrigsten Umständen so in Stand gehalten und gewartet, mit wenigen Hilfsmitteln ausgebessert, daß diese Flugzeuge und Geräte mit der Sicherheit eines Uhrwerkes arbeiteten und damit das Wort von der Verbundenheit von Technik und Soldatentum in der Luftwaffe wahrgemacht.

Die Führung unserer Luftwaffe war in den vergangenen Wochen immer wieder vor gewaltige Aufgaben gestellt worden. Sie hat diese Aufgaben gelöst, und zwar derart, daß wir diesen größten Sieg der Kriegsgeschichte aller Völker erringen konnten. Es bleibt gleichgültig, ob

diese Aufgaben nach bewährten Regeln klassischer Kriegskunst zu meistern waren, oder ob es galt, neue Wege zu beschreiten. Unsere junge Luftwaffe hat für Strategie und Taktik des Luftkrieges neue Wege gewiesen. Wir sind vor keinem noch so furchtbaren Entschluß zurückgedreht.

Arbeiter und Ingenieure, Betriebsführer und Angestellte der Luftfahrtindustrie haben Meisterwerke der Technik in einer Menge geliefert, die alle Erwartungen übertroffen hat und damit unsere Luftwaffe zur stärksten der ganzen Welt gemacht. Ihr Anteil an dem errungenen Erfolg entspricht der Größe ihres Fleißes.


So jung unsere Waffe, so kurz ihre Geschichte, so groß und umfassend ist sie in ihrer Bielgestalt, so glänzend hat sie sich bewährt.

Wir haben einen Erfolg errungen und ihn mit dem Blut bester und tapferster Kameraden bezahlt. In Ehrfurcht senken wir unsere Fahnen, neigen wir uns vor diesen Männern, die mit ihrem Leben diesen Sieg errungen haben. Ihre Namen wollen wir als Vorbild in unseren Herzen bewahren. Wir danken einem gütigen Geschick, daß die Zahl der Opfer, gemessen an der Größe des Erfolges, wahrlich gering blieb.

Und nun, meine Soldaten und Kameraden, gilt es nach allem Soldatenbrauch den Helm fester zu binden und bereitzustehen. Der furchtbare Schlag, der unsere Gegner getroffen hat, hat sie reif gemacht für den Stoß ins Herz. Diesen Stoß wollen wir führen, als des deutschen Schwertes Spitze, auf daß der Sieg errungen werde.

Vorwärts für unseren Führer und unser deutsches Volk.

H.-Qu., den 5. Juni 1940.



Generalfeldmarschall.

Zum Geleit.

Der Aufbau der Luftwaffe ist eine unmittelbare Folge des politischen Weitblickes unseres Führers. Dank ihm hat Deutschland als erste Macht die kampfentscheidende Bedeutung einer starken Luftwaffe erkannt und danach gehandelt.

Als eigenste Schöpfung des getreuesten Gefolgsmannes Adolf Hitlers, des Reichsmarschalls Hermann Göring, hat die deutsche Luftwaffe die in sie gesetzten Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Im Verlaufe des uns aufgezwungenen Krieges hat sie überall und stets dem Feinde das Gesetz des Handels vorgeschrieben. Heute ist die deutsche Luftwaffe in ihrer Einsatzbereitschaft und Schlagkraft stärker als je zuvor. Sie wird den Endkrieg erfämpfen und dem Großdeutschen Reich den Frieden für alle Zukunft sichern.

Wilhelm

Generalfeldmarschall, Staatssekretär der Luftfahrt
und Generalinspekteur der Luftwaffe

Aufgaben und Ziele des NS.-Fliegerkorps.

Von Korpsführer General der Flieger
F. Christiane.

Durch Erlaß des Führers und Reichskanzlers vom 17. April 1937 wurde das Nationalsozialistische Fliegerkorps als fliegerische Kampfformation gegründet. Ich wurde zum Korpsführer ernannt und übernahm damit die Führung einer Formation, deren wichtigste und vorrangigste Aufgabe die Ausbildung des künftigen Luftwaffenachwuchses ist. Um den an mich und mein Korps gestellten Anforderungen gerecht werden zu können, musste ich die Organisation nach vielen neuen Gesichtspunkten vornehmen.

Diese Neuorganisation wurde bereits im ersten Jahr des Bestehens des jungen Korps durchgeführt, ohne daß die neue Aufgabenstellung dadurch in den Hintergrund trat. Wir haben damals viel Kleinarbeit leisten müssen, der Abschluß des ersten Arbeitsjahres hat den Beweis erbracht, daß dank dieser unermüdlichen Kleinarbeit meiner Mitarbeiter die Organisation stand, daß zugleich aber auch die Leistungsfähigkeit des Korps sowohl auf dem Gebiet der Ausbildung als auch in den fliegerischen Erfahrungen weit über der früheren Luftsportarbeit lag.

Nach dem Willen des Führers und des Reichsmarschalls soll das NS.-Fliegerkorps die vormilitärische und vorfliegerische Ausbildung des Luftwaffenachwuchses als seine vorrangigste Aufgabe betrachten. Zu diesen Ausbildungsaufgaben gehört alles, angefangen beim Modellbau der Bimpfe, ausgehört beim Wiedereintritt und der nachmilitärischen Weiterbildung der Luftwaffenreservisten.

Im Folgenden will ich den Kameraden der Luftwaffe kurz den Entwicklungsgang des Nachwuchses in den Reihen des NS.-Fliegerkorps schildern:

Mit dem 12. Lebensjahr beginnt in den Modellflugarbeitsgemeinschaften des Deutschen Jungvolks die praktische Einweisung in die ersten Anfänge des Flugmodellbaus, daneben werden die Bimpfe theoretisch mit dem Wesen und Wirken der Luftkräfte vertraut gemacht. Unter der Anleitung fachlich bewährter Lehrkräfte aus den Reihen des NS.-Fliegerkorps wird nun der Nachwuchs von Jahr zu Jahr mit größeren Aufgaben betraut, in folgerichtiger Entwicklung werden immer schwierigere

Modelle angefertigt und im Flug erprobt. Hand in Hand damit erfolgt die Weiterausbildung in der Theorie. Am Ende der Lehrgänge in den Modellflug-Arbeitsgemeinschaften ist dann der 14jährige Pimpf so weit, daß er seine Flugmodelle nicht nur baut und fliegen läßt, sondern sie auch selbst entwirft und konstruiert.

Die alljährlich vom NS.-Fliegerkorps durchgeführten Gleitschweitzbewerbe für Segelflugmodelle, für Motorflugmodelle und für Saalflugmodelle sind die Leistungswettbewerben der jungen Flugmodellbauer.

Mit dem 15. Lebensjahr treten die Angehörigen der Modellflug-Arbeitsgemeinschaften, die inzwischen eine gute fliegerische Vorbildung erhalten haben, zu den örtlichen Einheiten der Flieger-HJ. über. Hier tun sie bis zu ihrem 18. Lebensjahr Dienst und werden von Lehrkräften des NS.-Fliegerkorps im Bau von Gleit- und Segelflugzeugen ausgebildet. Daneben erfolgt die praktische Flugausbildung im Gleitflug und für besonders Begabte auch bereits im Segelflug. Für Angehörige der Flieger-HJ, die in diesen Ausbildungsjahren den Segelflug-C-Schein erworben haben, wird eine Motorflugausbildung im Kleinflugzeug (z. B. Siebel — „Hummel“) vorgesehen.

Wenn die Jungmänner der Flieger-HJ das 18. Lebensjahr vollendet haben, treten sie zu den örtlichen Einheiten (Stürme oder Trupps) des NS.-Fliegerkorps über. Hier werden sie weiter im Segelflug geschult und auf ihre Motorflugausbildung in den Flugzeugführerschulen vorbereitet. Dann kommen diese Jungmänner in den Arbeitsdienst. Nach abgeleisteter Arbeitsdienstpflicht werden jene Männer, die auf Grund ihrer vorfliegerischen Ausbildung und verbindlichen Eignung als Flugzeugführer für die Luftwaffe in Aussicht genommen sind, in halbjährigen Lehrgängen in den Motorflugschulen des NS.-Fliegerkorps zu fertigen Fliegern ausgebildet. Hiermit ist dann die vormilitärische Ausbildungsfolge abgeschlossen. Jetzt können wir den so vorgebildeten Nachwuchs an die Luftwaffe abgeben, damit er hier den Ehrendienst für Führer, Volk und Vaterland leistet.

Damit aber ist unsere Aufgabe noch nicht erfüllt. Haben die Männer der Luftwaffe ihren Dienst als Flugzeugführer oder als technisches Personal abgeleistet, so treten sie als Reservisten wieder in das NS.-Fliegerkorps zurück. Hier werden sie nicht nur laufend in Übung ge-

halten, um jederzeit wieder einsatzfähig zu sein, sondern es harren ihrer in meinem Korps viele wichtige Aufgaben. Diese soldatisch und fliegerisch gut durchgebildeten Männer werden als Motorfluglehrer, Segelfluglehrer, Werkstatt- und Bauleiter, Modellfluglehrer, Wehrsportlehrer und in vielen anderen im Aufgabebereich des NS.-Fliegerkorps liegenden Stellen eingesetzt. Sie sollen jetzt wieder die neu heranwachsenden Jahrgänge des Luftwaffen-Nachwuchses schulen und auf ihren künftigen Dienst bei der Waffe vorbereiten.

Selbstverständlich ist es, daß neben der vorfliegerischen und fliegerischen Tätigkeit die Arbeit an der Formung des nationalsozialistischen Menschen im NS.-Fliegerkorps nicht vernachlässigt wird. Im Rahmen aller Lehrgänge, angefangen bei den Modellflug-Arbeitsgemeinschaften, erfolgt die Einführung in das Gebiet der Weltanschauung und der Einsatz im Wehrsport. Gerade der Wehrsport dient nicht zuletzt dazu, die zukünftigen Flieger zu harten und einsatzbereiten Männern zu erziehen.

Groß sind die Aufgaben, die der Führer und sein Reichsmarschall mir und meinem Korps gestellt haben. Denn in der Heranbildung des Nachwuchses für unsere stolze Luftwaffe liegt eine hohe Verantwortung.

Beste Kameradschaft und enge Gemeinschaft werden stets zwischen NS.-Fliegerkorps, Luftwaffe, Partei und ihren Gliederungen bestehen, denn nur im Sinne nationalsozialistischer Einstellung kann eine segensreiche Arbeit geleistet und der Erfolg sichergestellt werden.

Fz. Lennigsen

Entwicklung und Aufbau der Luftwaffe.

Am 1. 3. 1935, zwei Jahre nach der Erneuerung Deutschlands durch den Nationalsozialismus, verkündet die Regierung, daß das Deutsche Reich von nun an ebenso wie die anderen Staaten über eine Luftwaffe verfügt, die als selbständiger Wehrmachtteil neben Heer und Kriegsmarine steht. Den Oberbefehl übernimmt der Reichsminister der Luftfahrt als Oberbefehlshaber der Luftwaffe.

Wenige Tage später, am 16. 3. desselben Jahres, befiehlt der Führer die Wiedereinführung der Allgemeinen Wehrpflicht. Mit ungeheurer Energie wird an den Aufbau der Luftwaffe herangegangen. Gilt es doch, fünfzehn Jahre einzuholen, während derer Deutschland durch die Fesseln des Versailler Schanddictats jede militärische Betätigung mit Dingen der Luftfahrt untersagt war. Nicht nur Fliegerstaffeln, Flakbatterien und Luftnachrichtenkompanien, sondern auch Flugplätze, Kasernen, Fliegerschulen und die gesamte Luftwaffensindustrie müssen aufgestellt, gebaut und eingerichtet werden. Die ersten Geschwader erhalten die Namen großer Lufthelden des Weltkrieges als Symbol für den Geist, der in der jungen Luftwaffe gepflegt wird. So entstehen das Jagdgeschwader Richthofen, die Geschwader Boelcke und Immelmann. Später folgen die Geschwader Hindenburg und Horst Wessel, Leo Schlageter und General Werner zum Gedachten an den ersten Generalsstabsschef der Luftwaffe, General Werner, der am 3. 7. 1936 den Fliegersturz starb. Der letzte der Traditionsvverbände, die Aufklärungsgruppe 11, erhielt am Tage der 25. Wiederekehr der Schlacht von Tannenberg den Namen Tannenberg.

Als am 7. 3. 1936 deutsche Truppen in das Rheinland einmarschieren und damit das Reich die deutsche Wehrhöheit in der bisher entmilitarisierten Zone wiederherstellt, tritt die junge Luftwaffe erstmalig handeln zum Schutze unseres Vaterlandes in Erscheinung. Deutsche Staffeln landen auf rheinischen Flughäfen und mit den Truppen des Heeres überschreiten Flak- und Luftnachrichtenverbände den deutschen Strom.

Immer weiter wird die Luftwaffe ausgebaut. Immer zahlreicher werden die Verbände. Auf den Reichsparteitagen sieht das deutsche Volk mit Stolz und die Welt mit Staunen das Wachsen dieses Wehrmachtteiles. Jede Luft-

parade zeigt den immer stärker werdenden Schutz, den der Führer und Reichsmarschall Göring dem Reiche durch die Luftwaffe geben.

Bei der Vereinigung Deutsch-Ostreichs mit dem deutschen Mutterlande zum Großdeutschen Reich am 13. 3. 1938 ist die Luftwaffe stark an den Befreiungsmärschen und besonders durch die Befreiungsflüge auf Wien beteiligt. Ungeheuer ist der Jubel, mit dem wir in der vom Terror befreiten Hauptstadt Österreichs empfangen werden.

Mit dem Machtzuwachs, den das Deutsche Reich durch die Vereinigung mit der Ostmark erhält, wächst auch, wie die Geschichte immer in ähnlichen Lagen gezeigt hat, die Machtengst Englands und Frankreichs. Diesmal bedienen sich diese beiden Staaten der Tschechoslowakei, jenes gefürchteten Nationalitätenstaates im Südosten des Reiches, um das Deutsche Reich herauszufordern. Sie wiegen die Regierung Beneschs gegen das Deichtum innerhalb der tschechischen Grenzen nach der Art schmutzigster Politiker auf. Warnungen der deutschen Regierung verhallen ungehört. Die politische Lage spitzt sich so zu, daß im September 1938 ein Zustand drohender Kriegsgefahr für Deutschland entsteht. Die Deutsche Wehrmacht steht mit großen Teilen an den gefährdeten Grenzen. Die jederzeit kampfbereiten Verbände der Fliegertruppe, namentlich die Kampfflieger, tragen wesentlich dazu bei, daß der Führer seine Forderungen durchsetzen kann. Auf der Münchener Konferenz, zu der sich England und Frankreich bequemen mußten, wird die Art der Eingliederung des Sudetenlandes ins Großdeutsche Reich festgelegt. Am 1. 10. 1938 überschreiten deutsche Truppen die Grenze. Wir landen auf ehemals tschechischen Häfen. Deutsches Land ist vom Terror der durch England und Frankreich aufgewiegelten Chauvinisten befreit.

Im Frühjahr 1939 zeigt sich, daß die tschechoslowakische Frage noch nicht befriedigend gelöst ist. Wieder beginnt der Terror gegen das Deichtum. Ein Erlass des Führers vom 16. 3. 1939 bestimmt, daß die am Tage vorher von Truppenteilen der Luftwaffe und des Heeres besetzten Landesteile der ehemaligen Tschechoslowakei als „Protektorat Böhmen und Mähren“ zum Großdeutschen Reich treten.

Ein Reichsgesetz vom 23. 3. 1939 spricht die Wiedervereinigung des Memellandes mit dem Reich aus. Gleichzeitig mit dem Einmarsch der Truppen des Heeres

ins Memelland und mit der Landung der Kriegsmarine überfliegen Verbände der Fliegertruppe das uns durch das Verfailler Diktat geraubte Land.

Am 6. 5. 1939 zieht die siegreiche Legion Condor unter den Augen ihres Obersten Befehlshabers in Berlin ein. Seit Herbst 1936 hatten sich deutsche Soldaten für den Kampf General Francos, des jetzigen Staatschefs Spaniens, zur Verfügung gestellt. Den weitans größten Anteil an der Befreiung Spaniens hatten die in der Legion Condor zusammengesetzten Soldaten aller Waffengattungen der Luftwaffe. Sie stellten die Einsatzbereitschaft der deutschen Luftwaffe unter Beweis und haben der gerechten Sache Francos den Sieg ermöglicht. Zur Erinnerung an den Einzug in Spanien verleiht der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht dem Kampfschwader 53, dem Flakregiment 9 und dem Luftnachrichtenregiment 3 das Erinnerungsband „Legion Condor“.

12 Monate Krieg in der Luft.

Es lässt sich nicht bestreiten: das Flugwesen hat das Gesicht des Krieges von Grund auf verändert. Man kann sogar sagen, daß die Verwendung des Flugzeuges als Kampfmittel eine größere Umwälzung in der Kriegsführung hervorgerufen hat, als irgende etwas seit der Entdeckung des Schießpulvers. Um sich das atemberaubende Zeitmaß, in dem sich diese Entwicklung vollzog, nochmals vor Augen zu führen, bedarf es nur eines kurzen Rückblicks.

Die Luftwaffe ist der jüngste Teil der neuen deutschen Wehrmacht. Während Heer und Kriegsmarine auf eine geschichtliche Entwicklung von Jahrhunderten zurückblicken, kann von Luftfahrt im Rahmen der Wehrmacht und danach von Abwehrmitteln gegen Luftfahrzeuge als den Vorläufern der Waffengattungen einer neuzeitlichen Luftwaffe erst seit wenigen Jahrzehnten gesprochen werden. In der kurzen Zeitspanne bis zum Ende des Weltkrieges haben die damaligen „Luftstreitkräfte“ aus kleinen Anfängen einen so gewaltigen Aufstieg erlebt, wie kein anderes Kriegsmittel.

Deutsche Flieger im Osten und im Westen, in Finnland und über England, in Italien, ja auch im Balkan, am Suezkanal und am Euphrat, über Nord- und Ostsee wie über fernem Meeren taten ihre Pflicht bis zum bitteren Ende. Die große Zahl der Opfer ist ein Beweis für ihren Einsatz. Die Fliegertruppe verlor an Toten, Verwundeten und Vermissten bis zum Ende des Weltkrieges 13 100 von insgesamt 17 000 im Flugdienst ausgebildeten Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften. Die Leistung der deutschen Luftstreitkräfte aber und die Achtung, die sie sich beim Gegner erworben hatte, beweist an eindrücklichsten die Tatsache, daß im Schanddiktat von Versailles die vollständige Vernichtung der deutschen Luftwaffe gefordert, und jede militärfliegerische Betätigung fortan verboten wurde.

Als unmittelbare Folge des politischen Weitblicks des Führers ist der Aufbau der neuen Luftwaffe anzusehen. Als erste Macht hat Deutschland die kampfentscheidende Bedeutung einer starken Luftwaffe erkannt und danach gehandelt. Die Erfolge, die der Staatsführung des Dritten Reiches schon in den Jahren des Friedens beschieden waren, sind in ihrem ganzen Umfang und erst recht in ihren Auswirkungen heute noch nicht zu übersehen. Klar vor aller Augen aber liegt die Tatsache, daß die erfolgreiche deutsche Politik der vergangenen Jahre nicht möglich war ohne den zielbewußten Aufbau und Einsatz der Wehrmacht durch den Führer. Im Rahmen der Wehrmacht aber hat die Luftwaffe, die eincste Schönung des Reichsmarschalls Hermann Göring, eine entscheidende Rolle gespielt.

Die neue Luftwaffe ist das Schulbeispiel einer Gemeinschaftsleistung. Wissenschaftler und Forscher erzielten in unermüdlichem Fleiß wertvolle Erkenntnisse als Voraussetzung für den Aufbau der Luftwaffe. Die Rüstungsbetriebe mit ihren Ingenieuren und Technikern, mit ihren Einsiegern und dem Heer der Facharbeiter lieferten Flugzeuge, Waffen, Gerät und Ausrüstung in beispieloser Güte und Menge. Flieger-HJ. und NS-Fliegerkorps sorgten für vormilitärische Ausbildung und für Nachwuchs. Alte und junge Soldaten, Ingenieure und Beamte, Angestellte und Arbeiter halfen in eifriger Pflichterfüllung, den dritten Wehrmachtsteil zu dem Werkzeug zu gestalten, dessen Großdeutschland in dem ihm aufgezwungenen Kampf um sein Recht und

sein Dasein bedarf. Das beweist der bisherige Ablauf des jetzigen Krieges.

Wohl haben auch Heer und Kriegsmarine im Vergleich zum Weltkrieg ihre Stärke vergrößert und erweitert. Allein die Luftwaffe hat sich von einer Hilfs- waffe des Heeres, die sie im Weltkrieg war, zu einem selbständigen Wehrmachtteil entwickelt, der aus sich heraus in der Lage ist, den Kampf allein und entscheidend zu führen. Ein Vergleich der Leistungen und Zahlen der Fliegertruppe des Weltkrieges mit denen der neuen Luftwaffe im jetzigen Kriege ist mit Rücksicht auf die grundlegende Änderung der Verhältnisse nicht möglich. Es genügt aber auch, die Erfolge der Luftwaffe im jetzigen Kriege rückwärts zu betrachten, um voraus auf ihre weitere kriegsentscheidende Wirkung schließen zu können.

In den vergangenen Herbsttagen zog wie Heer und Kriegsmarine auch die Luftwaffe aus, um dem Befehl des Führers und Oberbefehlshabers der Wehrmacht folgend, das Reich vor den sich ständig mehrenden und verstärkenden Bedrohungen durch Polen zu schützen und dessen Angriffsabsichten zunächst zu machen. In dem nun folgenden Feldzug der 10 Tage hat die Luftwaffe die in sie gesetzten Erwartungen voll erfüllt. Aufklärer im Verbund des Heeres oder als „Spähtrupp“ der Kampfverbände brachten von ihren Flügen Meldungen von entscheidender Bedeutung. Kampfflieger und Sturzkampfflieger stellten ihre Schlagkraft unter Beweis. Jäger und Berstörer erkämpften die Luftherrschaft. Transportverbände brachten Munition nach vorne, verwundete in die Heimat. Flakartillerie wirkte sowohl gegen den Feind in der Luft als auch im Erdkampf. Die Einheiten der Luftnachrichtentruppe sorgten für schnelle und zuverlässige Verbindungen über weiteste Strecken.

Zedoch nicht nur im Feldzug gegen Polen haben die Feinde — und mit ihnen die ganze Welt — die Schlagkraft der deutschen Luftwaffe kennengelernt. Auch im Westen erwiesen sich bereits während des vergangenen Winters deutsche Flieger auf weiten Aufklärungsflügen, die sich zum Teil über ganz Frankreich erstreckten, und in erfolgreichen Luftkämpfen überlegen. Besonders aber im Kampf über der Nordsee stellte die Luftwaffe in fühlbarem Angriffsgeist die Richtigkeit des Führerwortes unter Beweis: „Es gibt keine Knielu mehr“. Während deutsche Flugzeuge englische Seestreitkräfte in ihren Versiegen auffielen und mit Erfolg angriffen, blieben die damals

immer wieder über Dänemark, Holland und Belgien versuchten Einsätze in den deutschen Luftraum für sie verlustreiche und vollkommene Misserfolge.

Die Unternehmungen, die zur Besetzung von Dänemark und Norwegen führten, sind ohne Luftwaffe schier undenkbar. Bei dem Einsatz im Norden war die Eigenart der Luftwaffe, die darin liegt, daß sie große Entfer- nungen in sehr kurzer Zeit zurücklegen und an weitab liegenden Punkten überraschend auftreten kann, von besonderer Bedeutung. An den Erfolgen haben alle Waffengattungen der Luftwaffe ihren Anteil. Aufklärer und Kampfflieger, Jagdflieger und Flakartillerie, Fallschirmjäger und die Einheiten der Luftnachrichtentruppe, die umfangreiche Bodenorganisation und der Flugsicherungsdienst wie vor allem die Verbände, welche den Nachschub durch die Luft durchführten, haben — jeder an seinem Platz — zum Gelingen des bisher beispiellosen Unternehmens beigetragen.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß der entscheidende Anteil der Luftwaffe an dem raschen Sieg in Norwegen im wesentlichen auf folgende Tatsachen zurückzuführen ist:

1. Beherrschung des Luftraumes über Norwegen und der Nordsee, die dem Feinde jeden Einblick in die deutschen Operationen verwehrte, während die eigene Luftaufklärung lückenlos sofort auswertbare Ergebnisse brachte.

2. Wirkungsvolle Bekämpfung der britischen Trans- portflotte und ihrer Sicherungsstreitkräfte auf hoher See und bei Landungsmanövern, wodurch nicht nur die Zahl der zum Einsatz bestimmten Verbände stark vermindert wurde, sondern auch erhebliche Mengen an Kampfgerät, Munition, Lebensmitteln usw. vernichtet wurden.

3. Berstörung wichtiger Hafenanlagen durch Bomben- angriffe, die die feindlichen Ausladungen beträchtlich verlangsamten.

4. Vernichtung von Munitions- und Verpflegungs- lagern, was zu erheblichen Versorgungsschwierigkeiten beim Feind führte.

5. Ständige Störung der rückwärtigen Verbindungen und dadurch Verhinderung eines geordneten Nachrichten- weins und des notwendigen Nachschubs.

6. Unmittelbares Eingreifen in Kampfhandlungen auf dem Boden mit Bomben und Bordwaffen, also Bekämpfung und Vernichtung feindlicher Widerstandsnester und Erschütterung des Gegners.

Durch das erfolgreiche Unternehmen in Norwegen liegt seitdem der Nordseeausgang von den ersten Flugminuten ab im Wirkungsbereich der deutschen Luftwaffe. Die bis dahin durch lange Anflugzeiten benachteiligten Kampfverbände sind nunmehr in der Lage, den Nordseeausgang lädenlos zu beherrschen und feindliche Seestreitkräfte mit Sicherheit zu stellen. Die verkürzten Flugwege im Raum zwischen Schottland und Norwegen bedeuten anherdem eine erhebliche Erhöhung der Bombenlast auf jedem Flug.

Der Entscheidungskampf im Westen stellte die Luftwaffe wiederum vor neue Aufgaben. Fallschirmtruppen wurden hier zum ersten Male in größeren Einheiten abgesetzt. Auf einsamen Posten ausharrend, hielten sie, was sie eroberbt, bis zum Eintreffen der Erdtruppe. Zu gleicher Zeit führten Kampf- und Sturzkampfverbände ununterbrochen rollende Angriffe gegen feindliche Flugplätze, Truppenansammlungen, Marschkolonnen und Nachschubwege des Gegners. Ebenso wie gegen Kriegsschiffe und Panzerverbände Jagdflieger und Zerstörer sicherten die fliegenden Verbände und erfämpften in zahlosen Luftkriegen die Luftüberlegenheit im Raum über Holland, Belgien und Nordfrankreich. Aufklärer hatten bereits vor dem Angriff im Westen wichtige Vorarbeit geleistet. Sie blieben auch während der Angriffskämpfe unentwegt am Feind und brachten mit ihren schnellen, zuverlässigen Meldungen der Führung wertvolle Unterlagen für ihre Entschlüsse. Das Zeitmaß, in dem sich die größte Vernichtungskampfslacht aller Zeiten abspielte, wurde durch die deutsche Luftwaffe vorgeschrieben. In enger Zusammenarbeit mit Panzerverbänden erzwang sie wichtige Übergänge und vor allem den Durchbruch durch die nördliche Verlängerung der Maginotlinie. So gelang es, Befestigungen von neuzeitlichster Bauart und Bewaffnung in kurzer Zeit zu Fall zu bringen. Dabei trat die Wirkung der Angriffe unserer Sturzkampfflugzeuge besonders hervor. Masseneinsatz feindlicher Flieger konnte den Durchbruch nicht verhindern. Jagdflieger und Flakartillerie traten ihnen wirkungsvoll entgegen.

Nachdem durch den Vorstoß zur Küste der Ring um die feindlichen Armeen geschlossen war, griff die Luftwaffe nunmehr den umklammerten Feind an. Tag und Nacht wirkte sie mit Bomben und Bordwaffen in den immer mehr einschrumpfenden Raum des Feindes. Sie zerstörte ihn und hinderte die Ordnung seiner Ver-

bände. Zum Durchbruch angesezte Feindkräfte wurden durch Angriffe aus der Luft zersprengt. Im Verlauf des „erfolgreichen britischen Rückzugs“ wurden im Raum von Dünkirchen zahlreiche feindliche Flugzeuge abgeschossen, während Kampf- und Sturzkampfverbände englische Kreuzer, Zerstörer und Transportschiffe versenkten oder in Brand warfen. In der Zeit vom 10. Mai bis 3. Juni wurden 1841 feindliche Flugzeuge abgeschossen, davon 1142 im Luftkampf und 699 durch Flak. Weitere mindestens 1600—1700 Flugzeuge wurden am Boden vernichtet. Zur See verloren die Feinde durch Bombenangriffe 5 Kreuzer, 7 Zerstörer, 3 U-Boote, 9 sonstige Kriegsschiffe sowie 66 Handels- und Transportschiffe. Außerdem wurden durch Bombentreffer 10 Kreuzer, 24 Zerstörer, 3 Torpedoboote, 22 sonstige Kriegsschiffe sowie 117 Handels- und Transportschiffe beschädigt und teilweise vernichtet.

Der zweite Abschnitt des Krieges im Westen, die „Schlacht in Frankreich“, begann wiederum mit einem Kampf um die Luftüberlegenheit. Im Verlauf dieser Bekämpfung der durch die französische Führung von anderen Fronten zur Abwehr des erwarteten deutschen Angriffs herangezogenen Verbände und ihrer Bodenorganisation zeigten sich schon vom 10. Juni an kaum noch französische Flieger an der Front. Die Luftherrschaft über Frankreich war damit endgültig errungen. Als weitere Aufgabe fiel der Luftwaffe auch jetzt wieder die Unterstützung des Heeres in seinem Vorgehen zu. Die Durchführung wurde durch die erheblich größere Ausdehnung der Angriffsfronten erschwert. Trotzdem gelang es der Führung der Luftwaffe, auch hier dem Heer an allen wichtigen Stellen des Kampfes entscheidend zu helfen. Durch zweckmäßige Schwerpunktbildung wurden in zusammengefaßten Angriffen starke Fliegerverbände die Unternehmungen des Heeres zwischen der Küste des Kanals und Reims vorbereitet und wirksam unterstützt. In dieser Weise war die Luftwaffe an der schnellen Überwindung der Weygandlinie hervorragend beteiligt. Im fortduernden Wechsel der Angriffsziele wurden anherdem Truppenansammlungen, zum Gegenstoß bereitgestellte Panzerverbände und im Anmarsch befindliche Reserven bekämpft, Verladungen in den Häfen getroffen, Anlagen, Vorräte und Schwäne vernichtet oder schwer beschädigt.

Am 19. Juni fiel der Einfall der Luftwaffe den zurückgewichenen französischen Armeen. Ununterbrochene Angriffe auf die Linie verwandelten den Rückzug der Franzosen in Flucht und die Flucht in völlige Auflösung. Die Durchführung dieser Aufgabe gelang dank der ausgezeichneten Arbeit der Luftaufklärung in wenigen Tagen. Es wurde verhindert, daß die Franzosen sich hinter der Loire abermals zum Widerstand setzen konnten. Kampf- und Sturzkampfverbände zusammen mit Flakartillerie und der Artillerie des Heeres bahnten der stürmenden Gruppe den Weg durch die Maginotlinie, während andere Teile der Luftwaffe die französischen Häfen von Brest bis Bordeaux angriiffen. Den in diesen Häfen an ihre Schiffe fliehenden Resten des britischen Expeditionsschiffes wurden schwere Verluste zugefügt. Am 17. Juni bat Marschall Pétain um Waffenstillstand. Die nach diesem Tage bis zum Abschluß des Waffenstillstandes noch durchgeführten Luftangriffe führten zur fast völligen Auflösung der französischen Armeen. Die französische Luftwaffe war vom Himmel vollkommen verjagt worden. Sie hatte in der Zeit vom 4. bis zum 20. Juni 765 Flugzeuge verloren.

Wirkeln und Wirkung der Luftwaffe im Westkrieg fanden die beste und schönste Würdigung in der großen Rede des Führers vor dem Großdeutschen Reichstag am 15. Juli 1940.

Seitdem gilt der Kampf dem letzten Feinde. Die bisher von der Luftwaffe gegen ihn geführten Schläge sind hart. Und doch sind sie erst der Anfang noch größerer Einfäxes und noch größerer Wirkung. So hat sich im Verlauf von 12 Monaten die Luftwaffe das Gesetz des Handelns niemals und an keiner Stelle von irgendeinem Feinde einringen lassen. Fünf unserer Gegner wurden vernichtet oder zur Waffenstreckung gezwungen, ihr Land besetzt und damit als Hilfsquelle für England ausgeschaltet. In diesem einem Jahr hat sich die Lage des britischen Reiches durch die deutschen und italienischen Waffenerfolge so gewaltig verschlechtert, daß heute weniger denn je für die Briten auch nur die geringste Siegesausicht besteht.

Dafür wird wie bisher, so besonders im bevorstehenden Endkampf die deutsche Luftwaffe sorgen. Das walte Gott!

Die Reichsregierung.

Adolf Hitler	Führer und Reichskanzler, Oberster Befehlshaber der Wehrmacht
Reichsmarschall Göring	Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Beauftragter für den Vierjahresplan
Rudolf Heß	Reichsminister, Stellvertreter des Führers
Freih. v. Neurath	Reichsminister und Präsident des Geheimen Kabinettsrates, Reichsprotector in Böhmen und Mähren
v. Ribbentrop	Reichsminister des Auswärtigen
Dr. Frick	Reichsminister des Innern
Dr. Goebbels	Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda
Graf Schwerin v. Krosigk	Reichsminister der Finanzen
Dr. Görtner	Reichsminister der Justiz
Funk	Reichswirtschaftsminister
Darré	Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft
Seldte	Reichsarbeitsminister
Dr. h. c. Rust	Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung
Kerrl	Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten
Dr. Dorpmüller	Reichsverkehrsminister
Dr. Ohnesorge	Reichspostminister
Dr. Frank	Reichsminister, Leiter des Reichsrechtsamtes der NSDAP.
Dr. Lammers	Reichsminister und Chef der Reichskanzlei
Dr. Todt	Reichsminister für Bewaffnung und Munition, Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen.

Ministerrat für die Reichsverteidigung.

Vorsitzender:
Reichsmarschall Göring

Mitglieder:
Der Stellvertreter des Führers, Reichsminister Goß
Der Generalbevollmächtigte für die Reichsverwaltung,
Reichsminister des Innern Dr. Frick
Der Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft,
Reichswirtschaftsminister Tünf
Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei,
Reichsminister Dr. Lammers
Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht,
Generalfeldmarschall Keitel.

Die Wehrmacht.

Allgemeines.

Spitzengliederung der Wehrmacht

Der Oberste Befehlshaber der Wehrmacht ist der Führer. Als militärischer Stab ist ihm das Oberkommando der Wehrmacht unterstellt. An seiner Spitze steht der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Keitel.

Dem Obersten Befehlshaber unterstehen unmittelbar die Oberbefehlshaber der drei Wehrmachtteile. Soweit sie nicht Reichsminister sind, sind sie diesen im Range gleichgestellt.

Der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Reichsmarschall Göring.

Der Oberbefehlshaber des Heeres, Generalfeldmarschall von Brauchitsch.

Der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Großadmiral Dr. H. C. Raeder.

Der Oberbefehlshaber der Luftwaffe ist gleichzeitig Reichsminister der Luftfahrt. Im Reichsluftfahrtministerium ist die Luftwaffe und die Zivilluftfahrt zusammengesetzt. Das Reichsluftfahrtministerium ist die oberste Verwaltungsbehörde der Luftfahrt und im Frieden auch die oberste Kommandobehörde der Luftwaffe. Während des Krieges besteht eine Sonderkommission für die oberste Kommandobehörde der Luftwaffe außerhalb des Reichsluftfahrtministeriums.

Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe ist Reichsmarschall Hermann Göring.

Die Stäbe der Oberbefehlshaber des Heeres und der Kriegsmarine sind das Oberkommando des Heeres bzw. Oberkommando der Kriegsmarine.

Die Pflichten des deutschen Soldaten.

I. Die Wehrmacht ist der Waffenträger des deutschen Volkes. Sie schützt das Deutsche Reich und Vaterland, das im Nationalsozialismus geeinte Volk und seinen Lebensraum. Die Wurzeln ihrer Kraft liegen in einer ruhigen Vergangenheit, in deutschem Volkstum, deutscher Erde und deutscher Arbeit.

Dienstgrade und Rangklassen der Offiziere.

Gattungen	R a n g					
	Generale, Flaggoffiziere					
	D i e n s t					
	1	2	3	4	5	6
Offiziere Luftwaffe und Heer	General= General= General= General= General= General=					
	feldmar= oberst d. öflicher leutnant major					
	flakart. *)	flakart. *)	flakart. *)	flakart. *)	flakart. *)	flakart. *)
Kriegsmar. Seesoffiziere Ing.-Offiz.	Groß= General= Admiral	General= Admiral	Bize= Admiral	Konter= admiral	Konter= admiral	Konter= admiral
Sanitäts= offiziere	General= General= General=					
	ober= stabsarzt arzt					
Marine= sanitäts= offiziere	Admi= ralober= ralstabss= ralstabss=					
	stabssarzt arzt					
Veterinär= offiziere	General= General= General=					
	ober= stabsvet. vet.					

*) beim Heer: General der Inf., Kav., Art., Pioniere, Panzertruppe, Nachrichtentruppe.

K l a s s e n						
Stabsoffiziere	Hauptleute, Rittmeister, Kapt. Leutnte		Leutnante			
g r a d e	7	8	9	10	11	12
Oberst	Oberst= leutnant	Major	Haupt= mann, leutnant	Ober= leutnant	Leut= nant	Ritt= meister
Kapitän zur See	Kapitän= fregatt= Kapitän= fregatt= Kapitän= fregatt=	Kapitän= fregatt= Kapitän= fregatt= Kapitän= fregatt=	Kapitän= fregatt= Kapitän= fregatt= Kapitän= fregatt=	Ober= leutnant	Ober= leutnant	Ober= leutnant
	3. S.	3. S.	3. S.	3. S.	3. S.	3. S.
des Marineingenieurwesens						
Oberst= arzt	Ober= feldarzt	Ober= stabsarzt	Stabs= arzt	Ober= arzt	Assistenz= arzt	Marine=
feldarzt	stabsarzt	stabsarzt	arzt	assistenz= arzt	assistenz= arzt	Assistenz= arzt
flotten= art	Geschwa= derarzt	Ober= stabsarzt	Stabs= arzt	Ober= assistenz= arzt	Ober= assistenz= arzt	
	derarzt	stabsarzt	arzt	assistenz= arzt	assistenz= arzt	
Oberst= vet.	Ober= feldvete= rinär	Ober= stabs= veterinär	Stabs= veterinär	Ober= vet.	Ober= vet.	Veterinär

Numerierung: Die im Dienstbetrieb übliche Bezeichnung der Offiziere des Marineingenieurwesens ist z.B. Kapitänleutnant (Ing.). Entsprechend ist die Dienstbezeichnung der Truppeningenieure des Heeres, z.B. Major (Ing.).

Der Dienst in der Wehrmacht ist Ehrendienst am deutschen Volk.

II. Die Ehre des deutschen Soldaten liegt im bedingungslosen Einsatz seiner Person für Volk und Vaterland bis zur Opferung seines Lebens.

III. Höchste Soldalentugend ist der kämpferische Mut. Er fordert Härte und Entschlossenheit. Feigheit ist schimpflich, Faulniz ist unsoldatisch.

IV. Gehorsam ist die Grundlage der Wehrmacht, Vertrauen die Grundlage des Gehorsams.

Soldatisches Führertum beruht auf Verantwortungsfreude, überlegenem Können und unermüdlicher Fürsorge.

V. Große Leistungen im Krieg und Frieden entstehen nur in unerschütterlicher Kampfgemeinschaft von Führer und Truppe.

VI. Kampfgemeinschaft erfordert Kameradschaft. Sie bewährt sich in Not und Gefahr.

VII. Selbstbewußt und doch bescheiden, aufrecht und trein, gottesfürchtig und wahrhaft, verschwiegen und unbefechtlich soll der Soldat dem ganzen Volk ein Vorbild männlicher Kraft sein. Nur Leistungen berechtigen zum Stolz.

VIII. Größten Lohn und höchstes Glück findet der Soldat im Bewußtsein freudig erfüllter Pflicht.


Charakter und Leistung bestimmen seinen Weg und Wert.

Die Eidesformel der Wehrmacht.

"Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, daß ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler, dem Obersten Befehlshaber der Wehrmacht, unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusehen."

Die Luftwaffe.

Dienstgradabzeichen der Luftwaffe.



1. Schulterklappe d. Mannschaften
2. Flieger, Kanonier, Funke
3. Gefreiter
4. Obergefreiter
5. Hauptgefreiter
6. Unteroffizier, Fahnenjunkerunteroffizier
7. Unterfeldwebel, Unterwachtmeister, Fähnrich
8. Feldwebel, Wachtmeister
9. Oberfeldwebel, Oberwachtmeister, Oberfähnrich
10. Stabsfeldwebel, Stabswachtmeister
11. Musikleiter
12. Leutnant
13. Oberleutnant
14. Hauptmann
15. Major
16. Oberstleutnant
17. Oberst
18. Generalmajor



12 13 14 15 16 17




18 19 20 21 22

19. Generalleutnant
20. General der Flieger, der Flakartillerie
21. Generaloberst
22. Generalfeldmarschall



23. Hauptmann (W)
24. Assistenzarzt
25. Obermusikmeister
26. Ministerialregisterator, a. v. Inspektor, Obersachschullehrer (Wehrmachtbeamter der Luftwaffe)

26



27 28 29 30



31 32 33 34

27. Fl. Ingenieur
28. Fl. Oberingenieur, Fliegerobernautiker
29. Fl. Hauptingenieur, Fl. Hauptnautiker
30. Fl. Stabsingenieur, Fl. Stabnautiker
31. Fl. Oberstabsingenieur
32. Fl. Hauptstabsingenieur
33. Fl. Chefingenieur
34. Leitender Fl. Chefingenieur

Tressen der Unteroffiziere auf Schulterklappen und Kragen in Silber, Sterne auf den Schulterklappen der Unteroffiziere mit Portee in silberfarbigem, auf den Schulterstückchen der Offiziere bis einschließlich Oberst in goldfarbigem, der Generale in silberfarbigem Metall. Nummern und Buchstaben auf den Schulternklappen bzw. Schulterstückchen in Waffenfarbe vom Fähnrich ab in silbernem, vom Leutnant ab in goldenem, vom Generalmajor ab in silbernem Metall.

27

Tätigkeitsabzeichen für Mannschaften und Unteroffiziere der Luftwaffe.

Mannschaften und Unteroffiziere tragen am linken Unterarmel des Waffenrocks und der Fliegerbluse nachfolgend angeführte Abzeichen, gestickt in mattgrauem Garn, auf Unterlage von Grundtuch:



1. 2. 3. 4.

1. Fliegendes Personal, soweit nicht zum Tragen eines Flugzeugführer-, Beobachter- oder Fliegerschützenabzeichens berechtigt
2. Fliegertechnisches Personal
3. Flakartillerieabzeichen
(Verleihung nach bes. Bestimmungen)
4. Seemannisches Bootspersonal



28

5. Verwaltungs-Unteroffizier
6. Gerätverwalter für Kraftfahrzeuggerät (Kfz.)
7. Gerätverwalter für Fliegengesamtgerät (Flg.)
8. Gerätverwalter für Schlußversergerät (Schw.)
9. Gerätverwalter für Luftnachrichtengerät (Ln.)
10. geprüfter Fernsprecher
11. geprüfter Fernsprechunteroffizier
12. geprüfter Fernschreiber
13. geprüfter Fernschreibunteroffizier
14. geprüfter Funker
15. geprüfter Funkunteroffizier
16. geprüfter Peilfunker (gepr. Uffz. entspr.)
17. geprüfter Hörfunkunteroffizier (gepr. H. Funker entspr.)
18. Truppennachrichtenpersonal der Fl. Truppe und Flak
19. Feuerwerker
20. Waffenunteroffiziere Fl. Truppe u. Ln. Truppe
21. Waffenunteroffiziere Flakartillerie u. Negt. G. G.
22. Sanitätspersonal
23. Kraftfahrer
24. Anwärter-Abzeichen (hier für Gerätverw. Kfz.)

Waffenfarben der Luftwaffe.

Generale (einschließlich Sanitätsoffiziere im Generalsrang) und Regiment General Göring

weiß

Generalstab der Luftwaffe

farmesinrot

Fliegertruppe

goldgelb

Flakartillerie

hochrot

Luftnachrichtentruppe

goldbraun

Sanitätsdienst

dunkelblau

Ingenieurkorps der Luftwaffe

rosa

Nautikerkorps der Luftwaffe

dunkelgrün

Reichsluftaufsichtsdienst

hellgrün

Wehrmachtbeamte (außer Reichsluft-
aufsichtsdienst)

dunkelgrün

Hierzu tragen Nebenfarben:
Offiziere, Wehrmachtbeamte, Ingenieure
des Beurlaubtenstandes

hellblau

29

Wehrmachtbeamte des Reichskriegsgerichts	bordorot
übrige Beamte	hochrot
Nautiker	goldgelb
Brandmeister	goldbraun
Soldaten der I—IV./Regiment General Göring	hochrot
Luftwaffenbauregimenter	schwarz
Soldaten einschl. Sanitätspersonal tragen in den Kragenspiegeln Schwingen, Beamte Sterne, Ingenieure und Nautiker Luftschräuben.	

Wehrmachtbeamte der Luftwaffe.

Wehrmachtbeamte im Unteroffizierrang (Amtsgehilfen, Justizwachtmänner, Oberamtsgehilfen, Oberjustizwachtmänner) tragen Feldwebel- bzw. Oberfeldwebeluniform (Waffenfarbe dunkelgrün, statt Schwingen Sterne).

Wehrmachtbeamte ohne Offiziersrang sind Unterbrandmeister, Brandmeister, Oberbrandmeister, Hauptbrandmeister, Untermeister im Reichsluftaufsichtsdienst, Assistenten, Werkführer und Versorgungsanwärter. Sie stehen im Rang über den Oberfeldwebeln, haben jedoch keinen Offiziersrang. Statt der Schulterklappen tragen sie Schulterlizenzen (Waffenfarbe dunkelgrün, Reichsluftaufsichtsdienst hellgrün und Nebenfarbe entsprechend der Fachrichtung, statt der Schwingen Sterne).

Wehrmachtbeamte im Offiziersrang tragen Offizieruniform (Waffenfarbe dunkelgrün und Nebenfarbe entsprechend der Fachrichtung, statt der Schwingen Sterne, die bei Beamten im Generalsrang goldfarbig sind). Ihre Dienstgrade in der Verwaltungslaufbahn sind:

- a. v. Inspektor (außerplanmäßig)
- Regierungsinspектор
- Regierungsoberinspектор
- Amtmann, Amtsrat, Regierungsrat
- Überregierungsrat
- Ministerialrat
- Ministerialbrigadier, Luftgauintendant
- Ministerialdirektor.

Ingenieure und Nautiker sind nicht Wehrmachtbeamte. Sie bilden ein besonderes Ingenieur- bzw. Nautikerkorps der Luftwaffe.

Zätigkeitsabzeichen des fliegenden Personals.



1. Flugzeugführer und Beobachter (Sternen goldfarbig. Abler mit Säfentren aluminifarbig)
2. Beobachter, Fließbeobachter (Sternen hellgrünfarben, Abler und Säfentren alufärbig)
3. Flugzeugführer (wie 2)
4. Fliegerabitüte, Bordflieger, Bordmechaniker (wie 2)
5. Geflügelmäher der Luftwaffe (Sternen altfüllerfarb.). Abler u. Säfentren goldfarbig).
6. Fliegererinnerungsabzeichen (wie 2)

Fliegertruppe.

Wie bei allen großen Luftmächten gehören zur Fliegertruppe nicht nur die fliegenden Verbände, sondern auch diejenigen Dienststellen, die den Ersatz für die Fliegertruppe ausbilden, z. B. Fliegerausbildungsgrenzimenter und Schulen. Außerdem sind zur Fliegertruppe die Fliegerhorste zu zählen. Die jüngste Waffengattung der Fliegertruppe sind die Fallschirmjäger.

Die fliegenden Verbände sind ihren Aufgaben entsprechend verschiedenartig. Es sind zu unterscheiden:

Angriffsverbände (Kampfflieger, Sturzkampfflieger, Zerstörer)

Aufklärungsverbände (Fernaufklärer)

Verteidigungsverbände (Jagdflieger).

Die oberste Einheit dieser Verbände ist das Geschwader, das sich in Stab und mehrere Gruppen gliedert. Die Gruppen bestehen aus Stab und mehreren Staffeln. Zu einer Staffel gehören im allgemeinen 9 bis 12 Flugzeuge.

Die Kampf-, Sturzkampf- und Zerstörerverbände, die in den Fliegerkorps zusammengefaßt sind, bilden mit den Fernaufklärungsverbänden den Kern der Fliegertruppe.

Kampfflieger.

Die Kampfverbände sind der wichtigste Bestandteil der Angriffsluftwaffe. Sie sind die Träger des Luftkrieges, der weit hinein in das Kriegsgebiet des Gegners bis an die Grenze des Flugbereiches führt.

Die Aufgabe der Kampffliegertruppe ist es, unmittelbar nach Ausbruch von Feindseligkeiten sowohl die Fähigkeit des Gegners, Kriege zu führen, als auch dessen Kampf- und Widerstandswillen zu brechen.

Der erfolgreiche Einsatz der Kampfverbände führt zu schneller Beendigung des Kriegszustandes. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, daß eine starke Kampffliegertruppe die schärfste Waffe in der Hand der Führung ist.

Die Kampfflieger führen ihre Aufgaben in erster Linie im Bombenangriff durch.




Zerstörer Messerschmitt Me 110



Jagdeinsitzer Messerschmitt Me 109



Geschwaderflieger Dornier Do 215



Sturzkampfflugzeug Junkers Ju 87



Kampf- und Sturzkampfflugzeug Junkers Ju 88



Kampfflugzeug *Seitwinkel* He 111 beim Start



Berlinfliegerstaffel *Gleiter* F1 156 „Sturz“



Transportflugzeug Junkers Ju 52


Mitbomberdeträger Heinkel He 115



Bordflugzeug Bf 109 Nr 196 auf einem Panzertransporter



Letzte Fliegerstaffel läuft die französischen Strandstriche



Deutsche Kanoniere im Bereitstellung mit einem schweren Flakgeschütz

Der Bombenangriff erfolgt durch Abwurf von Bomben verschiedener Art und Kaliber auf das Ziel. Diese Angriffe werden im Hoch- und Tieffangriff durchgeführt.

Die Anforderungen, die an ein Kampfflugzeug gestellt werden, sind große Nutzlast, große Eindringtiefe und starke Bewaffnung. Kampfflugzeuge sind zweimotorige Flugzeuge und haben drei bis sechs bewegliche Maschinengewehre. Die Besatzung besteht im allgemeinen aus einem Kommandanten, der zugleich Flugzeugführer ist, einem Bombenschützen, einem Bordfunker und einem Bordschützen.

Sturzkampfflieger.

Sturzkampfverbände gehören zu den Kampfverbänden. Sie haben die gleichen Aufgaben wie diese.

Sturzkampfflugzeuge werfen die Bomben nicht wie Kampfflugzeuge im Horizontalflug, sondern im steilen Sturzflug ab. Ihre Hauptmerkmale sind Schnelligkeit und Wendigkeit. Sie greifen das Ziel aus großen Höhen im Sturzflug an, werfen die Bomben und fangen unmittelbar darauf das Flugzeug so ab, daß es rechtzeitig wieder die Horizontallage einnimmt. Moderne Sturzkampfflugzeuge haben eine automatische Abspanvorrichtung, die mit der Bombenauslösung in Tätigkeit tritt. Der Sturzangriff erfordert höchste Festigkeit des Materials, da durch das Abspringen alle Flugzeugteile, vor allem die Tragflächen, sehr stark beansprucht werden.

Sturzkampfflugzeuge sind ein- oder zweimotorig und haben ein bis zwei Maschinengewehre. Die Besatzung besteht aus einem Flugzeugführer und einem Fliegerschützen, der zugleich Bordfunker ist.

Zerstörer.

Zerstörer sind ebenfalls ein Bestandteil der Angriffsartwaffe. Sie fliegen und kämpfen gemeinsam mit den Kampfverbänden.

Diese Aufgaben bedingen große Reichweite, Schnelligkeit und starke Bewaffnung.

Berstörer haben mehrere Maschinengewehre oder Kanonen und eine Besatzung von zwei Mann, einem Flugzeugführer als Kommandanten und einem Fliegerschützen als Bordfunker. Sie sind zweimotorige Flugzeuge.

Aufklärungsflieger.

Die Fernaufklärungsverbände (Aufklärungsflyger (F)) betreiben die operative Luftaufklärung und beschaffen so für den Oberbefehlshaber der Luftwaffe und die Luftflottenchef's die Unterlagen für den Einsatz der Kampfverbände im Großen. Die Erkundungsergebnisse werden durch Luftbilder eingebbracht oder durch F.T. den Kommandostellen schon während des Fluges übermittelt.

Fernaufklärungsstaffeln werden auch den obersten Kommandobehörden des Heeres (Oberbefehlshaber des Heeres, Oberbefehlshaber der Heeresgruppen) und der Kriegsmarine (Oberbefehlshaber der Kriegsmarine) zur Durchführung der für sie notwendigen operativen Aufklärung zur Verfügung gestellt.

Aufklärungsluftzeuge (F) müssen große Schnelligkeit und Reichweite besitzen. Sie sind zweimotorig und haben 2 bis 3 Maschinengewehre. Die Besatzung besteht aus dem Beobachter, einem Flugzeugführer und einem Fliegerschützen, der auch Bordfunker ist.

Jagdflieger.

Jagdflieger stellen gemeinsam mit Flakartillerie und Flugmelde Dienst die Luftverteidigung in der Heimat und an der Front des Heeres sicher. Sie führen ihren Kampf ausschließlich im Angriff.

Jagdluftzeuge sind einmotorige Einzieher. Man verlangt von ihnen große Schnelligkeit und Wendigkeit. Ihre Reichweiten brauchen nicht sehr groß zu sein. Sie haben starr eingegebene Maschinengewehre und Kanonen als Bordwaffen.

Aufklärungsverbände in Zusammenarbeit mit dem Heer.

Alle dem Heer zugewiesenen Fliegerverbände sind unter dem General der Luftwaffe beim Oberbefehlshaber des Heeres zusammengefaßt.

Aufklärungsluftzeuge des Heeres sind einmotorige oppelsitzer. Ihre Besatzung besteht aus dem Beobachter und dem Flugzeugführer. Sie sind mit einem beweglichen Maschinengewehr, das vom Beobachter bedient wird, und einem starr eingegebenen Maschinengewehr ausgestattet. Ihre wichtigsten Ausstattungsstücke sind Funksende- und Empfangsanlage für das Zusammenarbeiten mit der Artillerie und das Bildgerät zum Festhalten der Erfundungsergebnisse. Manchmal kann auf Lichtbildaufnahmen verzichtet werden. Dafür werden die Ergebnisse der Beobachtungen in der Karte oder auf Meldefarten schriftlich oder an Hand von Skizzen niedergelegt und in besonderen Behältern auf Meldebewurfsstellen abgeworfen oder persönlich auf Gefechtslandeplätze überbracht. Die Bauweise dieser Flugzeuge muß gute Augenbeobachtung nach unten und nach den Seiten gestatten. Sie sind daher meistens hochdecker.

Aufklärungsverbände in Zusammenarbeit mit der Kriegsmarine.

Die mit der Kriegsmarine zusammenarbeitenden Teile der Luftwaffe sind unter dem General der Luftwaffe beim Oberbefehlshaber der Kriegsmarine zusammengefaßt. Sie sind sehr verschiedenartig und werden von der Küste, von Flugzeugträgern und von Kriegsschiffen aus eingesetzt.

Schwimmerflugzeuge und Flugboote starten vom Wasser aus und landen wieder auf dem Wasser. Trägerflugzeuge sind Radflugzeuge, deren Start- und Landebahn das Landedeck des Flugzeugträgers ist. Der Flugzeugträger wird bei Start und Landung in den Wind gestellt.

Deutschland besitzt zwei Flugzeugträger. Beide Schiffe haben eine Wasserverdrängung von 19 250 Tonnen und eine Geschwindigkeit von 32 km. Sie sind 250 m lang und 27 m breit. Ihre Besatzung beträgt 16 Geschütze zu

15 cm, 10 zu 10,5 cm (Flak) und 22 zu 3,7 cm (Flak). Sie haben Raum für je 40 Flugzeuge.

Die auf den Panzerschiffen und Kreuzern der Flotte befindlichen Flugzeuge sind Schwimmerflugzeuge. Sie starten mit Katapult und werden nach der Landung auf dem Wasser mit Kran an Bord geholt.

Fallschirmjäger.

Fallschirmjäger stellen die neuzeitlichste Waffengattung dar. Sie zählen zur Fliegertruppe.

Fallschirmverbände lösen nach dem Abprung infrastrukturelle Aufgaben. Sie sind daher ähnlich wie die Infanterie des Heeres ausgerüstet.

Fliegerausbildungsregimenter und Fliegerschulen.

Das gesamte Personal der Fliegertruppe erfährt seine erste militärische Ausbildung bei den Fliegerausbildungsgrenzimentern. Dort treten die Rekruten ein und werden nach der infanteristischen Ausbildung auf die mannigfachen Sonderlaufbahnen verteilt. Es gibt fliegendes, technisches und allgemeines Personal.

Auf den Schulen erfolgt die fliegerische bzw. technische Ausbildung, z. B. Flugzeugführererausbildung, Bombenwurfs- und Schiezausbildung, Ausbildung in der Navigation, Jagdflugausbildung, Ausbildung im Luftbilddienst usw.

Die Luftkriegsschulen bilden den Offiziernachwuchs in allen für den zukünftigen Offizier notwendigen Dienstzweigen aus.

Fliegerhorste.

Fliegerhorste sind die Heimathäfen, auf denen die Verbände der Fliegertruppe untergebracht sind.

Sie verfügen über die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes bei den fliegenden Verbänden notwendigen Einrichtungen (Fliegerhorstkommandantur mit Werft und Wetterstelle usw.).

Das militärische Personal der Fliegerhorste ist in Kompanien (z. B. Fliegerhorstkompanien) zusammengefaßt.

Dienstlaufbahnen der Fliegertruppe.

Das Personal der Fliegertruppe gliedert sich in:

1. Fliegendes Personal
2. Fliegertechnisches Personal
3. Allgemeines Personal.

Die Dienstlaufbahnen in diesen Gruppen sind:

1. Fliegendes Personal:
Flugzeugführer
Beobachter, Hilfsbeobachter, Bombenschützen
Bordfunker (Fliegerföhren)
Bordmechaniker (Fliegerschützen), Fliegerbordschützen
Fallschirmschützen.

2. Fliegertechnisches Personal:

- Flugzeugmechaniker
Flugzeughandwerker
Flugzeugschlosser
Flugzeugmetaller
Flugzeugtischler
Flugzeugmaler
Flugzeugfettler
Flugmotorenschlosser
Flugzeugelektriker
Flugzeugseminmekaniker
Flugzeugbombenpersonal
Fliegerwaffenpersonal
Flugzeugbildpersonal
Flugzeugfunkpersonal
Fallschirm- und Sicherheitsgerätpersonal.

3. Allgemeines Personal:

- Truppennachrichtenpersonal
Kraftfahrpersonal
Gerätverwalter für Kraftfahrzeuge (Kfz)
Lagerpersonal
Gerätverwalter für Flugzeuggerät (Flzg)
Feuerwerfer.

Allgemeines Truppendifstpersonal:

Hauptfeldwebel
Oberfeldwebel beim Stabe
Gerätverwalter für allgemeines Gerät,
Fliegersondergerät und Unterkunftsgerät
(A. u. U.)
Gerätverwalter für Waffen- und Gaschutz-
gerät (W. u. G.)
Bekleidungsverwalter
Rechnungsführer
Küchenbuchführer
Verwaltungspersonal
Bootspersonal (seemannisches u. technisches)
Personal des Reichsluftaufsichtsdienstes
Musiker
Sanitätspersonal
Auswärter für die Beamtenlaufbahn.

Bedingungen für den Erwerb der Luftwaffenscheine und Ausweise für die fliegerische Tätigkeit des fliegenden Personals.

1. Flugzeugführer (Land)

A. Flugausweis A 2 (Land).

Voraussetzung:

- a) 60 Alleinflüge auf Flugzeugen der Klasse A 2.
- b) Geschicklichkeitsflug auf A 2:
5 mal wiederholte Rechts- und Linksswendungen um
zwei 500 m voneinander entfernte Punkte (Schleifen
in 8-Form) in 200—400 m Höhe. Bei der Landung
muß der Motor ab 200 m auf Leerlauf gedrosselt
sein. Das Flugzeug muß in einem Zielfeld von
50×250 m Größe aufliegen und stehen.
- c) 3 Ziellandungen auf A 2-Flugzeugen (mit Höhen-
schreiber):
Die Ziellandungen sind in kurzer Folge aus 600 bis
800 m Höhe auszuführen. Der Motor ist bei jedem
Ansetzen zur Landung in dem Augenblick auf Leer-
lauf zu drosseln, in dem sich das Flugzeug senkrecht

über dem Zielfeld befindet; bis zum Stillstand der
Maschine darf nicht wieder Gas gegeben werden.

Das Flugzeug muß in einem Zielfeld von 50×250 m
Größe aufliegen und stehen. Bei jeder der drei Ziellan-
dungen ist das Zielfeld beim Ansetzen zur Lan-
dung in anderer Richtung zu überfliegen, und zwar
einmal quer zum Wind, einmal mit dem Wind und
einmal gegen den Wind.

Die Bedingungen sind in höchstens 6 Flügen zu er-
füllen.

d) Notlandeübungen mit Lehrer auf A 2-Maschine
(2 Flüge).

e) 6 Außenlandungen auf A 2.

f) Überlandeinführung auf A 2 (2 Flüge).

g) Theoretische Prüfung:

1. Mündliche Prüfung:

a) Motorenkunde.

b) Flugzeugkunde.

c) Instrumentenkunde.

d) Flugfunde und Verhalten in besonderen Fällen.

e) Die wichtigsten Bestimmungen des Deutschen Luft-
rechts, der L.Dv. 5, Teil I, und der in den Luft-
verkehrsverordnungen der Luft-B.D. niedergelegten
allgemeinen Flugregeln, soweit sie für Militärflug-
zeuge zutreffen. Überfliegen der Reichsgrenzen,
Einfuhrzonen, Sperr- und Warngebiete.

f) Wetterkunde.

g) Geographie und Navigation.

h) Ausstattung.

i) Stoffkunde.

j) Aerodynamik.

k) Erste Hilfe bei Unglücksfällen.

l) Nachrichtenverbindungsweisen.

m) Geschichte der Luftfahrt.

2. Schriftliche Prüfung unter Aufsicht aus folgenden

Fächern (Zeit $\frac{1}{2}$ Stunde):

a) Verhalten in besonderen Fällen,

b) Luftverkehrsbestimmungen,

c) Geographie und Navigation.

Nach Erfüllung der obengenannten Bedingungen wird
der Flugausweis A 2 (Land) ausgestellt. Er besitzt 3 Mo-
nate Gültigkeit, beschränkt sich auf die geslogenen A 2-
Musterte und berechtigt zum Fluge außerhalb der Flug-
hafenzone ohne Begleiter.

B. Luftwaffenflugzeugführer-Zwischenchein A (Land).

Voraussetzung:

- a) Schriftliche Beurteilung des Disziplinarvorgesetzten über moralische Eignung zum Militärflugzeugführer.
- b) Flugausweis A 2 (Land).
- c) Kunstrflugeinweisung auf A 2.
- d) 2000-m-Höhenflug (mit Höhenschreiber) auf A 2: Der Höhenflug ist wenigstens 1 Stunde lang in 2000 m Höhe über dem Boden auszuführen. Es ist in einem ununterbrochenen Kurven- und Spiralengleitfluge mit wiederholten Rechts- und Linksswendungen aus wenigstens 1500 m Höhe zu landen.
Der Motor ist im Gleitflug auf Leerlauf zu drosseln. Die Landung muß in einem Zielfeld von 50×250 m Größe erfolgen. Über 400 m Höhe kann kurz Gas gegeben werden, um den Stillstand des Motors zu verhüten. Misßlingt die Ziellandung, ist sie aus 1500 m Höhe zu wiederholen. Der Stundenflug in der verlangten Mindesthöhe kann bei der Wiederholung ausfallen, wenn das Zielfeld beim ersten Versuch berührt worden ist. Misßlingt die Ziellandung abermals, so kann sie aus 1500 m Höhe abermals versucht werden. Wenn auch dieser Versuch nicht gelingt, muß die ganze Übung an einem anderen Tag wiederholt werden.
- e) Kleiner Überlandflug mit Zwischenlandung ohne Lehrer auf A 2.
- f) 300 km-Überlandflug (mit Höhenschreiber):
Der Überlandflug mit zwei Zwischenlandungen (Dreiecksflug) ist mit demselben Flugzeug im Einzelsflug innerhalb von 5 Stunden zu beenden und hat zum Ausgangspunkt zurückzuführen, ohne diesen unterwegs zu berühren. Der Sachverständige hat die Flugstrecke und den Landungsort vorzuschreiben, und zwar so, daß aus den Landungsorten und nötigenfalls auf besetzten Kontrollstellen (Außenlandeplätze) die zurückgelegte Entfernung errechnet werden kann, und daß Hin- und Rückflug nicht auf derselben Strecke erfolgen. Weist der Schüler eine größere Flugstrecke, eine außergewöhnliche Leistung (glatte Notlandung, Flug bei schlechtem Wetter usw.) oder eine Motorstörung nach, deren Beseitigung von ihm nicht verlangt werden konnte, so kann die Zeit verhältnismäßig

überschritten werden. Bei Ortungsfehlern ist der Flug auf einer anderen Strecke zu wiederholen.

- g) Mindestens 30 Flugstunden.
- h) Möglichst Flüge auf mehreren A 2-Mustern.

Nach Erfüllung dieser Bedingungen wird der Luftwaffenflugzeugführer-Zwischenchein A (Land) ausgestellt, der 12 Monate Gültigkeit für alle A 2-Muster besitzt und zu Flügen außerhalb der Flughafenzone mit Begleiter berechtigt.

C. Flugausweis B 1 (Land).

Voraussetzung:

- a) Bedingungen für Luftwaffenflugzeugführer-Zwischenchein A (Land).

- b) Insgesamt 4000 km auf A 2.

- c) 30 B 1-Alleinflüge.

- d) 3 Ziellandungen auf B 1 (mit Höhenschreiber) wie A c.

Nach Erfüllung dieser Bedingungen kann der Flugausweis B 1 (Land) ausgestellt werden, der nach 3 Monaten versiegt, sofern er nicht auf andere Flugzeugmuster als die, auf die er ausgestellt wurde, erweitert wird. Er berechtigt zu Flügen außerhalb der Flughafenzone ohne Begleiter.

D. Luftwaffenflugzeugführer-Zwischenchein B (Land).

Voraussetzung (a—e ohne Begleiter):

- a) Flugausweis B 1 (Land).

- b) Einständiger Höhenflug in mindestens 3500 m Höhe über dem Meeresspiegel.

- c) 600 km-Überlandflug (mit Höhenschreiber) auf B 1.
(Dreiecksflug in 8 Stunden entsprechend B 1).

- d) 4 Nachtflandungen auf B 1, davon 2 als Ziellandungen in ein Zielfeld von 100×400 m ohne Beschränkung der Drehzahl des Motors.

- e) 30 Min.-Nachflug über 500 m (mit Höhenschreiber) auf B 1.

- f) Flüge (nach Möglichkeit) auf mehreren B 1-Mustern.

Nach Erfüllung dieser Bedingungen wird der Luftwaffenflugzeugführer-Zwischenchein B (Land) ausgestellt, der für alle B 1- und A 2-Muster außerhalb der Flughafenzone mit Begleiter Gültigkeit besitzt und nach 12 Mo-

naten erlischt, sofern nicht der Luftwaffenflugzeugführerschein erreicht wurde oder besonders begründete Ausnahmefälle vorliegen.

E. Flugausweis B 2 (Land).

Voraussetzung:

- a) Bedingungen für Luftwaffenflugzeugführer-Bischofsschein B (Land).
- b) Insgesamt 2000 km auf B 1.
- c) 50 B 2-Übungslüge ohne Lehrer.
- d) Biellandübungen auf B 2.
- e) 1000 km auf B 2 als 2. Führer.

Nach Erfüllung dieser Bedingungen wird der Flugausweis B 2 (Land) ausgestellt, der sich auf die geslogenen B 2-Muster bezieht, außerhalb der Flughafenzone Gültigkeit besitzt und zur Mitnahme des für die angegebenen Muster vorgesehenen fliegenden Personals berechtigt. Nach 3 Monaten erlischt die Gültigkeit, sofern der Ausweis innerhalb dieser Zeit nicht auf andere Flugzeugmuster erweitert wird.

F. Luftwaffenflugzeugführerschein (Land).

Voraussetzung:

- a) Flugausweis B 2 (Land).
- b) 8 Stunden Kunstflug auf A 2.
- c) Kunstflugprüfung auf A 2.
Steigen auf 1200 m; Segeln mit anschließendem Trudeln links, 2-3 Umdrehungen; Steigen auf 1200 m; Segeln mit anschließendem Trudeln rechts, 2-3 Umdrehungen; Rolle links mit sofort anschließender hochgezogener Kehrtkurve links, Rolle rechts mit sofort anschließender hochgezogener Kehrtkurve rechts; übertriebenes Steigen; 2 Überschläge nach rückwärts kurz hintereinander; Seitengleitflug links etwa 10 Sekunden; Seitengleitflug rechts etwa 10 Sekunden; Steigen auf 800 m; Biellandung mit abgestellter Zündung in ein Bielfeld von 50×200 m. Das Flugzeug muß in dem Bielfeld aussiezen und stehen. Die Luftschräube soll sich möglichst unter 600 m Höhe nicht mehr drehen. Wenn der Stillstand des Motors nicht gelingt, ist unter 600 m Höhe kein weiterer Versuch zu machen. Es ist dann auf Stillstand der Luftschräube zu verzichten.

Die Reihenfolge der angegebenen Übungen ist bindend. Die Biellandung kann zweimal wiederholt werden. Die Figuren sind häufig aneinanderzureihen, die Flugrichtung muß eingehalten werden bzw. um 180° wechseln. Bei wesentlicher Abweichung vom Kurs gilt die Prüfung als nicht erfüllt. Die Prüfung kann zweimal wiederholt werden.

- d) 5 Stunden Verbandsflug auf A 2.
- e) Verbandsflugprüfung auf A 2:
Etwa 10 Minuten Verbandsflug unter Zusammenfassung von 3 Prüflingen in einer Kette. Kursänderungen nach Angabe des Sachverständigen, der entweder als Beobachter des Führerflugzeuges oder vom Boden aus die Prüfung abnehmen kann.
- f) 800 km-Überlandflug (mit Höhenschreiber) in acht Stunden als 1. Führer gemäß B 1, jedoch mit dem für das betr. Muster vorgesehenen liegenden Personal.
- g) 12 Nachlandungen auf B 2, davon 5 ohne Lehrer.
- h) Theoretische Prüfung:

1. Mündliche Prüfung in:
 - a) Flugzeugkunde,
 - b) Motorenkunde,
 - c) Aerodynamik,
 - d) Instrumentenkunde,
 - e) Wetterkunde,
 - f) Navigation,
 - g) Nachrichten-Verbindungsweisen.

In den übrigen Fächern Stichproben (§. A. g 1).

2. Schriftliche Prüfung
unter Aufsicht, wobei jede Prüfungsaufgabe in je einer Stunde gelöst sein muß, in folgenden Fächern:
 - a) Flugsicherungsbestimmungen,
 - b) Wetterkunde,
 - c) Navigation.

Nach Erfüllung dieser Bedingungen wird der Luftwaffenflugzeugführerschein erteilt, der bis zur Beendigung des aktiven Wehrdienstes Gültigkeit besitzt und zur Führung von allen B 2-Mustern, zum Flug außerhalb der Flughafenzone mit Begleitern berechtigt. Zur Erhaltung sind jährlich 20 Flugstunden als 1. Führer nachzuweisen.

G. Flugausweis C 2 (Land).

Voraussetzung:

- a) Luftwaffenflugzeugführerschein (Land).
- b) Insgesamt 3000 km als 1. Führer auf C 2.
- c) Außerdem 2000 km als 2. Führer auf C 2.
- d) 50 Übungsflüge auf C 2 ohne Lehrer.
- e) 1700 km als 2. Führer auf C 2.
- f) 3 Ziellandungen auf C 2 (mit Höhenschreiber) in ein Zielfeld von 100×300 m entsprechend A c.
- g) Geschicklichkeitsflug auf C 2.

Der Flug ist in fünfmal wiederholten Rechts- und Linksswendungen um zwei 2000 m auseinanderliegende Wendemarken in einer Höhe von 600 bis 800 m auszuführen. Bei der Landung müssen die Motoren ab 600 m Höhe auf Leerlauf gedrosselt sein. Das Flugzeug muss in einem Zielfeld von 100×300 m aufliegen und stehen. Bei drei- und mehrmotorigen Flugzeugen ist in 6 Kurven der Außenmotor auf Leerlauf zu drosseln. Die Ziellandung kann zweimal wiederholt werden. An diesem Fluge nimmt der Sachverständige als Kommandant teil.

Nach Erfüllung dieser Bedingungen wird der Flugausweis C 2 (Land) erteilt werden, dessen Gültigkeit sich auf geflogene C 2-Muster beschränkt, zu Flügen außerhalb der Flughafenzone und mit dem für die angegebenen Muster vorgesehenen fliegenden Personal berechtigt. Die Gültigkeit erlischt nach 3 Monaten, sofern nicht innerhalb dieser Zeit der Flugausweis auf andere Flugzeugmuster erweitert wird.

H. Erweiterter Luftwaffenflugzeugführerschein (Land).

Voraussetzung:

- a) Flugausweis C 2 (Land).
- b) 900 km als 1. Führer auf C 2.
- c) 12 Nachlandungen auf C 2, davon 5 ohne Lehrer.
- d) 300 km Nachtüberlandflug auf C 2 mit mindestens einer Zwischenlandung mit Lehrer.
- e) 800 km auf C 2 (mit Höhenschreiber) mit mindestens 2 Zwischenlandungen. Er ist mit demselben Flugzeug innerhalb von 8 Stunden zu beenden und hat zum Ausgangspunkt zurückzuführen, ohne diesen zwischen-

durch zu berühren. Die Teilstrecken dürfen nur einmal durchflogen werden. Ein Drittel der Strecke ist ohne Berücksichtigung der Erdortung, jedoch nicht unbedingt im Blindflug, zurückzulegen. An diesem Flug nimmt außer dem für das betreffende Muster vorgesehenen fliegenden Personal noch der Sachverständige oder ein besonders geeigneter älterer Führer in Vertretung des Sachverständigen als Kommandant teil. Bei einer außergewöhnlichen Leistung (größere Flugstrecke, Flug bei schlechtem Wetter usw.) kann die Zeit verhältnismäßig überschritten werden.

f) 300 km Nachtflug auf C 2 (mit Höhenschreiber). An diesem Flug mit mindestens einer Zwischenlandung hat der Sachverständige oder ein besonders geeigneter älterer Führer in Vertretung des Sachverständigen als Kommandant teilzunehmen.

e) Theoretische Prüfung:

1. mündliche Prüfung:
 - a) Motorenkunde,
 - b) Flugzeugkunde,
 - c) Wetterkunde,
 - d) Aerodynamik,
 - e) Stoffkunde,
 - f) Navigation,
 - g) Nachrichten-Verbindungsweise,
 - h) Instrumentenkunde,
 - i) Ausrüstung,
 - j) Flugkunde und Verhalten in besonderen Fällen.

2. Schriftliche Prüfung:

- unter Aufsicht ist jede Aufgabe in je einer Stunde zu lösen in folgenden Fächern:
- a) Navigation,
 - b) Wetterkunde,
 - c) Aerodynamik.

Nach Erfüllung dieser Bedingungen wird der erweiterte Luftwaffenflugzeugführerschein erteilt, der bis zur Beendigung des aktiven Wehrdienstes Gültigkeit besitzt, sofern jährlich mindestens 20 Flugstunden als 1. Führer nachgewiesen werden. Er berechtigt zur Führung aller C 2-Muster außerhalb der Flughafenzone mit Begleitern.

Blindflüge und Nachtseeflüge erfordern eine zusätzliche Ausbildung, die durch besondere Blindflugscheine (A, B, C) und Nachtflugausweise (See) bestätigt wird.

2. Kampfbeobachter.

I. Vorbildung:

150 Flugstunden, dabei mindestens 20 000 km überland.

II. Praktische Prüfung:

1. Durchführung eines Bombenangriffes auf ein angenommenes Ziel, das etwa 400 km vom Abflughafen entfernt ist unter Zuhilfenahme eines Hilfsziels, das etwa 30 bis 40 km vom Angriffsziel entfernt ist, dabei:
 - a) Schriftliche Vorlage der Ergebnisse der terrestrischen und Funknavigation.
 - b) Übernahme von Eigenweilungen und Anforderungen bei Fremdeiungen (Kreuzpeilungen).
 - c) Photographische Zielerkundung durch Handkamera mit schriftlicher Auswertung.
2. Funken: Geben und Hören, Tempo 60, nach den Prüfungsbestimmungen.
3. Erfüllung der Schießübungen und Wurfsübungen.

III. Theoretische Prüfung:

In 4 Fächern ist je eine schriftliche Arbeit nach Wahl der Prüfungskommission in je 1 Stunde zu lösen. Mündliche Prüfung findet in allen Fächern statt.

1. Terrestrische, meteorologische und Funknavigation.
2. Nachrichtendienst.
Kenntnisse der Funkbetriebsvorschrift für Kampfflieger der Ju.B.Luft, der Schlüsselmittel und der F.B.D.
3. Wetterfunde.
Organisation des Wetterdienstes, Entstehung von Wetterkarten, Beurteilung von Wetterlagen nach militärischen und fliegerischen Gesichtspunkten.
4. Flugzeugtypenfunde der eigenen und fremdnachbarlichen Flugzeuge.
5. Bombenwurf- und Schießlehre.
Kenntnisse der Bomben, ihrer Abwurfs- und Ziellvorrichtungen und der Ballistik, des M.G. 15.
6. Bildwesen.
Einfache Maßstabsberechnungen. Ein geeignetes Luftbild (Zielbild) ist auszuwerten und als Hilfsmittel für einen Bombenangriff zu beurteilen.

7. Taktik.

- a) Gliederung und Kampfweise der Luftwaffe und des Heeres, soweit diese für das Verständnis der den Kampffliegern zufallenden Aufgaben erforderlich sind.
- b) Führung eines Kampfflugzeuges, einer Kampfetappe und einer Kampfstaffel bei Tag- und Nachtunternehmungen. Versorgung einer Kampfstaffel.
- c) Aussetzen eines Staffelbefehls.
- d) Grundsätze des Luftkampfes von Kampfflugzeugen. Verhalten von Kampfflugzeugen gegenüber Erdabwehr.
8. Aufbau und Wirkungsweise von Motoren, Zelle und Bordgeräten.
9. Kenntnisse der L.Dv. 5, der Flugregeln und der Bestimmungen über militärische und zivile Flugsicherung.

3. Aufklärungsbeobachter.

I. Vorbildung:

150 Flugstunden, dabei mindestens 20 000 km überland.

II. Praktische Prüfung:

1. Fernaufklärungsflug (Bahnerkundung, Flugplatzerkundung, Erforschung marschierender Truppen) unter Ausnutzung des größten Aktionsradius des Flugzeuges in kriegsmäßiger Höhe, dabei:
 - a) Schriftliche Vorlage der Ergebnisse der terrestrischen und Funknavigation.
 - b) Durchführung von 2 Fremdeiungen.
 - c) Abgabe der Aufklärungsmeldungen durch F.T.
 - d) Durchführung einer photographischen Zielerkundung mit Handkamera.
 - e) Abwurf der Fliegermeldung über die Aufklärungsergebnisse vor der Landung.
2. Aufnahme und Zusammenstellung eines Raumbildes in der Bildstelle.
3. Eine Flächenaufnahme mit Reihenbildgerät aus kriegsmäßiger Höhe. Überdeckung in Flugrichtung und seitlich 30%. Gedekte Fläche soll etwa 5—8 km betragen. Die Berechnung ist vor dem Flug schriftlich niederzulegen und einzureichen.

1. Aufnahme eines Geländestreifens von etwa 6—8 km Tiefe und 10 km Breite mit einer Reihe von Schrägaufnahmen, überdeckend aus etwa 4000 m Höhe.
5. Erfolgreiche Leitung eines Artillerieschießens mit vorausgehender Zielaufklärung. Bei Mangel an Übungsmöglichkeiten mit Artillerie sind die Artillerieeinschläge durch Knallkörper darzustellen.
6. Fünfen: Geben und Hören, Tempo 80, nach den Prüfungsbestimmungen. Beseitigung einfacher Störungen am Fünfgerät.
7. Erfüllung der Schulschießübungen gemäß L.Dv. 4 und Wurfsübungen.

III. Theoretische Prüfung:

In 4 Fächern ist je eine schriftliche Arbeit nach Wahl der Prüfungskommission in je 1 Stunde zu lösen. Mündliche Prüfung findet in allen Fächern statt.

1. Terrestrische, meteorologische und Funknavigation.
2. Nachrichtendienst.
Kenntnisse der Funkbetriebsvorschrift für Aufklärungslieger, der Ju.B. Luft, Schlüsselmittel und der F.B.O.
3. Wetterkunde.
Organisation des Wetterdienstes, Entstehung von Wetterkarten, Beurteilung von Wetterlagen nach militärischen und fliegerischen Gesichtspunkten.
4. Bomben-Wurfdienst und Schießdienst.
Kenntnis der für Aufklärungslieger in Frage kommenden Bombarten, Abwurfs- und Zielvorrichtungen, der Ballistik und des MG. 15.
5. Taktik.
 - a) Gliederung und Kampfweise der Luftwaffe und des Heeres, soweit diese für das Verständnis der den Aufklärungsliegern zufallenden Aufgaben erforderlich sind.
 - b) Grundätze des Luftkampfes von Aufklärungsflugzeugen und des Verhaltens gegenüber Erdabwehr.
 - c) Führung und Versorgung einer Aufklärungsstaffel und Aufsetzen eines Staffelbefehls.

6. Luftbildwesen.

- Genaue Kenntnis der vorhandenen Aufnahmegeräte, der Maßstabsberechnungen, der Auswertung sowie des Bildmelddienstes. Dienst einer Bildstelle im Frieden und Einsatz im Kriege.
7. Flugzeugtypenkenntnis der eigenen und fremdnachbarlichen Flugzeuge.
 8. Aufbau und Wirkungsweise von Motoren, Zelle und Bordgeräten.

4. Hilfsbeobachter.

I. Vorbildung.

- a) Militärische und fachliche Eignung zum Unteroffizier.
- b) 150 Flugstunden als Hilfsbeobachter in Kampf- oder Aufklärungsflugzeugen, dabei mindestens 20 000 Überlandkilometer.

II. Prüfung für Kampf-Hilfsbeobachter.

Wie Kampfbeobachter II und III unter Fortfall der Ziff. III,7; dafür Einführung in die Grundsätze des Luftkampfes von Kampfflugzeugen.

III. Prüfung der Aufklärungs-Hilfsbeobachter:

Wie Aufkl.-Beobachter unter Fortfall der Ziff. II,5 und III,5; dafür Einführung in die Grundsätze des Luftkampfes von Aufklärungsflugzeugen, und statt der Ziff. III,6 Luftbildwesen; genaue Kenntnis der vorhandenen Aufnahmegeräte, der Maßstabsberechnungen und der Auswertung.

5. Bordmechaniker (Fl.-Schützen).

I. Vorbildung:

1. Militärische und fachliche Eignung zum Unteroffizier.
2. 150 Flugstunden als Bordmechaniker in Kampf- oder 3-sitzigen Aufklärungsflugzeugen, dabei mindestens 20 000 Überlandkilometer.
3. 30 Streckenflüge in mehrmotorigen Flugzeugen.

II. Praktische Prüfung:

1. Beseitigung von Störungen an den jeweils bei der Einheit vorhandenen Flugzeugtypen und Bordgeräten.
2. Erfüllung der Schulschießübungen.
3. Bedienung des Notwurfhebels.

III. Theoretische Prüfung:

In dem Fach zu Biff. 5 ist eine schriftliche Aufgabe von 1 Stunde zu lösen; mündliche Prüfung in allen Fächern.

1. Eingeschränkte terrestrische Navigation.
2. Flugzeugtypenkunde der eigenen und fremdnachbarlichen Flugzeuge.
3. Grundsätze des Luftkampfes von Kampfflugzeugen.
4. Sollausrüstung des Flugzeuges.
5. Aufbau und Wirkungsweise von Motoren, Zelle und Bordgeräten. Beseitigung von Beschädigungen und Verhalten bei Notlandungen.
6. Kenntnisse der Bombarden und Abwurfvorrichtungen, des Aufbaues und der Wirkungsweise des M.G. 15.

6. Bordfunker (Fl.-Schühen).

I. Vorbildung:

1. Militärische und fachliche Eignung zum Unteroffizier.
2. Erfolgreiche Bordfunkervorprüfung durch die Luftnachrichtenschule.
3. 150 Flugtunden als Bordfunker in Kampf- oder Aufklärungsflugzeugen, dabei mindestens 20 000 Überlandkilometer.
4. Durchführung von 10 Schlechtwetterflügen.
5. Durchführung von 20 33.-Anflügen.

II. Praktische Prüfung:

1. Funken: Geben und Hören. Tempo 100.
2. Geben und Aufnehmen kurzer Nachrichten nach Signaltafel im Verkehr Bord-Bord, Bord-Boden und Boden-Bord.
3. Handhabung des Notwurfhebels.
4. Durchführung einer Funkbeschickung.
5. Behebung äußerlich erkennbarer Störungen an Bordfunk- und Peilgeräten während des Fluges.
6. Erfüllung der Schulschießübungen.

III. Theoretische Prüfung:

In dem Fach zu 1 ist eine schriftliche Aufgabe innerhalb 1 Stunde zu lösen; mündliche Prüfung in allen Fächern.

1. Nachrichtendienst.

Eingehende Kenntnisse der Funk-, eingeschränkte Kenntnis der terrestrischen Navigation. Kenntnis der Vorschrift über Verminderung der Gefahr des Zusammenstoßes von Flugzeugen in der Luft.

2. Kenntnis der Bordfunk- und Peilgeräte.
3. Sollausrüstung des Bordfunkgerätes.
4. Kenntnis der Leucht- und Signalmittel.
5. Wetterfunde: Organisation des Wetterdienstes und Kenntnis des Wetterschlüssels.
6. Aufbau und Wirkungsweise von Motoren, Zelle und Bordgeräten, Hilfsleistung und Unterstützung des Bordmechanikers bei Notlandungen.
7. Flugzeugtypenkunde der eigenen und fremdnachbarlichen Flugzeuge.
8. Grundsätze des Luftkampfes von Kampfflugzeugen.
9. Aufbau und Wirkungskreis des M.G. 15.

7. Fliegendes Personal (See).

Die Luftpowerscheine bzw. Flugausweise für das fliegende Personal (See) entsprechen denen des fliegenden Personals (Land). Die fliegerische Ausbildung ist im wesentlichen die gleiche, wobei der seemannische Dienst im Vordergrund steht.

Das Flugzeug.

Die Hauptteile eines Motorflugzeuges, Baugruppen genannt, sind
Flugwerk, Triebwerk und Ausrüstung.

1. Flugwerk:

Das Flugwerk besteht aus den Teilen, die dem Flugzeug die Möglichkeit zum Fliegen und zum Rollen bzw. zum Schwimmen geben, d. h. aus Tragwerk, Rumpf, Leitwerk, Fahrwerk (Schwimmwerk) und Steuerung.

Zum Tragwerk gehören die Tragflächen mit Stielen und Verspannung.

Der Rumpf ist bei Flugbooten gleichzeitig Schwimmwerk.

Das Leitwerk besteht aus Höhenruder, Seitenruder, Querruder, Höhenflosse und Seitenflosse.

Das Fahrwerk (Schwimmfahrwerk) setzt sich zusammen aus Rädern, Schwimmeru oder Schneekufen mit Federbeinen und Verstreubungen und dem Sporn (Spornrad oder Spornstiefel).

Die Steuerung besteht aus dem Steuerrad bzw. Steuerknüppel zur Bedienung des Höhensteuers und Querruders (Verwindung) und den Fußhebeln zur Bedienung des Seitensteuers mit den dazugehörigen Bügeln und Hebeln.

2. Triebwerk:

Zum Triebwerk gehören der oder die Motoren mit Kühlvorrichtung, Treibstoff- und Schmierstoffanlage und die Lufschraube, die entsprechend den verschiedenen Flugzuständen (Start, Landung, Steigflug, Marsch, Gleitflug) verstellt werden kann.

3. Ausstattung:

Zur Ausstattung des Flugzeuges gehören alle die Geräte, die für den Flugbetrieb und die Flugsicherheit erforderlich sind.

Flugüberwachungsgeräte: Geschwindigkeitsmesser, Höhenmesser, Variometer, Statoskop, Wendezähler, Neigungsmesser, künstlicher Horizont und in modernen Flugzeugen eine selbsttätig arbeitende Steuerung (automatische Kurssteuerung).

Triebwerksüberwachungsgeräte: Drehzahlmesser (Tourenzähler), Thermometer und Druckmesser für Kühl- und Schmierstoff und Treibstoffvorratsmesser.

Sicherheitsgeräte: Scheinwerfer, Fallschirme, Sauerstoff (für Flüge in großen Höhen), Feuerlöscher, Sanitätsausrüstung, Schwimmwesten und bei Seeflugzeugen Schlauchboote.

Navigationsgeräte: Kompass, Borduhren, Abtriftmesser, Peiler.

Funkgeräte: Sender, Empfänger und Spezialfunkgeräte.

Signalausrüstung: Leuchtpistolen mit Leuchtmunition, Bordtelefon.

Einteilung der Flugzeuge nach Größe in Klassen.

Landflugzeuge:

Klasse A 1: für 1 bis 2 Personen, Fluggewicht bis 500 kg.

Klasse A 2: Flugzeuge für 1 bis 2 Personen, Fluggewicht von 500 bis 1000 kg, Landestrecke nicht größer als 450 m oder für 1 bis 2 Personen, Fluggewicht unter 500 kg, Landestrecke 300 bis 450 m oder für drei Personen, Fluggewicht bis 1000 kg, Landestrecke nicht größer als 450 m.

Klasse B 1: für 1 bis 3 Personen, Fluggewicht von 1000 bis 2500 kg, oder für 1 bis 3 Personen, Fluggewicht kleiner als 1000 kg, Landestrecke aber größer als 450 m.

Klasse B 2: 4 bis 6 Personen, Fluggewicht bis 2500 kg.

Klasse C 1: Einmotorige Flugzeuge für mehr als 6 Personen, oder einmotorige Flugzeuge für weniger als 6 Personen, aber mit mehr als 2500 kg Fluggewicht.

Klasse C 2: Mehrmotorige Flugzeuge für mehr als 6 Personen, oder mehrmotorige Flugzeuge für weniger als 6 Personen, aber nicht mehr als 2500 kg Fluggewicht.

Seeflugzeuge sind nach den gleichen Grundsätzen eingeteilt. Die Fluggewichte in den einzelnen Klassen sind jedoch größer als bei Landflugzeugen. (A 1 bis 600 kg, A 2 bis 2200 kg, B bis 5500 kg, C über 5500 kg Fluggewicht.)

Einteilung der Flugzeuge nach Verwendung und Beanspruchungsgruppen.

Verwendungsgruppen:

Gruppe H: Flugzeuge für Höchstleistungen und Versuche.

Gruppe G: Flugzeuge für die gewerbliche Güterbeförderung.

Gruppe P: Flugzeuge für die gewerbliche Personenbeförderung.

Gruppe R: Private Reiseflugzeuge.

Gruppe S: Schulflugzeuge.

Gruppe K: Flugzeuge, die vorzugsweise für die Ausübung von Kunstflügen bestimmt sind.

Beanspruchungsgruppen:

1 = sehr gering 2 = gering, 3 = normal,

4 = hoch und 5 = sehr hoch.

Finden wir ein Flugzeug mit G 3 bezeichnet, so bedeutet das: das Flugzeug ist ein Güterverkehrsflugzeug für normale Beanspruchung. G 1, P 1, P 2, R 1, R 2, S 1—S 3, K 1—K 3 liegen innerhalb des Bereichs ungenügender Festigkeit.

Wasserflugzeuge: Gruppen nach Beanspruchung des Schwimmwerkes:

Gruppe I Abflug und Landung in ruhigen Gewässern, Gruppe II Abflug und Landung im Seegang.

Einteilung der Flugzeuge nach Bauarten

Hochdecker, Schulterdecker, Mitteldecker, Tiefdecker, Unterhalbdreher, Doppeldreher. Diese Bauarten haben entweder verstrebte, verspannte oder freitragende Flächen.

Die Zusammensetzung des Fluggewichtes

Fluggewicht	Rüstgewicht	Leer gewicht	Flugwert		
			Triebwerk	Ständige Ausrustung	Zusätzliche Ausrustung
Zuladung	Gesamt last	Treib- und Schmierstoff	Besatzung		
		Nutzlast			

Der Flugmotor.

Die Hauptteile der Flugmotoren sind im wesentlichen die gleichen wie bei gewöhnlichen Motoren. Die große Beanspruchung, der ein Flugmotor ausgesetzt ist, erfordert hohe Festigkeit und Geschmeidigkeit des Baumaterials. Flugmotoren müssen, besonders in großen Höhen, große Kräfte entwickeln, um das Flugzeug trotz dessen Gewichts vom Erdboden abheben und schnell durch die Luft ziehen zu können. Die Arbeit der Flugmotoren wird durch die Form der Tragflächen, die durch den Fahrtwind nach oben gedrückt bzw. gesogen werden, und dadurch, daß man dem Flugzeug sowohl im ganzen als auch an allen seinen

Teilen (einziehbares Fahrgestell) eine windschlüpfige Form gibt, erleichtert. Heutige Kriegsflugzeugmotoren weisen Leistungen auf, die entsprechend dem Verwendungsbereich der Flugzeuge zwischen 600 und 1200 PS liegen.

Man kann die Flugmotoren nach verschiedenen technischen Gesichtspunkten einteilen. Folgende Unterscheidungen können zum Beispiel gemacht werden:

normal-, über- und hochkomprimierte (Diesel, Zumo 205) Motore, Vergaser- (BMW VI) oder Einspritzmotore (Zumo 205, 211, DB 600, 601), Motore mit elektrischer Akkumulatoren-Zündung (HM 504) oder ohne Zündung (Zumo 205), luftgekühlte (BMW 132), wassergekühlte (BMW VI) und heißgekühlte Motore (BMW VI), 2-Takt- (Zumo 205 mit doppelter Kurbelwelle) und 4-Taktmotore, hochtouige und normaltouige (etwa 1800 n/min) Motore, luftgekühlte oder flüssigkeitsgekühlte (Wasser, Glykol) Motore.

Außerdem gibt es noch manche andere Unterscheidungsmerkmale, die heute neu und morgen durch die fortschreitende Technik überholt sein können.

Iyl. Zahl Anordnung 1 Stern	Zyl. Zahl	Zylinder- Anordnung 2 Sternenhälften	Iyl. Zahl	Zylinder- Anordnung 2 Sternenseite	Iyl. Zahl	3Zyl-Reihe	Zyl. Zahl	4Zyl-Reihe	Zyl. Zahl	6Zyl-Reihe
2	4	4	4	3	4	4	6	6	6	6
3	6	6	6	6	8	8	12	12	12	12
4	8	8	8	9	8	8	12	12	12	12
5	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12
7	12	12	12	12	12	12	18	18	18	18
8	14	14	14	15	16	16	18	18	18	18

Zylinderanordnung bei Flugmotoren

Flugmotore werden sowohl als Reihen- als auch als Sternmotore gebaut. Die gebräuchlichsten Zylinderanordnungen sind für:

Reihenmotore:

Einreihenmotore, 4 oder 6 Zylinder, hängend oder stehend, Zweireihenmotore, 8 oder 12 Zylinder, hängend oder stehend, V-Form, Dreireihenmotore, 12 oder 18 Zylinder, X- oder W-Form.

Sternmotore:

Einsternmotore, 5, 7 oder 9 Zylinder, Doppelsternmotore, 10, 14 oder 18 Zylinder, Einsternmotore, 6 Zylinder (3-Sterne verteilt).

Kennzeichnung der Rohrleitungen

Die verschiedenen Rohrleitungen eines jeden Flugmotors sind mit Farben bemalt, so daß ohne weiteres zu ersehen ist, welchen Zwecken die einzelnen Rohrleitungen dienen.

Es bedeuten:

gelb = Kraftstoff
braun = Schmierstoff
grün = Kühlwasser

blau = Luft
schwarz = Abgas
rot = Feuerlöschmittel

Wartung der Motoren

Ebenso wie das Flugwerk (Belle) sowohl nach jedem Flug als auch nach Ablauf von einer bestimmten Zahl von Flugstunden auf ordnungsmäßigen Zustand überprüft werden muß, werden die Motoren nach jedem Fluge und außerdem nach festgelegten Flugstundenzahlen nachgesehen. Die Überprüfungen nach bestimmten Flugstunden werden Kontrollen bzw. Überholungen genannt. Die zu prüfenden Dinge sind für jede Kontrolle genau festgelegt. Kontrollen finden im allgemeinen nach jeden 25 und 50 Flugstunden statt. Sie werden meistens von den Staffeln selbst durchgeführt. Nach 100 Flugstunden erfolgt eine Teilsüberholung in der Werft. Nach 200 Stunden oder zum Teil auch schon nach 100 Stunden steht die Grundüberholung heran, die das Motorenwerk meist selbst übernimmt.

Überwachungsgeräte.

Die an Bord eines Flugzeuges befindlichen Messgeräte dienen mit Ausnahme der für Bombenabwurf, Navigation und Nachrichtendienst, der Messung des Fluges und

der Überwachung des Flugzustandes und des Triebwerkes. Es sind zu unterscheiden Flugüberwachungs- und Triebwerksüberwachungsgeräte.

Zu den Flugüberwachungsgeräten gehören:

Beschwindigkeitsmesser, Höhenmesser, Statoskop (Einhaltung einer bestimmten Flughöhe), Barometer (Steig- und Sinkgeschwindigkeit), Wendezähler (genaue Einhaltung des Kurves), Neigungsmesser (Neigung bezogen auf Fluglängssachse), Künstlicher Horizont (Steig- und Gleitwinkel, Neigung bezogen auf Fluglängssachse), Kompaß und Fernkompaß.

Zu den Triebwerksüberwachungsgeräten gehören:


Drehzahlmesser (Tourenzähler), Thermometer für Messung der Kühl- und Schmierstofftemperatur bei Aus- und Eintritt aus den bzw. in die Vorratsbehälter (Tanks), Druckmesser für Schmier- und z. T. auch Kraftstoff, Vorratsmesser für Kraft- und Schmierstoff, Ladendruckmesser.

Fliegen im Verband.

In einem Verband fliegen nur Flugzeuge gleichen Musters. Man unterscheidet verschiedene Verbandsarten, und zwar

Rotte	zu 2	Flugzeuge
Kette	zu 3	Flugzeuge
Schwarm	zu 5—7	Flugzeuge
Staffel	zu 9	Flugzeuge
Gruppe	zu 3	Staffeln
Geschwader	zu 3	Gruppen

Für den Verbandsflug sind je nach Flugzeugart bestimmte Mindestzwischenräume, Abstände und -stufungen vorgeschrieben, die aus Sicherheitsgründen nicht unterschritten werden dürfen. Zwischenräume, Abstände und -stufungen werden nach Flugzeugbreiten, bzw. -längen, zw. -höhen gemessen. Es gibt Hoch- und Tiefflucht.




Aus der Größe von Zwischenraum, Abstand und Stufung innerhalb einer Kette und der Kettenführerflugzeuge zueinander ergeben sich die Flugordnungen. Diese sind

- die geschlossene Ordnung,
- die geöffnete Ordnung,
- die gelöste Ordnung.

In der geschlossenen Ordnung muß die Sichtverbindung der Flugzeuge untereinander und zum Führerflugzeug voll gewährleistet sein. Entsprechend der Größe der Flugzeuge sind bestimmte Mindestmaße für die Zwischenräume, Abstände und Stufungen vorgeschrieben, die aus Sicherheitsgründen nicht unterschritten werden dürfen.

Die größte in geschlossener fliegender Einheit ist mit Ausnahme bei Luftparaden die Staffel.

Die gebräuchlichsten Flugformen




In der geöffneten Ordnung werden Abstände, Zwischenräume und Stufungen erweitert.

Ähnlich wie die Erdtruppen auf dem Gefechtsfeld können Fliegerverbände entfaltet und entwickelt werden.

Bei Start und Landung von Verbänden kommt es darauf an, daß die Flugzeuge so schnell wie möglich in der Luft bzw. wieder auf dem Flugplatz sind. Hierbei sind Geschaffenheit und Kenntnis des Rollfeldes maßgebend. Im allgemeinen wird in Ketten gestartet und gelandet. Die Verbände sammeln kurz nach dem Start zu größeren Einheiten. Das Auflösen vor der Landung geschieht entsprechend.

Nachts und bei schlechtem Wetter müssen die Flugzeuge aus Sicherheitsgründen fast immer einzeln starten und landen.

Der Einheitsführer bzw. die Führereinheit fliegt stets an der Spitze des Verbandes. Links rückwärts davon fliegt im Keil der stellvertretende Einheitsführer bzw. die stellvertretende Führereinheit. Das 3. Flugzeug bzw. die 3. Einheit fliegt rechts rückwärts. Die Flugzeuge sind innerhalb der Staffel mit Buchstaben bezeichnet.



In der Kolonne fliegt die Führereinheit ebenfalls vorn. Die 2. und 3. Kette folgen.

Befehle werden von den Führern durch Sichtzeichen, durch Sprechfunk oder durch Funksprüche, die an Hand von Signaltafeln verschlüsselt werden, auf Kurzwelle gegeben. Sie sind von den nachgeordneten Flugzeugen zu bestätigen, mit Ausnahme der Führung- und Gefechts-Signale. Auf Feindflügen wird meist Funkbeschränkung, wenn nicht sogar Funkstille befohlen sein, damit der Gegner nicht Schlüsse auf die Gefechtsaktivität ziehen kann. Sprechfunk darf im allgemeinen erst im Angriff benutzt werden, wenn bereits Gefechtsberührung mit dem Gegner besteht.

Blindflug.

Der Blindflug gestattet es, ohne Erdicht, also bei Schlechtwetter, in den Wolken oder bei Nacht zu fliegen. Es ist daher für die Fliegertruppe ein besonders wichtiger Ausbildungszweig, besonders aber für Kampfflieger, Sturzkampfflieger, Zerstörer und Aufklärungslieger (♂), deren Kampfaufträge über weiteste Entfernungen führen. Oft muß auf der ganzen Flugstrecke oder auf Teilstrecken in den Wolken oder bei Dunkelheit geflogen werden. Der Flug ohne Erdicht ist militärisch gesehen sehr günstig, da die Flugzeuge der Beobachtung des Gegners und damit dessen Abwehr entzogen werden. Er gibt außerdem die

Möglichkeit der Überraschung. Andererseits stellt der Blindflug erhöhte Anforderungen an das Fliegerische Können der Besatzung und erfordert lange Erfahrung.

Da der Flugzeugführer beim Flug in den Wolken das Gefühl für Lage und Richtung des Flugzeuges verliert, müssen ihm besondere Flugüberwachungsgeräte anzeigen, ob das Flugzeug die für einen sicheren Flug nötige Flughöhe beibehält und ob es in gewünschter Richtung und Höhe fliegt.

Die Blindfluginstrumente sind zum größten Teil Instrumente, die durch Kreiselwirkung der Schwerkraft nicht unterworfen sind, und deren Kreisel durch Luftzug oder Motorenunterdruck und Luftstrom angetrieben werden. Sie zeigen die Lage des Flugzeuges in bezug auf die Achsen des dreidimensionalen Luftraumes an. Die Drehungen, die das Flugzeug ausführen kann, sind:

- die Drehung in der Querachse,
- die Drehung in der Längsachse und
- die Drehung in der Hochachse.

Die Drehung in der Querachse zeigt das Variometer an, ein auf wechselnden Luftdruck reagierender Zeiger, an dem man das Steigen oder Fallen des Flugzeuges in sec ablesen kann. Die Drehung um die Hochachse ist an der Bewegung des Wendeziegers zu erkennen. Dies ist ein senkrecht stehender Zeiger, der bei Drehungen nach rechts und links in gleichem Sinne ausschlägt. Die Drehung um die Längsachse zeigt eine Kugel an, die in einem unten befindlichen, nach unten gebogenen Glassrohr läuft (Neigungsmesser). Als Zusatzgerät dient ein „erry-Horizont“, ein künstlicher Horizont, an dem die Bewegung des Flugzeuges in der Querachse zu erkennen ist. Der künstliche Horizont zeigt außerdem die Bewegung in die Querachse, also Steigen und Fallen an. Mit Kompaß und Höhenmesser ist es dem Flugzeugführer möglich, die gewünschte Richtung bzw. Höhe aufzunehmen. Der Höhenmesser muß besonders beim Fluge in geringeren Höhen genau beachtet werden, damit unfreiwillige Bodeneintröhungen vermieden werden (Flug über Gebirge, Landungen im 33-Flug oder im Durchstoßverfahren).

Auch an den Beobachter (Bombenschützen) des Flugzeuges werden beim Blindflug erhöhte Anforderungen gestellt. Diese liegen auf navigatorischem Gebiet. Beim Fluge ohne Erdicht ist es nicht möglich, den Flugweg mit einer Karte zu vergleichen und damit den jeweiligen Standort festzustellen. Nur durch genauestes Einhalten des er-

rechneten Kompaßkurses, durch Fliegen nach der Uhr unter Berücksichtigung der errechneten Geschwindigkeit über Grund kann der Flugweg groß eingehalten werden. Er wird von Zeit zu Zeit durch Peilungen überprüft. Der Schnittpunkt zweier Peilungen, die von zwei verschiedenen Sendern genommen werden und die angeben, in welcher Richtung sich das Flugzeug zu dem einen bzw. dem anderen Sender befindet, gibt den wirklichen Standort. Stimmt dieser nicht mit dem gewünschten überein, so ist, wenn der Flugzeugführer den Kompaßkurs genau eingehalten hat, anzunehmen, daß der Wind nicht richtig berücksichtigt worden ist oder sich geändert hat. Auf Grund des durch die Peilungen gefundenen Standortes kann der Wind hinsichtlich seiner Stärke und Richtung neu berechnet werden. Der sich daraus ergebende Luvwinkel wird für die Verbesserung des Kompaßkurses berücksichtigt (§. Navigation).

Aber auch von dem Können des Bordfunkers hängt das Gelingen eines Blindfluges ab. Die Sicherheit des blindfliegenden Flugzeuges ist in hohem Maße von dem genauen, sicheren und schnellen Funken und Peilen des Bordfunkers abhängig. Dies tritt am deutlichsten bei Landungen in Erscheinung, bei denen die Flugzeugbesatzung erst kurz vor dem Aufsetzen des Flugzeuges Erdficht erhält.

Ländeverfahren.

Allgemeines

Wenn die vom Feindslug zurückkehrenden Flugzeuge nicht mit Erdicht an ihren Zielhafen gelangen können, so muß ihnen die Landung unter Anwendung besonderer Landeverfahren, die die Gefahren des Blindfluges in niedrigen Höhen aus schließen, ermöglicht werden, da ein Ausweichen auf andere Häfen, die eine in dieser Hinsicht günstigere Wetterlage haben, für Kriegsflugzeuge nicht immer tragbar ist.

Die in Frage kommenden Landesverfahren sind das Durchstößverfahren, das 33-Verfahren und das Landefunkfeuer-Verfahren.

Die Flugzeuge eines Verbandes, der im Durchstoßverfahren an den Platz gelangt, landen einzeln.

Kann der Heimathafen nur im 33-Berfahren von zurückliegenden Verbänden erreicht werden, so sind vom Verbandsführer Answeichhäfen mit günstigerem Wetter


64

durch Funkspruch anzufordern. Einzelne fliegende Flugzeuge können im B3-Berfahren an den Platz geholt werden. Die B3-Landung erfordert etwa 20 Minuten für das Flugzeug.

Die Art des Landeverfahrens entscheidet der Weifluginiter des Zielhafens auf Grund der Wetterlage.

U r c h s t o ß v e r f a h r e n.

Für das Durchstoßverfahren ist es erforderlich, daß die untere Wolfsgrenze noch genügend über den höchsten in Nähe des Zielhafens befindlichen Hindernissen liegt. Das



Abstandsbestimmung mit anschließendem Durchstoßverfahren

Flugzeug gelangt mit QDM-Beilungen (s. Q-Gruppen) an den Zielhafen. Durch den Funkspruch „QFE“ wird ihm der Luftdruck am Flugplatz gegeben, damit der Feinhöhenmesser eingestellt werden kann. Der Flugzeugführer weiß nun genau, wie hoch er sich über dem Platz befindet. Wird das Flugzeug über dem Flugplatz oder in dessen unmittelbarer Nähe gehörig, so wird ihm der Funkspruch „Platz“ oder z. B. „Süd-West-Platz“ gegeben. Damit der Flugzeugführer, der aus diesem Funkspruch er sieht, daß er jetzt durchstoßen kann, ihn nicht unvorbereitet hält, wird vorher eine Abstandsbestimmung (s. Skizze Seite 63) vorgenommen. Etwa 20 Minuten bevor der Flugzeugführer über dem Zielhafen ankommen rechnet, läßt er sich die oben erwähnten QDM-Beilungen geben. Der Kompaßkurs wird so lange verbessert, bis die Beilungen stehen, d. h. gleich bleiben. Zur Durchführung der Abstandsbestimmung wird der Kompaßkurs nun um 30° mit dem Winde verändert und dieser neue Kurs 4 Minuten lang geflogen. Darauf wird auf den alten Kurs eingedreht und, wenn dieser wieder anliegt, eine neue QDM-Beilung angefordert. Beträgt der Unterschied zu den stehenden Beilungen z. B. 10° , so wird sich das Flugzeug in 12 Minuten über dem Zielhafen befinden. Dieser Wert ergibt sich aus folgender Rechnung:

$$30 \text{ Kursdiff.} \times 4 \text{ (Flugzeit auf um } 30^{\circ} \text{ veränd. Kurs)} \\ 10 \text{ (Beildifferenz).}$$

QDM-Beilungen werden von Zeit zu Zeit erneut angefordert, bis die Beildifferenz 60° groß ist. Dann beträgt der Abstand noch 2 Minuten. Nun ist in einer 90° -Kurve (Wendeziegerbreite) gegen den Wind, also auf den Platz, einzudrehen. Unter Beachtung der Borduhr kann der Flugzeugführer durch den Funkspruch „Platz (QFG)“ nun nicht mehr überrascht werden. Auf „QFG“ werden die Motoren, um die Fahrt des Flugzeuges möglichst schnell bis auf eine möglichst geringe Eigengeschwindigkeit zu verringern, zunächst fast ganz gedrosselt, und die Landeklappen angehoben (bei Ju 52: 150 km/h und 15°). Das Fallen des Flugzeuges richtet sich nach der Flughöhe über Grund. Der Kurs, auf dem das Flugzeug jetzt zunächst vom Platz abfliegt, ist abhängig von der Richtung der Anfluggrundlinie, unter Berücksichtigung der später zu fliegenden 210° -Kurve. Der Querwinkel ist unbedingt zu berücksichtigen. Die Abflugzeit ist so zu wählen, daß die Anflugzeit 2 Minuten bei Windstille beträgt. Sie kann

entsprechend der Windrichtung und -stärke etwas kürzer oder länger werden. Nach Ablauf der Abflugzeit ist eine 210° -Kurve zu fliegen und nun auf dem vorher bestimmten Anflugkurs der Platz anzufliegen, wobei der Querwinkel ebenfalls zu berücksichtigen ist. QDM-Beilungen sind nicht mehr nötig. In etwa 200–300 m Höhe wird das Flugzeug Erdicht erhalten.


33 - Verfahren.

Eine Landung im 33-Verfahren ist dann notwendig, wenn die sich in der Umgebung des Zielhafens befindenden Hindernisse in den Wolken liegen oder die Sicht sehr schlecht ist. Jeder Hafen besitzt hierfür einen Anflugsektor, der $20\text{--}30^{\circ}$ breit ist. In dem Sektor dürfen sich keine Hindernisse befinden, da der 33-Flug in geringen Höhen ohne Erdicht durchgeführt wird. Die Mittellinie dieses Sektors heißt Anfluggrundlinie. Die Lage der Sektoren ist so gewählt, daß für die Landung möglichst die volle Länge des Rollfeldes zur Verfügung steht. Nördlich und südlich laufende Anfluggrundlinien sind wegen der Kompaßfehler ungünstig. Sie zeigen daher, und um gleichzeitig die Hauptwindrichtungen zu berücksichtigen, im allgemeinen nach SW bis NW.

Das Flugzeug gelangt zunächst in der beim Durchstoßverfahren beschriebenen Weise mit QDM-Beilungen und Abstandsbestimmung an den Platz. Verlauf der Anfluggrundlinie, Anflughöhen bis zum Platz, Höhen und Bodenwind und Bodenluftdruck zur genannten Einstellung des Feinhöhenmessers müssen rechtzeitig durch den Bordfunker vom Zielhafen angefordert werden.

Das 33-Verfahren zerfällt in vier Teile, den Platzanflug, den 33-Abflug, den 33-Anflug und die 33-Landung. Beziiglich des Abfluges sind drei Fälle zu beachten, die sich aus den verschiedenen Richtungen ergeben, aus denen das Flugzeug den Zielhafen ansteuern kann.

Unter der Voraussetzung, daß die Richtung der Anfluggrundlinie 270° (möglicherweise) sei und das Flugzeug auf Westkurs an den Platz komme, wird folgendermaßen verfahren (s. Skizze Seite 70). Sobald der Flugzeugführer den Funkspruch „Platz“ erhält, geht er in der für den Hafen vorgeschriebenen Höhe (ca. 300 m) auf Anflugkurs, in diesem Falle 90° (Parallelabflug). Auf „Platz“ sind die Motoren zu drosseln und die Landeklappen anzustellen. Die Eigengeschwindigkeit ist auf 150 km/h zu verringern. Bei



250° 30 km/h
Wind

Parallelausflug

einer Ortsmitweisung von -5° und einer Windrichtung und -stärke von 250° , 30° km/h ist der Querwinkel 4° . Er ist bei Abflug, da der Wind von rechts einfällt, zu zählen, so daß ein Kompasskurs von 94° für den Abflug am Fernkompaß eingestellt werden muß unter der Annahme, daß die Kompaßabweichung $= +0^\circ$ sei. Nach Vollendung der 180° -Kurve, die immer mit dem Winde zu fliegen ist, in diesem Beispiel also rechts herum, ist sofort der Abflugkurs aufzunehmen und die Stoppuhr in Gang zu setzen. Die Abflugzeit ist so zu wählen, daß die Aufstiegzeit 7 Minuten beträgt. Sie ergibt sich aus der Gleichung

$$\text{Abflugzeit} = \frac{\text{Aufstiegzeit} \times \text{Aufstiegsgeschwindigkeit}}{\text{Abfluggeschwindigkeit}}$$

und kann ebenso wie der Wert für den Querwinkel aus der Abflugzeittabelle entnommen oder an Hand des „Dreieckrechners“ gefunden werden. Ihr Wert ist in diesem Beispiel 4 Min. 45 Sek. Unter Berücksichtigung, daß ein Flugzeug durch eine mit einem Wendezeiligerbreitenausschlag geflogene 180° -Kurve um 8° verfeilt wird, kann erst nach Ablauf der Abflugzeit eine QDR-Peilung 82° lauten. Ihr Wert zeigt dem Flugzeugführer, ob sein Abflug richtig durchgeführt worden ist. Nach Ablauf der Abflugzeit ist in einer 180° -Kurve gegen den Wind, hier also Rechtskurve, auf Anflugkurs einzudrehen, der bei Querwinkel von -4° und Kompaßabweichung $+0^\circ$ 266° beträgt. Liegt dieser Kurs an, so ist die Stoppuhr abermals in Gang zu setzen. QDM-Peilungen werden während des Anfluges laufend zur Überprüfung der Anflugrichtung angefordert. Sie müssen 270° groß sein. Die Flughöhe ist allmählich auf die für den Zielhafen vorgeschriebenen Flughöhen zu

verringern. Aufstiegverbesserungen werden folgendermaßen durchgeführt. Lautet eine Peilung statt 270° 275° , und zwar dann, wenn sich das Flugzeug noch 7 Minuten vom Platz entfernt befindet, so beträgt die Verbesserungszeit in Sek. $= 2 \times \text{Peildifferenz} \times \text{zeitliche Entfernung vom Platz in Min.}$

$$\text{also } = 2 \times 5 \times 7 = 70 \text{ Sek.}$$

d. h., es ist 15 Sek. lang in Blindflugkurve nach rechts zu steuern (30°) und $(70-15)$ Sek. = 55 Sek. lang geradeaus zu fliegen. Nach Ablauf dieser Zeit ist der alte Kurs erneut aufzunehmen. Beträgt bei einer zeitlichen Entfernung vom Platz von 5 Min. die Peilung 266° , so ist die Verbesserungszeit $2 \times 4 \times 5 = 40$ Sek. Jetzt ist die Verbesserung nach links durchzuführen. Es wird 15 Sek. lang nach links gesteuert, $(40-15)$ Sek. = 25 Sek. geradeaus geflogen und dann der alte Kurs wieder aufgenommen. Peildifferenzen von $1-2^\circ$ werden nur durch geringen Ausschlag nach der entsprechenden Seite verbessert. Ist man nur noch 3 Min. oder weniger vom Zielhafen entfernt, können Peildifferenzen auch anders verbessert werden. Ist die Peilung statt 270° 275° , so kann man 5 Sek. lang rechts herausfliegen, den doppelten Betrag, also 10 Sek., geradeausfliegen, und nun wieder den alten Kurs aufnehmen. Nach Ablauf der 6. Aufstiegminute werden Peilungen nicht mehr angefordert. Wenn das Flugzeug den Funkspruch „ME“ (Vorsignal Motorgeräusch im Osten) erhält, werden die Motoren gedrosselt. Es wird der ursprüngliche Kurs eingehalten und die Flughöhe langsam entsprechend den jeweils vorgeschriebenen Anflughöhen verringert. Damit der am Boden stehende Peilflugleiter das Geräusch der Motoren weiterhin hört, dürfen die Motoren nicht auf Leerlauf gedrosselt werden. Beim Hauptsignal „ZZ“ ist ganz zu drosseln und zur Landung anzusehen. Der Flugzeugführer läßt das Flugzeug unter geübter Beobachtung des Feinhöhenmessers und Staudruckanzeigers mit $1-1\frac{1}{2}$ m/sec fallen und fühlt sich vorsichtig an den Boden heran, wenn er nicht schon kurz vor dem Aufsetzen Erdficht erhält. Um Verwechslungen mit gleichzeitig auf anderen Häfen landenden Flugzeugen zu vermeiden, wird zwischen die Buchstaben ZZ der letzte Buchstabe des Rufzeichens des Platzes gesetzt, auf dem die Landung durchgeführt werden soll. Kommt das Flugzeug nicht innerhalb des Anflugsektors an den Platz, so wird es durch JJ zum Durchstarten und erneutem Anflug aufgesordert.

Eigengeschwindigkeit 150 km.
Zeit in Minuten und Sekunden.

WW	8 kmh		6 kmh		9 kmh		12 kmh		15 kmh						
	LW	m	LW	m	LW	m	LW	m	LW	m					
0 180	0	6	43	0	6	30	0	6	13	0	5	57	0	5	43
15 165	1	6	43	1	6	30	1	6	13	1	5	57	1	5	45
30 150	1	6	48	1	6	33	0	6	15	2	6	04	3	5	50
45 135	2	6	49	2	6	37	2	6	27	3	6	13	1	6	00
60 120	2	6	51	2	6	42	3	6	33	4	6	27	5	6	15
75 105	2	6	59	3	6	49	3	6	47	4	6	41	5	6	35
90 —	2	6	59	3	6	57	3	6	56	4	6	55	6	6	51
WW	18 kmh		21 kmh		24 kmh		27 kmh		30 kmh						
	LW	m	LW	m	LW	m	LW	m	LW	m					
0 180	0	5	30	0	5	18	0	5	05	0	4	52	0	4	41
15 165	2	5	31	2	5	21	2	5	07	3	4	55	3	4	45
30 150	3	5	42	4	5	27	5	5	16	6	5	04	6	4	54
45 135	5	5	52	6	5	41	6	5	31	7	5	20	8	5	11
60 120	6	6	06	7	6	02	8	5	53	9	5	43	10	5	35
75 105	6	6	29	7	6	24	8	6	19	9	6	13	11	9	11
90 —	7	6	53	8	6	51	8	6	50	10	6	49	11	6	48


Numerierung: Die gleichen Werte werden mit Hilfe des
68

Anflugzeit = Tabelle

Anflugzeit: Eingang Windwinkel (WW) zum Anflugfurs
Windwinkel: Eingang mit WW zum Ab- und Anflugfurs
etrennt.

WW	33 kmh		36 kmh		39 kmh		42 kmh		45 kmh						
	LW	m	LW	m	LW	m	LW	m	LW	m					
0 180	0	4	29	0	4	18	0	4	08	0	3	57	0	3	46
15 165	3	4	32	4	4	21	4	4	10	4	4	00	4	3	49
30 150	7	4	43	7	4	32	7	4	22	8	4	11	9	4	02
45 135	9	5	01	10	4	50	11	4	42	12	4	32	13	4	21
60 120	11	5	28	12	5	19	13	5	12	14	5	07	15	5	00
75 105	12	6	05	13	6	00	14	5	54	15	5	49	16	5	44
90 —	12	6	48	14	6	47	15	6	46	17	6	44	18	6	43
WW	48 kmh		51 kmh		54 kmh		57 kmh		60 kmh						
	LW	m	LW	m	LW	m	LW	m	LW	m					
0 180	0	3	37	0	3	28	0	3	19	0	3	11	0	3	02
15 165	5	3	40	5	3	29	6	3	21	6	3	14	6	3	08
30 150	10	3	51	10	3	42	11	4	34	11	4	25	11	4	16
45 135	13	4	14	14	4	07	15	5	37	16	3	50	17	3	40
60 120	16	4	49	17	4	43	18	4	36	19	4	28	20	4	21
75 105	17	5	37	19	5	30	21	5	25	22	5	22	23	5	17
90 —	19	6	42	20	6	41	22	6	40	23	6	38	24	6	37

Navigationsgerätes „Knemener“ gefunden.



Gelangt das Flugzeug in diesem Beispiel auf Ostkurs an den Zielhafen (s. Skizze Seite 119), so ist auf „Platz“ der Abflugkurs durch eine geringe Verbesserung aufzunehmen. Er beträgt, da das Flugzeug durch die später zu fliegende 180°-Rechtskurve um 8° versetzt wird, nicht 94° sondern 86°. QDR-Beilagen während des Abfluges müssen 82° laufen.

Kommt das Flugzeug in einem Winkel von etwa 90° zur Anfluggrundlinie am Zielhafen an (s. Skizze S. 66) so ist ebenfalls die durch das Eindrehen auf Abflugkurz bedingte Versetzung nach Erhalten des Funkspruches „Platz“ zu berücksichtigen. Wenn das Flugzeug auf Nordkurs an den Platz gelangt, so wird es nach der Rechtskurve von etwa 90°, die auf den Abflugkurs führt, 4° versetzt. Der Abflugkurs ist dann 90°. QDR-Beilagen können erst unmittelbar bei Ablauf der Abflugzeit 82° be tragen.


Der in diesen Beispielen zur Berechnung des Winkels für An- und Abflug gemachte Unterschied zwischen rechtweisenden und mißweisenden Kursen kann in der Praxis vernachlässigt werden.


Landefunkfeuerverfahren.

Das Landefunkfeuerverfahren (s. Skizze unten) erfordert, daß der Flugzeugführer wenigstens unmittelbar vor Landung Erdlicht erhält. Es ist ein wesentlicher Fortschritt gegenüber dem ZZ-Verfahren. Die Anfluggrundlinie wird durch eine Ultra-Kurzwellen-Landeboke, die in einer Wellenlänge von 9 m sendet, durch einen Dauerschallsektor, dessen Mittellinie die Anfluggrundlinie ist, kennzeichnet. Der Sektor ist etwa 5° breit. Wird dieser Sektor nach Backbord überschritten, so sind im Kopfhörer des Flugzeugführers Punkte zu hören. Bei Überschreitung des Sektors nach Steuerbord werden Striche gehört. Der Abstand vom Flugplatz wird durch zwei auf 7,9 m Wellenlänge arbeitende Einflugzeichen gegeben, deren eines 10 m, das andere 300 m vom Platz entfernt ist. Sie sind mit dem Vorignal bzw. dem Hauptsignal beim ZZ-Verfahren vergleichbar.

Die Einschaltung des Landefunkfeuers wird ebenso wie der Luftdruck beim Zielhafen angefordert. Nach Überliegen des Vorsignals, das 4–6 Sekunden deutlich wahnehmbar ist, wird die Flughöhe allmählich bis zum Hauptsignal, das ebenfalls deutlich zu hören ist, auf 40 bis 50 m verringert. Mit Überliegen des Hauptsignals werden die Motoren auf Leerlauf gedrosselt und zur Landung abgesetzt.

Vorteile dieses Verfahrens sind, daß es nicht durch Geisterstörungen beeinflußt wird, und daß der Funker bis zur Landung mit der Bodenfunkstelle verkehren kann.





72

Waffenbildung der Kriegsflugzeuge.

Allgemeines.

Kriegsflugzeuge sind bewaffnet. Als Waffen kommen irr oder beweglich eingebaute Maschinengewehre oder leinkalibrige Kanonen zur Verwendung. Zahl und Art der Waffen richten sich nach den Aufgaben, die den einzelnen Flugzeugmustern zugewiesen sind.

So haben Kampfflugzeuge (He 111, Ju 88, Bristol "Blenheim") und Fernaufklärer (Do 17) im allgemeinen keine starr eingebauten, sondern 3 bewegliche Maschinengewehre. Sturzkampfflugzeuge und Zerstörer sind mit bis zu 2 starren und 1 beweglichen Maschinengewehr ausgerüstet. Jagdflugzeuge sind am schwersten bewaffnet. Sie tragen über starr eingebaute Maschinengewehre und Kanonen. Der englische Jagdflugzeugtyp Hawker "Hurricane" ist zum Beispiel mit 8 Kanonen ausgestattet. Zweiflügige Aufklärungslugzeuge haben im allgemeinen ein starr eingebautes und ein bewegliches Maschinengewehr. Die Waffenausstattung ähnelt der der Kampfflieger.

starre Maschinengewehre.

Die starr eingebauten Maschinengewehre können am Motor angebracht sein. Sie schießen dann durch den Luftwirbelkreis. Zu diesem Zweck sind sie mit dem Motor gekoppelt, d. h. die Abzugsvorrichtung wird vom Motor betrieben. Ein Nocken, der mit der Schraube gekoppelt ist, tätigt den Abzug dann, wenn die Schraubenblätter gerade so stehen, daß die Schußbahn nicht von ihnen verdeckt ist. Die Schußfolge richtet sich daher nach der Umdrehungszahl des Motors.

Möglichkeit können starre Maschinengewehre an der Vorderkante der oberen oder unteren Tragflächen eingesetzt sein oder so, daß sie aus der Propellernabe heranreichen. Alle diese Maschinengewehre werden vom Flugzeugführer bedient, der sie durch einen am Steuerknüppel angebrachten Knopf oder Hebel auslösen kann. Die Abzugsrichtung ist vor dem Schützen auf dem Rumpf des Flugzeuges angebracht. Moderne Abzugsgeräte sind Reflexstiere. Wenn nur ein starres Maschinengewehr vorhanden ist, so schießt es parallel zur Flugzeuglängssachse. Sind mehrere eingebaut, so werden sie so justiert, daß sich ihre Schußgarben 400 m vor dem Flugzeug schneiden, damit

die ganze Feuerkraft in dieser Entfernung, der Hauptkampfentfernung im Luftkampf, auf einem Winde, der gleichzeitig der Haltepunkt ist, vereinigt wird. In den Fällen, wo das anzugreifende Flugzeug in einem Winkel zur Schnurrichtung fliegt, wird das nötige Vorhaltemaß durch die Zielfeuerleitung berücksichtigt.

Bewegliche Maschinengewehre.

Die beweglichen Maschinengewehre werden von den Beobachtern oder Fliegerstühlen bedient. Sie sind auf den Bügeln der Drehkränze gelagert, die an den ganz oder teilweise überdachten Gefechtsständen angebracht sind. Die Schwenkbarkeit der Drehkränze gestattet jede beliebige Schußrichtung. Die Gefechtsstände liegen so, daß sich das Flugzeug nach allen Seiten feindlicher Jagdangriffe erwehren kann. Ständige Beobachtung des Luftraumes und gute Zusammenarbeit der Besatzung selbst und mit den Besatzungen der Nachbarsflugzeuge innerhalb des Verbands sind Voraussetzung für die Abwehrkraft eines Flugzeuges. Angriffe gegen Flugzeuge, deren Besatzungen gut aufeinander eingestellt sind, sind meist erfolglos, es sei denn, daß die Jagdangriffe mit starker zahlenmäßiger Überlegenheit geführt werden. Dies war nicht nur im Weltkrieg, sondern auch auf den Kriegsschauplätzen der jüngsten Zeit festzustellen.

Das bewegliche Maschinengewehr der deutschen Fliegertruppe ist das MG. 15, das ebenso wie das MG. 17 eine luftgeführte Waffe ist. Seine Schußfolge beträgt 1000 Schuß je Minute. Der Schaft wird nicht, wie bei Erdmaschinengewehren (MG. 08/15, MG. 13, MG. 31) in die Schulter eingezogen, sondern nur mit der Hand gerichtet. Mit der Kreislimme wird das der geschätzten Geschwindigkeit und dem Flugwinkel des Gegners entsprechende Vorhaltemaß berücksichtigt. Die günstigsten Schußentfernungen für das MG. 15 gehen bis auf 300 m. Nach der Feuereröffnung öffnet der Schütze auch das andere Auge und schießt nun nach der Leuchtpur der Geschosse weiter.

Sowohl das MG. 17 als auch das MG. 15 sind Rückstoßlader. Beide haben ein Kaliber von 7,9 mm und verwenden als Munition S. m. R.- (roter Ring am Patronenboden), S. m. R. L.- (roter Ring am Patronenboden und schwarze Geschößspitze) und P. m. R.-Geschosse als Munition.

m.R. = Spitzgeschoss mit Stahlkern

m.R.L. = Spitzgeschoss mit Stahlkern und Leuchtpur
m.R. = Phosphorgeschoss.

Das MG. 15 besteht aus 4 Hauptteilen. Die feststehenden Teile sind Mantel mit Gehäuse und Bodenstück, die weglichen Lauf und Verschluß. Zum Zubehör gehören Zielfeuerleitung (Kreislimme und Korn, die auf dem auf angebracht sind), Doppeltrömmel, Hülsensack und Vordertasche mit Ersatzteilen und Handwerkzeug zur Bewältigung kleiner Hemmungen.

Hemmungen beim MG. 15 können bei Beachtung des folgenden leicht erkannt und beseitigt werden. Das hierfür notwendige Gerät und Ersatzmaterial befindet sich in der Vordertasche.

Hemmungen bei Schießbeginn:

- a) Schnellt der Spanngriff beim Abziehen vor, ohne daß ein Schuß ausgelöst wird, so ist die Doppeltrömmel nicht richtig aufgesetzt. (Abhilfe: erste Patrone entfernen, Trommel abermals ausschwenken.)
- b) Bleibt der Spanngriff beim Vorschnellen auf halbem Wege stehen, so ist die Doppeltrömmel mit mehr als 75 Schuß gefüllt. (Abhilfe: erste Patrone entfernen.)

Hemmungen während des Schießens:

- a) Gleitet der Spanngriff nach vorn, ohne daß ein Schuß fällt, so ist die Schließfeder lahm oder gebrochen (Auswechseln) oder die Schlagbolzenspitze abgebrochen (Auswechseln) oder die Patrone ein Versager (Durchladen).
- b) Bleibt der Spanngriff beim Vorschnellen auf halbem Wege stehen, so ist eine Patrone verblut (Entfernen) oder die leere Hülse nicht ausgezogen, weil Auszieherfalle gebrochen (Hülse mit Hülsenauszieder entfernen), oder ein Hülseneinziger im Lauf (gerissene Patronenhülse mit Hülsenauszieder entfernen) oder Zündringfeder in der Doppeltrömmel erlahmt (Trommelwechsel), oder Hülse kann nicht durch Hülsenaustritt in den Hülsensack fallen (Hülsensack entleeren; oder falls dieser auf der Vorderwand aufliegt, Drehkränzbügel höher stellen).

Flugzeugkanonen.

Die Bewaffnung der Flugzeuge mit Kanonen hat in letzter Zeit stark an Bedeutung gewonnen. Die Ansichten

über den Wert der Flugzeugkanonen sind sehr geteilt. Die Besitzer der Kanonen rechtfertigen auch mit der besseren Wirkung am Ziel. MG-Treffer haben, wenn nicht gerade lebenswichtige Teile entscheidend verletzt werden, wenig Erfolg. Oft sind Flugzeuge vom Feindflug mit 50 und mehr MG-Treffern zurückgekehrt, ohne dadurch einer ernsthaften Gefährdung ausgesetzt worden zu sein. Kanonentreffer erzielen weit größere Einschüsse als Maschinengewehre. Nachteile der Kanonen ist ihr großes Gewicht.

Heute werden im allgemeinen nur starr eingebaute Kanonen bei Kriegsflugzeugen verwandt. Das Ausland, vor allem Frankreich und früher auch Polen, bevorzugen Derrliton-Kanonen. Die Schweizer Derrlitonwerke bringen verschiedene Modelle sowohl starrer als auch beweglicher Kanonen heraus. Das Kaliber beträgt 20 mm, die Schussfolge der starr eingebauten Kanonen 400—520, die der beweglichen 300—450 Schuß je Minute. Die Anfangsgeschwindigkeiten liegen zwischen 600 und 900 m/sec.

Die starren Kanonen werden als Flächenkanonen eingebaut. Sie schießen nicht durch den Propellerkreis. Ihre Bedienung erfolgt durch den Flugzeugführer. Die beweglichen Kanonen werden von einem Kanonenschützen gerichtet und abgefeuert.



Links: Flugzeugkanone Derrliton FFS (starr) (Gewicht 39 kg, Länge 2,07 m, Anf.-Geschwindigkeit 900 sec., Schussfolge 400 min., Patronengewicht 0,240 kg, Trommel für 100 Schuß.

Rechts: Flugzeugkanone Derrliton AF (beweglich). (Gewicht 25 kg, Länge 1,33 m, Anf.-Geschwindigkeit 600 m/sec., Schussfolge 450/min., Patronengewicht 0,192 kg, Trommel für 15 Schuß.)


Fliegerbomben.

Fliegerbomben sind die wichtigsten Kampfmittel der Kampf- und Sturzkampfverbände, deren Hauptaufgabe der Bombenangriff ist. Aber auch die Kriegsflugzeuge aller anderen Verbände können Bomben an Bord nehmen. Bei ihnen ist der Bombenangriff nicht Hauptzweck ihrer Tätigkeit. Für sie ist daher meistens nur eine beschränkte Zahl kleiner Bomben für bestimmte Kampfaufträge vorgesehen.

Die Bomben werden innerhalb des Flugzeugrumpfes in Magazinen hängend oder liegend untergebracht. Die früher übliche Aufhängung der Bomben unter dem Rumpf oder unter den Tragflächen ist fast ganz in Fortfall gekommen, da dadurch die Geschwindigkeit des Flugzeuges erheblich beeinträchtigt wird. Bei Flugzeugen, denen Bombenangriffe nur als Nebenaufgaben zufallen können, ist diese Aufhängungsart allerdings auch jetzt noch anzutreffen, z. B. beim englischen Aufklärungsflugzeug Westland „Lysander“. Bei diesem Flugzeugtyp ist es möglich, am Fahrzeittell eine Fläche anzusehen, unter der je 4 Bomben waagerecht aufgehängt werden können (s. Skizze auf folgender Seite). Sturzkampfflugzeuge haben meist Aufhängung.

Da der Fall der Bombe von verschiedenen Faktoren (Abwurfhöhe, Geschwindigkeit, Abtrift, Bombenform) beeinflußt wird, kann der Wurf nur mit besonderen Zieleräten erfolgen. Diese Zieleräte geben, nachdem mit ihnen die Geschwindigkeit des Flugzeuges über Grund bestimmt worden ist, den richtigen Vorhaltewinkel an. Die feststehenden Größen, wie Bombenform und Bombengewicht sind in den Zieleräten berücksichtigt. Der





Vorhaltewinkel ist abhängig von der Abwurfhöhe und der Geschwindigkeit über Grund, die wiederum von der Eigengeschwindigkeit des Flugzeuges (Geschwindigkeit durch die Luft) und der Windrichtung und Windstärke abhängt.

Zielgeräte sind das

Goerz-Bifler GB. 219 d und das Zeiß-Lotfernrohr C 7.

Das erste ist ein einfach zu bedienendes, mechanisches Gerät. Es mißt die Durchschnittsgeschwindigkeit des Flugzeuges über Grund über einer Meßstrecke, die an Hand eines Hilfsziels vor dem Ziel gewählt wird. Das Hilfsziel muß in gleicher Höhe und Richtung wie das Ziel selbst angeflogen werden. Das zweite ist ein optisches Gerät, das die Geschwindigkeit des Flugzeuges am Ziel errechnet. Läuft das Ziel im Fadenkreis des Zielgerätes ein, so erfolgt der Abwurf mit Hilfe eines Abwurferates.

Man unterscheidet Splitterbomben (10 kg), Minenbomben (50, 250, 500 kg), Brandbomben (1 kg), Spezialbomben (Signal- und Leuchtbomben) und Übungsbomben.

Splitterbomben sind hinsichtlich ihrer Wirkung mit den Geschossen der Feldartillerie vergleichbar. Sie werden gegen lebende, wenig widerstandsfähige Ziele verwendet (Marschkolonnen, Truppenansammlungen). Splitterbomben haben eine wirksame Splitterreichweite von etwa 50 m.

Minenbomben wirken weniger durch Splitter als vielmehr durch Sprengkraft. Sie werden entsprechend ihrem Kaliber gegen leichte Bauten, leichte Brücken, Flugzeuge am Erdboden, Rollfelder, Munitionslager, feste Bauten, Kriegsschiffe und Stahlbrücken verwendet.

Übungsbomben werden in der Wurfsbildung bei den meisten der Wurfsübungen statt scharfer Bomben geworfen. Sie sind aus Zement angefertigt und entsprechen den scharfen Bomben.

Brandbomben erzeugen schwer lösbare Brände.

Die Bomben werden mit mechanischen oder elektrischen Zündern zur Explosion gebracht. Je nach Art und Widerstandsfähigkeit des Ziels kann der Zünder mit oder ohne Verzögerung gewählt werden.

Die Bomben werden entweder im Hochangriff oder Tiefangriff oder von Sturzflammpflugzeugen im Sturzflug abgeworfen. Hochangriffe erfolgen in der größtmöglichen Höhe, damit die Wirkung der feindlichen Flakartillerie gemindert wird. Angriffe aus mittleren Höhen sind nur bei fehlender oder geringer Erdabwehr oder bei einer Wetterlage, die die angreifenden Flugzeuge durch Wolken der Beobachtung des Gegners vor und nach dem Abwurf entzieht, möglich. Bei Tiefangriffen sind die Treffansichten am größten. Tiefangriffe erfolgen aus geringsten Höhen. Sie sind der leichten Flakartillerie in hohem Maße ausgesetzt und können daher sehr verlustreich sein, wenn es nicht gelingt, das Gelände und tiefliegende Wolken so anzunehmen, daß der Anflug und Angriff dem Gegner bis zum letzten Augenblick verborgen bleibt.

Artilleriefliegerdienst.

Eine der wichtigsten Aufgaben der dem Heer zugewiesenen Aufklärungsflugzeuge ist die Unterstützung der Artillerie des Heeres beim Schießen auf die ihr zufallenden Ziele. Für die Erkundung dieser Ziele muß ein Beobachter gute Kenntnisse über die Einheiten des Heeres, ihre Kampfweise und die Länge der verschiedenartigen Marschkolonnen und die Leistungsfähigkeit der eigenen Artillerie besitzen.

Das Schießen selbst leitet der Batterieführer auf Grund der vom Beobachter gemeldeten Lage der Artillerieeinheiten zum Einschießpunkt (meist Zielpunkt).

Während des Fluges geht das Flugzeug so weit an das Ziel heran, daß eine einwandfreie Beobachtung der Einschläge möglich ist.

Der Funkverkehr bei Zusammenarbeit von Flugzeugen und Artillerie vollzieht sich an Hand festliegender Funkabkürzungen. Fällt das Funkgerät der Batterie oder das des Flugzeuges aus, so werden besondere Tuchzeichen benutzt bzw. die Beobachtungsergebnisse und Schnittanforderungen auf Meldeabwurfstellen abgeworfen.

Luftbilddienst.

Allgemeines.

Der Luftbilddienst nimmt im Gesamtdienst der Fliegertruppe eine bedeutsame Stellung ein. Sein gutes Arbeiten ist nicht allein für die Aufklärungsverbände, sondern für die ganze Luftwaffe, das Heer, die Kriegsmarine und die gesamte Wehrmacht von allergrößter Wichtigkeit, da er für die Führung fast aller Waffengattungen, aller Wehrmachtteile und die oberste Führung wesentliche Unterlagen für Entschlüsse, Befehle und für den Kampf gibt.

Die Träger des Luftbilddienstes sind die Aufklärungsverbände. Sie sind daher in erster Linie mit Bildgeräten aller Art ausgestattet.

Der Lichtbilddienst erstreckt sich auf die Ausfertigung von Luftaufnahmen und deren Auswertung.

Luftbilder sind erforderlich, weil es dem Beobachter nicht möglich ist, alle wichtigen Vorgänge auf der Erde seinem Gedächtnis genau einzuprägen, weil das Einzeichnen der Beobachtungen in Karten oder das Festlegen auf Meldungen meistens zuviel Zeit erfordert, und das Bildgerät schärfer sieht als das menschliche Auge. Das Auslösen der Bildgeräte ist sehr einfach und nicht zeitraubend, so daß sich der Aufklärungsspiegel auch der Beobachtung des Luftraumes widmen kann, um vom Feind nicht überrascht zu werden.

Bildgeräte.

Es werden verschiedene Bildgeräte verwendet. Man unterscheidet leichte und schwere, wobei für die Unterscheidung die Größe der Brennweite maßgebend ist.

Die Fliegertruppe verwendet im allgemeinen leichte Bildgeräte, und zwar die

Fliegerhandkammer

Brennweite $f = 19$ cm, Öffnung 1:3,5, Format 13×18 cm, und den

leichten Reihenbildner

Brennweite $f = 21$ cm, Öffnung 1:4,5, Format 18×18 cm.

Während die Handkammer mit den Händen bedient und beim Fotografieren aus dem Flugzeug gehalten werden muß, ist der Reihenbildner im Flugzeug so angebracht, daß sein Objektiv durch eine Öffnung des Rumpfbodens sieht. Mit der Handkammer können nur Einzelaufnahmen gemacht werden. Der Reihenbildner stellt selbsttätig Bildreihen her.

Belichtung.

Scharfe Luftaufnahmen sind für einwandfreies Lesen erforderlich. Voraussetzung für das Gelingen der Bilder ist richtige Belichtung.

Die Wahl der Belichtungszeit richtet sich nach

1. Stärke und Art der Beleuchtung (Sonnenstand, Bewölkung, Dunst),
2. Farbe und Oberflächenbeschaffenheit des Geländes (Schnee, Reflexe, Struktur),
3. Filmempfindlichkeit (Allgemeinempfindlichkeit, Farbempfindlichkeit),
4. Lichtstärke des Objektivs (Öffnungsverhältnis, Abbildung um die Hälfte erfordert vierfache Belichtungszeit),
5. Filter (bei geringen Flughöhen und klarer Sicht unnötig),
6. Flughöhe (mit zunehmender Höhe Verlängerung der Belichtungszeit, mit abnehmender Höhe wegen Bildwanderung während der Belichtungszeit Verkürzung der Belichtungszeit).

Für Luftbilder ist die unter Berücksichtigung der Bildwanderung längstmögliche Belichtungszeit und der strengste Filter, der bei dieser Belichtungszeit und der gegebenen Beleuchtung tragbar ist, zu wählen. Ein Filter ist um so strenger, je mehr seine Färbung nach Rot neigt. Je stärker er ist, desto länger muß belichtet werden.

Alle die Umstände, die unscharfe Bilder verursachen, müssen vermieden werden.

Die Unschärfe entsteht durch Bewegungs- und optische Unschärfe.

Gründe für Bewegungsunschärfe:

1. Bewegung des Flugzeuges über Grund,
2. Verwacklung (Änderung der Fluglage, Übertragung der Flugzeugschwingung auf Handkammer dadurch, daß die Arme des Beobachters außen am Rumpf anliegen).

Gründe für optische Unschärfe:

1. Verunreinigtes Objektiv (Beschläge, Verkratzen, Verbrennen),
2. Nichtplanliegen des Films,

3. Falsche Lage oder Verspannung des Objektivs (Beschädigung oder fehlerhafte Zusammensetzung).

Aufnahmarten.

Hinsichtlich der Aufnahmefolge werden, wie schon erwähnt,

Einzelaufnahmen und
Reihenaufnahmen,

hinsichtlich der Aufnahmerichtung
senkrechte Aufnahmen und
geneigte Aufnahmen
unterschieden.

Luftnavigation.

Von den Besatzungen aller über Land fliegenden Flugzeuge muß Navigation betrieben werden, damit die Zielpunkte auf den befohlenen Flugwegen erreicht werden.

Man unterscheidet:

terrestrische Navigation (Boden- und Koppelnavigation),
Funknavigation und
meteorologische Navigation.

Der Bodennavigation bedient man sich bei Erdicht. Die Standorte des Flugzeuges werden durch Vergleichen der Karte mit dem Gelände bestimmt.

Koppelnavigation wird ohne Erdicht und bei Flügen über See durchgeführt. Hierfür müssen Windrichtung und -stärke genau bekannt sein, und sowohl die für die Berechnung des Kurses zugrundegelegte Eigengeschwindigkeit und Flughöhe als auch der Kurs selbst genau eingehalten werden. Der Standort auf dem in der Karte eingezeichneten Kurs kann unter Berücksichtigung der Flugzeit jederzeit festgestellt werden. Voraussetzung ist, daß die Kompaße kompensiert und die Eigengeschwindigkeit des Flugzeuges bei den verschiedenen Motorenendrehzahlen in den verschiedenen Flughöhen durch Geschwindigkeitsmessflüge vor dem Fluge ermittelt worden sind.

Hat das Flugzeug keine Erdicht (Flug in oder über den Wolken oder bei schlechter Sicht), muß der Flugweg durch Funknavigation überwacht werden.

Meteorologische Navigation betreiben, heißt die Wetterlage für den Flugweg berücksichtigen bzw. ausnutzen. Diese Navigation ist besonders für Angriffsverbände wichtig, die ihre Ansträge ganz auf die Wetterlage auf dem Flugweg und am Ziel abstimmen müssen.

Die wichtigsten Navigationshilfsmittel sind außer Karten und Wetterübersichten Kompaße, Fernkompaß, Borduhren, Dreieckrechner (Knemeyer), Abstandsmesser, Höhenmesser und Zeichengeräte.

Bei der Benutzung der Kompaße sind folgende Kompaßfehler zu beachten:

auf Nordkurs läuft in der Kurve und bei jeder Querneigung der Kompaß nach der kippenden Seite des Flugzeuges, der Fernkompaß entgegengesetzt;

auf Südkurs läuft in der Kurve und bei jeder Querneigung der Kompaß entgegengesetzt und der Fernkompaß nach der kippenden Seite des Flugzeuges;

auf Westkurs geht beim Drücken des Flugzeuges der Kompaß nach Süden, der Fernkompaß nach Norden, beim Ziehen des Flugzeuges der Kompaß nach Norden, der Fernkompaß nach Süden;

auf Ostkurs umgekehrt wie bei Westkurs.

Will man einen West- oder Ostkurs aufnehmen, so ist die Drehung des Flugzeuges 5° vor Erreichung des gewollten Kurses zu beenden. Soll Nordkurs aufgenommen werden, so ist das Flugzeug bereits 20° vorher, d. h. bei 340° oder 20° am Kompaß, aufzurichten, vorangesetzt, daß die normale Blindflugkurve mit einer Zeigerbreite Ausfall am Wendezeiger geflogen wird. Wird Südkurs aufgenommen, ist das Flugzeug erst aufzurichten, wenn der Kompaß bereits 20° über den gewollten Kurs hinausgefahren ist. Auf Zwischenkursen in der Nähe von Nord und Süd sind ebenfalls die entsprechenden 20° zu berücksichtigen. Auf den übrigen Kursen ist mit einem allmäßlichen Abnehmen des Fehlers zu rechnen.

Die Berechnung des Kurses wird folgendermaßen vorgenommen:

Rechtweisender Kurs (rw.K.)	310°
Luwinkel (L)	$- 6^{\circ}$
(bei Wind von links —, von rechts +)	
Rechtweisender Windkurs (rw.W.K.)	304°
+ entgegengesetzter Wert der Ortsmäßweisung (O.M.)	$+ 5^{\circ}$
mäßweisender Kurs (m.w.K.)	309°
+ entgegengesetzter Wert der Kompaßablenkung (S)	$- 2^{\circ}$
Kompaßkurs (K.K.)	307°

Der rechtweisende Kurs ist der Winkel, der durch die geographische Nordrichtung und den auf der Karte eingezeichneten Flugweg gebildet wird. Der Luwinkel berücksichtigt die Versetzung des Flugzeuges durch den Wind. Er ist abhängig von der Eigengeschwindigkeit des Flugzeuges, der Windrichtung und Windstärke. Ortsmäßweisung ist der Winkel zwischen geographischem und magnetischem Nordpol. Die Kompaßablenkung entsteht durch magnetische Pole im Flugzeug, die die Nordnadel aus ihrer Richtung nach magnetisch Nord ablenken. Sie ist für jedes Flugzeug verschieden, daher müssen die Flugzeuge nach gewissen Zeitabständen kompensiert werden, wobei die Kompaßablenkung auf einen möglichst geringen Wert gebracht und neu festgelegt wird. Die Kompaßablenkung in mit Bomben beladenen Flugzeugen ist anders als in unbeladenen.

Mit Hilfe des Dreieckrechners können alle für die Navigation notwendigen Rechenaufgaben gelöst werden:

Beispiele:

1. Windwinkel:

$$\begin{array}{ll} \text{gegeben: rw. Kurs} & = 246^{\circ} \\ \text{Windrichtung} & = 315^{\circ} \\ \text{gesucht: Windwinkel.} & \end{array}$$

Stelle den großen schwarzen Pfeil der Flugzeugscheibe unter den rw. Kurs 246° und lies unter der Windrichtung 315° den Windwinkel 69° ab. Wind von rechts.

2. Windrichtung:

$$\begin{array}{ll} \text{gegeben: rw. Kurs} & = 246^{\circ} \\ \text{Windwinkel} & = 69^{\circ} \\ \text{Wind kommt von links,} & \\ \text{gesucht: Windrichtung.} & \end{array}$$

Stelle den großen schwarzen Pfeil der Flugzeugscheibe unter den rw. Kurs 246° und lies über dem Windwinkel 69° die Windrichtung 315° ab.

3. Großkreispeilung:

$$\begin{array}{ll} \text{gegeben: rw. Kurs} & = 320^{\circ} \\ \text{rw. Seitenpeilung} & = 60^{\circ} \\ \text{gesucht: Seitenpeilung.} & \end{array}$$

Stelle den großen schwarzen Pfeil der Flugzeugscheibe unter den rw. Kurs 320° und lies über der rw. Seitenpeilung 60° die Großkreispeilung 20° ab.

4. Flugzeit:

$$\begin{array}{ll} \text{gegeben: Grundgeschwindigkeit} & = 200 \text{ km/st} \\ \text{Flugstrecke} & = 180 \text{ km} \\ \text{gesucht: Flugzeit.} & \end{array}$$

Stelle den roten Pfeil der Zeitscheibe unter die Grundgeschwindigkeit von 200 km/st und lies unter der Flugstrecke von 180 km die Flugzeit von 36 min ab.

5. Grundgeschwindigkeit:


$$\begin{array}{ll} \text{gegeben: durchflogene Strecke} & = 30 \text{ km} \\ \text{Flugzeit} & = 9 \text{ min} \\ \text{gesucht: Grundgeschwindigkeit.} & \end{array}$$

Stelle die Flugzeit von 9 min unter die durchflogene Strecke von 30 km und lies über dem roten Pfeil (Stundenmarke) die Grundgeschwindigkeit von 200 km/h ab.

6. Flugstrecken:

$$\begin{array}{ll} \text{a) Mögliche Flugdauer:} & \\ \text{gegeben: Brennstoffverbrauch} & = 300 \text{ l/st} \\ \text{Brennstoffvorrat} & = 700 \text{ l} \\ \text{gesucht: mögliche Flugdauer.} & \end{array}$$

Stelle roten Stundenpfeil unter 300 l und lies unter 700 l die mögliche Flugdauer von $2 \text{ h } 20 \text{ min}$.



Dreieckrechner Ploth DR 2, Vorderseite

b) Flugstrecke:

gegeben: mögliche Flugdauer = 2 h 20 min
Grundgeschwindigkeit = 315 km/st

gesucht: Flugstrecke.

Stelle den roten Pfeil unter 315 km/st und lies unter 2 h 20 min die Flugstrecke von 735 km ab.

7. Seemeilen und Kilometer:

a) Stelle den roten Pfeil unter die Seemeilen und lies über der blauen Marke die Kilometer ab.

b) Stelle die blaue Marke unter die Kilometer und lies über dem roten Pfeil die Seemeilen ab. Beispiel: 720 sm = 500 km.

8. Luuwinkel und Grundgeschwindigkeit.

Stelle den Windwinkel (Gradring) über die Eigengeschwindigkeit (Mittelring) und lies über der Windstärke (Mittelring) den Luuwinkel (Gradring) ab.

Subtrahiere den Luuwinkel vom Windwinkel und lies unter dem errechneten Wert (Gradring) die Grundgeschwindigkeit ab.

gegeben: Windwinkel = 69°
Windstärke = 45 km/st
Eigengeschwindigkeit = 220 km/st

gesucht: Luuwinkel und Grundgeschwindigkeit.

Stelle 69° über 220 km/h und lies über 45 km/st den Luuwinkel von 11° ab.

Subtrahiere Luuwinkel vom Windwinkel und lies unter dem errechneten Wert (58°) die Grundgeschwindigkeit von 200 km/st ab.

Ist mit einer Änderung der Windstärke zu rechnen, so steht bei gleichem Windwinkel über jeder beliebigen Windstärke der entsprechende Luuwinkel.

Bei Windwinkeln unter 15° bzw. über 165° wird die Grundgeschwindigkeit durch Abdieren (Rückenwind) bzw. Subtrahieren (Gegenwind) von Eigengeschwindigkeit und Windgeschwindigkeit errechnet.

9. Luuwinkel und Abflugzeit beim ZZ-Anflug:
(§. Seite 65)

Anflugzeit 7 min. Stelle den Windwinkel über die Eigengeschwindigkeit und lies über der Windstärke den Luuwinkel ab. Stelle 7 min unter die Summe Windwinkel plus Luuwinkel und lies unter der Differenz Windwinkel minus Luuwinkel die Abflugzeit ab.


Beispiel:

gegeben: Windwinkel (Anflug)	= 40°
Eigengeschwindigkeit	= 150 km/st
Windstärke	= 32 km/st
Anflugzeit	= 7 min

gesucht: Abflugzeit.

Stelle 40° über 150 km/st und lies über 32 km/st den Luuwinkel von 8° ab.

Stelle unter $40^\circ + 8^\circ = 48^\circ$ 7 min und lies unter $40^\circ - 8^\circ = 32^\circ$ die Abflugzeit von 5 min ab.



Dreieckrechner Plath D R. 2, Rückseite

10. Abstandsbestimmung beim Zielanflug: (s. Seite 63)

Ein Peiler bzw. Funkfeuer wird mit Fremd- bzw. Eigenpeilungen angeflogen. Sobald die Peilungen stehen, d. h. gleichbleiben, wird der Kurs um 30° gegen den Wind geändert. Zur Erleichterung der Kopfrechnung wird im allgemeinen nach 4 Minuten wieder auf den alten Kurs eingedreht.

Unter Berücksichtigung des Unterschiedes zwischen dem Wert der Peilung kurz vor Beginn der Kursänderung um 30° und jeder Peilung nach Wiederaufnahme des alten

Kurses kann der zeitliche Abstand zum Peiler bzw. Funkfeuer bestimmt werden. Beträgt dieser Peilunterschied 20° , so ist der Abstand

$$\frac{30 \cdot 4}{20} = 6 \text{ Min.}$$

Ist man gezwungen, den Kurs um einen anderen Betrag als 30° zu ändern oder auf dem veränderten Kurs länger oder kürzer als 4 Minuten zu fliegen, so kann der Wert für den Abstand unter Benutzung des Dreieckrechners folgendermaßen gefunden werden:

gegeben: Kursänderung	$= 35^\circ$
Flugzeit	$= 6 \text{ min}$

gesucht: Abstand bei Peilunterschied von	$= 20^\circ$
--	--------------

Stelle 20° über 6 min und lies unter 35° den zeitlichen Abstand von 10,5 min ab.

Wetterdienst.

Alle Wetterwarten stellen zu festgesetzen Zeiten mehrmals am Tage gleichzeitig Wetterbeobachtungen an. Der wichtigste Zeitpunkt hierfür ist 08.00 Uhr. Zu dieser Zeit werden die Beobachtungen durch Höhenwindmessungen und Wetterflüge durchgeführt. Die Ergebnisse der Beobachtungen werden auf schnellstem Wege an die Ländersammelstellen übermittelt und von dort als Sammelfunkspruch gefunkt. Sammelfunksprüche setzen sich also aus einer großen Anzahl von Stationsmeldungen zusammen. Sie werden nach einem besonderen Wetterchlüssel gegeben. Es sind der kleine und der große Wetterchlüssel zu unterscheiden.

Die Sammelfunksprüche werden von allen Wetterfunkstellen aufgenommen. Sie geben die Unterlagen für die Aufbereitung der Wetterkarten, die von den Meteorologen angefertigt werden. Die Beobachtungen aller Stationen werden auf vorgedruckten Karten mit besonderen Zeichen eingetragen. Zum Lesen der Wetterkarte ist die Kenntnis dieser Wetterzeichen unerlässlich.

Vor Antritt eines jeden Überlandfluges muß sich der Kommandant des Flugzeuges bzw. der Führer des Verbandes auf der Wetterstelle über die Wetterlage auf dem Flugweg und über die voraussichtliche Weiterentwicklung des Wetters eingehend unterrichten.

Wetterschlüssel

A) **Kleiner Schlüssel** (für stündliche Meldungen und Hilfsdienst).

III C_L C_M ww V h N_h DD F w N

Es bedeuten:

III = Kennziffer der Meldestelle (nach Bezirken geordnet)

C_L = Art der tiefen Wolken (stratus, altostratus)

C_M = Art der mittleren Wolken

ww = Wetter zur Zeit der Beobachtung: Regen, Schnee,

Nebel, Schauer, Gewitter

V = Sicht (siehe umseitig)

h = Wolkenhöhe (siehe umseitig)

N_h = Bedeckung des Himmels mit unteren Wolken (l. u.)

DD = Windrichtg. in Strichen (32=N, 8=E, 16=S, 24=W)

F = Windstärke in der Beaufort-Skala

w = Witterungsverlauf in der letzten Stunde

N = Gesamtbedeckung des Himmels

B) **Großer Schlüssel** (für 3-stündige Meldungen)

III C_L C_M ww V h N_h DD F w N PPP TT U C_H a pp RRjjj

Bedeutung der ersten 3 Gruppen wie oben, es folgt dann:

PPP = Luftdruck in Zehntel Millibar bezogen auf NN

TT = Temperatur der Luft in Celsius (Minustemperaturen + 50)

U = Relative Feuchtigkeit in % (l. u.)

C_H = Art der Wolken in großer Höhe (Cirren)

a = Art der Druckänderung in den letzten 3 Stunden

pp = Betrag der Druckänderung in den letzten 3 Std.

Verschlüsselung.

Sicht v	Wolken- höhe h	Feuchtig- keit v	Bedeckung N
0 0—50 m	0—50 m	95—100 %	wolkenlos 0
1 50—200 m	50—100 m	0—19 %	1/10 (Spuren) 1
2 200—500 m	100—200 m	20—29 %	2/10 2
3 500—1000 m	200—300 m	30—39 %	2/10—3/10 3
4 1—2 km	300—600 m	40—49 %	4/10—5/10 4
5 2—4 km	600—1000 m	50—59 %	7/10—8/10 5
6 4—10 km	1000—1500 m	60—69 %	9/10 6
7 10—20 km	1500—2000 m	70—79 %	mehr als 9/10 7
8 20—50 km	2000—2500 m	80—89 %	10/10 8
9 über 50 km	über 2500 m	90—94 %	Himmel verdeckt 9

Wetter in der letzten Stunde	Wind- stärke	Beaufort		
		W	km/h	M/sec.
heiter	0	0	still	0
wolfig	4—7	1—2	leichter Zug	1
bedeckt	7—12	3	Leichte Brise	2
Schneetreiben	13—18	4—5	schwache Brise	3
Nebel	19—26	6—7	mäßige Brise	4
Rieseln	27—35	8—9	frische Brise	5
Regen	36—44	10—12	starker Wind	6
Schneefall	45—54	13—15	steifer Wind	7
Schauer	55—65	16—18	stürmischer Wind	8
Gewitter	66—77	19—21	Sturm	9
	78—90	22—25	schwer. Sturm*) 10	
	91—104	26—29	Orkanart. Sturm 11	
	über 104	über 29	Orkan 12	

*) Zusatz im Klartext: Sturm 10 usw.

Zeichendarstellung in der Wetterkarte.

1.) Bedeckung N

Bedeckung N =		wolkenlos
		f. wolkenlos
2		heiter
3		
4		wolfig
5		
6		fast bedeckt
7		
8		bedeckt

2.) Wind DDF

Der Windpfeil am Stationskreis zeigt in die Richtung DDF, aus der der Wind kommt. Die Besiedlung bezeichnet die Stärke F der Beaufortskala. Es bedeuten:

ein halber Strich = Windstärke 1
ein ganzer Strich = Windstärke 2

Also z. B.:

NW Stärke 5:



Wetter zur Zeit der Beobachtung: WW

Dunst (Sicht 2 km)		Wetterlehren	
starker Dunst (1-2 km)		leichtes Gewitter	
Talnebel		schweres Gewitter	
Nebel (Sicht 1 km) Himmel sichtbar		Gewitter mit Regen	
Nebel Himmel unsichtbar		Gewitter mit Hagel	
Regen		gewitterdrohend	
Schneefall			
Nieseln (Sprühregen)			
Regenschauer			
Schneeschauer			
Graupelschauer			
Nebel und Nieseln			
Nebel und Regen			
Nebel und Schnee			
Regen und Schnee			

Farben:

Regengebiet	hellgrün
Schneefallgebiet	dunkelgrün
Nebelgebiet	gelb
Trop. Warmluft	rot
Arkt. Kaltluft	blau
Warmfront	
Kaltfront	
Oftflusion	

Eintragungsschema des großen Weiterschlüssels:

JJJCC_L w w V h N_b DDFWN PPPTT U C_H app

CH
 CM PPP
 V WW (N) P P a
 CL Nh
 h

Beispiel: 17997 83654 26575 98654 91905

986
 6 * 4
 5

Flakartillerie.

Zur Flakartillerie gehören alle Flugabwehrwaffen, also nicht allein Flugabwehrkanonen, sondern auch Scheinwerfer, Richtungshörer und Luftsperren. Allen diesen Waffen obliegt die Luftverteidigung, d. h. die Abwehr feindlicher Angriffe aus der Luft. Der Feind soll durch den zusammengefaßten Einsatz dieser Waffen unschädlich gemacht werden, bevor er seine Angriffe durchführen kann.

In der Luftverteidigung arbeitet die Flakartillerie auf das engste mit Jagdfliegern und Einheiten der Luftnachrichtentruppe zusammen.

Im Rahmen des Luftkrieges schützt sie Lebens- und kriegswichtige Objekte und Gebiete, wie eigene Flughäfen, Produktionsstätten der Rüstungs- und Versorgungsindustrie, Kraftwerke, Kunstdenkmäler, Verkehrsknotenpunkte und Wohnzentren vor den Angriffen der feindlichen Luftwaffe. Solche Angriffe bestehen im Bombenwurf aus Hoch-, Tieff- und Sturzangriffen.

Für die Kampftätigkeit auf der Erde werden den höheren Kommandostellen des Heeres (Heeresgruppen, Armeekorps) Flakverbände zur Verfügung gestellt, deren Aufgabe es ist, die Truppen auf der Erde bei Transporten, Ansladungen, Marschen, Flüzübergängen und auch auf dem Gefechtsfeld gegen feindliche Kampf- und Schlachtfliegerangriffe und Luftangriffe zu sichern. Diese Angriffe erfolgen nicht nur im Bombenwurf, sondern auch als Angriffe mit Maschinengewehrfeuer. Für den Truppenluftschutz verfügen die Heereinheiten über Fliegerabwehrmaschinengewehre.

Die Flakartillerieverbände unterstehen den Luftgaukommandos, deren Aufgabe die Luftverteidigung ist. Hinsichtlich der Bewegungsmöglichkeit werden ortsfeste, Eisenbahn- und motorisierte, hinsichtlich des Kalibers leichte und schwere Flugabwehrgeschütze unterschieden. Scheinwerfer werden hinsichtlich ihrer Spiegeldurchmesser und Reichweiten unterschieden. Luftvertreinheiten sind mit Sperrballonen und Sperrdrachen ausgerüstet.

Die oberste Einheit ist das Regiment oder die Abteilung. Die Gliederung beruht auf taktischen Gesichtspunkten.

Flakregimenter bestehen im allgemeinen aus Regimentsstab, Nachrichtenzug, mehreren Flakabteilungen und Flakscheinwerferabteilungen. Zu einer Flakabteilung gehören

sowohl schwere als auch leichte motorisierte Flakbatterien. Die Kaliber der Geschütze sind 2 cm bis 10,5 cm und darüber. Die Zahl der Geschütze der Batterien ist verschieden. Eine Flakscheinwerferabteilung besteht aus Stab und mehreren motorisierten Flakscheinwerferbatterien, die über schwere Flakscheinwerfer und Richtungshörer verfügen. Leichte Flakscheinwerfer befinden sich bei den leichtesten Flakbatterien. Luftsperrabteilungen haben Stab und mehrere Sperrbatterien mit Sperrballonen und Sperrdrachen. In Deutschland werden Zusammensetzung und Einsatzmöglichkeiten dieser Waffengattung noch erprobt. Englische Sperrbatterien z. B. sind mit 45 Sperrballonen ausgerüstet, von denen jeder eine Aufstiegstelle darstellt. Das für eine Aufstiegstelle notwendige Gerät kann auf 2 Qkw. verladen werden.

Die ortsfesten FlakEinheiten sind ihrem Verwendungszweck entsprechend zusammengesetzt und bestehen aus einer größeren Anzahl von Batterien.

Schwere Flak.

Die schweren Flakverbände stellen die Kerntruppe der Luftverteidigung dar. Das Kaliber ihrer Geschütze beträgt 7,5 cm und mehr. Die Hauptwaffe der englischen schweren Flakartillerie ist die 9,4- und die 11,5 cm-Flak. Schwere Flugabwehrkanonen sind die Träger der Abwehr von feindlichen Bombenangriffen aus großen Höhen.

Daher müssen sie eine große Reichweite besitzen. Ihre wirksamsten Feuerbereiche liegen in Höhen zwischen 5000 und 10 000 m. Die Flugabwehrgeschütze können auch zur Bekämpfung von Zielen auf der Erde eingesetzt werden. Die horizontalen Schußweiten sind noch größer als die vertikalen.

Die Feuerseinheit der schweren Flak ist die Batterie zu 4 Geschützen. Die Geschütze feuern mit gleichlängenden Rohren, die von einem Kommandogerät elektrisch auf das Ziel vorausgerichtet werden. Die als Schießgrundlagen ermittelten Werte für Ziellentfernung und Ziellhöhe werden dadurch in das Kommandogerät eingeführt, daß die Bedienungsmannschaften durch Drehen an Handrädern Zeiger auf verschiedene Einteilungen stellen und an vorgezeichneten Kurven entlangführen. Die Schießgrundlagen werden fortlaufend eingeführt. Das Gerät errech-

net daraus Höhe, Geschwindigkeit und Flugrichtung des Ziels und das notwendige Vorhaltemaß. Jede Änderung dieser Werte kann vom Kommandogerät zeitgerecht berücksichtigt werden, wenn sie vor Auslösung des Schusses stattfindet. Auf Grund ihrer hohen Feuergeschwindigkeit und ihrer unumschränkten Richtmöglichkeit können die schweren Geschütze dem Wege des Ziels leicht folgen.

Jede schwere Batterie verfügt über ein Kommandogerät, bei dessen Ausfall über ein Kommandohilfsgerät.

Für den erfolgversprechenden Feuerkampf der Flakartillerie steht nur eine sehr kurze Zeit zur Verfügung, nämlich die, während der der Gegner die Unterlagen für den Bombenwurf bestimmt, also zur Messung der Geschwindigkeit über Grund gezwungen ist, in gleichbleibender Höhe, Geschwindigkeit und Richtung zu fliegen. Die entsprechende Dienstvorschrift der U.S.A. gibt für diese Zeit 45 Sekunden an. Es ist also notwendig, nicht nur in dieser kurzen Zeit dem Angreifer ein Höchstmaß von Abwehrfeuer entgegenzuschlendern, sondern auch das Ziel schon möglichst früh zu erkennen, damit diese kurze Zeit von etwa 45 Sekunden keinesfalls durch überraschendes Auftreten des Feindes noch verkürzt wird.

Flakscheinwerfer.

Der Notwendigkeit, das Ziel schon sehr früh zu erkennen, tragen die Scheinwerfereinheiten Rechnung. Um ihren Zweck zu erfüllen, sind sie sowohl mit Flakscheinwerfern als auch mit Richtungshörern ausgerüstet.

Die Richtungshörer werden sowohl am Tage als auch in der Nacht eingesetzt. Sie stellen als erste den Feind am Geräusch seiner Motoren unter Berücksichtigung der Schallgeschwindigkeit fest. Hauptaufgabe der Flakscheinwerfer ist es, den Batterien das Ziel bei Nacht zu zeigen. Sie werden durch die Richtungshörer grob auf den Feind gerichtet, um erst dann anzuleuchten, wenn das Ziel in ihren Wirkungsbereich tritt. Sie sollen mit ihrem Leuchten das Ziel nicht nur den Batterien erkennbar machen, sondern auch durch ihre Blendwirkung den Bombenschützen verhindern, das Ziel zu sehen und die Geschwindigkeitsmessung genau durchzuführen. In vielen Fällen werden Scheinwerfer auch abseits des Schußobjektes aufgestellt, um den Angreifer durch lebhaftes Leuchten über die Lage des Objekts zu täuschen.

Die Scheinwerfer, die mit den schweren Flakbatterien zusammenarbeiten, müssen entsprechend dem Wirkungsbereich der Geschüsse große Reichweiten, d. h. große Leuchtfäden und Spiegeldurchmesser besitzen. Die in allen Staaten üblichsten Spiegeldurchmesser sind 110 cm, 150 cm und 200 cm. Ihre Leuchtfähigkeit beträgt über 1000 Mill. Kerzen. Die von ihnen erzielbaren Reichweiten liegen bei etwa 12 km. Leuchteinheit ist der Zug zu dem Scheinwerfer und Richtungshörer gehören. Leichte Scheinwerfer sind für die Zusammenarbeit mit leichten Flakbatterien bestimmt. Ihre Leuchtfäden sind entsprechend den Wirkungsbereichen der leichten Flugabwehrgeschütze geringer. Sie betragen etwa 100 bis 200 Mill. Kerzen. Der gebräuchlichste Spiegeldurchmesser ist 50 bis 60 cm. Die Reichweite liegt in Höhen zwischen 5 und 7 km. Auch bei ihnen ist die Leuchteinheit der Zug zu 3 Scheinwerfern.

Durch Witterungseinflüsse wird die Tätigkeit sowohl der Durchgeräte als auch der Scheinwerfer beeinflußt. Wolken und Nebel vermindern die Leistungen.

Leichte Flak.

Leichte Flakverbände werden zum Schutz solcher Objekte aufgestellt, die wegen der Wetterlage oder ihrer geringen Ausdehnung mit Tief- und Sturzangriffen zu rechnen haben. Ihre Wirkungsbereiche sind geringer als die der schweren Flak. Dafür haben sie denkbar größte Feuergeschwindigkeiten und ebenfalls uneingeschränkte Richtbarkeit. Feuerleitheit ist im allgemeinen der Zug zu 3 Geschüßen.

Die üblichsten Kaliber sind 2 cm, 3,7 cm und 4 cm.

Die leichten Flakbatterien arbeiten ohne Kommandogeräte. Jedes Geschütz feuert für sich allein auf Grund der am Geschütz vorgenommenen Entfernungsmessung und der Vorhaltewerte, die das Richtgerät automatisch feststellt.

Luft sperren.

Luft sperren sind das jüngste Abwehrmittel der Luftverteidigung. Sie werden in erster Linie zum Schutz solcher Objekte eingesetzt, die der Gegner unter keinen Umständen erreichen darf.

Als Sperrmittel werden Sperrballone und Sperrdrachen verwandt. Sperrballone können auf etwa 5000 m, Sperrdrachen auf etwa 3000 m aufsteigen. Beide Arten sind die Träger von starken Kabeln, an denen sich die angreifenden Kampfverbände fangen und abstürzen sollen, bevor sie zum Bombenwurf gekommen sind. Die Gefahr der Kabel liegt darin, daß sie vom Flugzeug nicht rechtzeitig erkannt werden können.

Ballonsperren sind wegen der Aufälligkeit der Ballone zu erkennen. Sie können daher von Zerstörerflugzeugen vor dem Angriff der Bomber abgeschossen werden. Zum Einsatz bei Nacht und bei schlechter Sicht eignen sie sich daher am besten. Nachteilig ist, daß sie nur bei mäßigen Winden verwendbar sind. Sind Wolkendecken vorhanden, so kann man sie auch am Tage benutzen. Man läßt die Ballone dann bis in die Wolken steigen, wo sie der Sicht des Angreifers entzogen sind.

Sperrdrachen werden bei Tag und Nacht eingesetzt. Sie vertragen starken Wind und sind schwer erkennbar, können wegen ihrer geringeren Tragfähigkeit jedoch nicht so hoch aufsteigen wie Ballone. Außerdem sind sie empfindlicher als jene.

Sperrbatterien sind mit beiden Arten dieser Sperrmittel ausgerüstet, um den verschiedenen Lagen gerecht werden zu können. Sperreinheit ist die Batterie oder die Abteilung, die in Sperrtrupps zu je mehreren Sperrstellen eingesetzt werden.

Dienstlaufbahnen der Flakartillerie.

Das Personal der Flakartillerie gliedert sich in:

1. Artilleristisches Personal,
2. Allgemeines Personal.

Die Dienstlaufbahnen in diesen Gruppen sind:

1. Artilleristisches Personal:

Flakwaffenpersonal
Kraftfahrpersonal
Nachrichtenpersonal.

2. Allgemeines Personal:

Gerätverwalter für Kraftfahrzeugen (Kfz)
Gerätverwalter für Luftnachrichtengerät (Ln)

Richterwerfer

Gerätverwalter für Scheinwerfergerät (Schw)

Allgemeines Truppendiffenstpersonal

Hauptwachtmeister
 Überwachtmästter beim Stabe
 Gerätverwalter für allgemeines Gerät und Unter-
 künftgerät (A.u.U.)
 Gerätverwalter für Waffen und Gasabschüttgerät
 (W.u.G.)
 Bekleidungsverwalter
 Rechnungsführer
 Küchenbuchführer
 Verwaltungspersonal
 Musiker
 Sanitätspersonal
 Anwärter für die Beamtenlaufbahn

Die Luftverteidigung.

Die Waffen der Luftverteidigung werden zum Schutze der Bevölkerung, kriegswichtiger Anlagen und der Truppe selbst gegen Luftangriffe und Luftaufklärung des Gegners eingesetzt. Der Einsatz selbst richtet sich nach dem Gefährdungsgrad der zu schützenden Objekte.

Die Flakartillerie aller Staaten geht bei der Anlage von Verteidigungssystemen schwerer Flak von folgenden Gesichtspunkten aus:


Der Bombenwurf muss um den Wert der Wurfwert vor dem Objekt erfolgen. Wenn bei einer Fluggeschwindigkeit von 350 km/st und aus einer Höhe von 7000 m Bomben geworfen werden, so ist die Wurfwert etwa 3500 m groß, d. h. die Bomben müssen 3500 m vor dem Objekt geworfen werden. Spätestens kurz vor überfliegen dieses 3500 m vom äußeren Rand des Objektes entfernten Kreises muss der Angriff abgeschlagen sein. Dieser Kreis wird allgemein Abwurflinie genannt.

Voraussetzung für einen gezielten Bombenwurf ist der Zielanflug, während dessen die Kampfflugzeuge gezwungen sind, Geschwindigkeit, Höhe und Kurs beizubehalten. Nach den Gesichtsvorschriften der amerikanischen Flakartillerie werden für den Zielanflug 45 Sekunden benötigt. Während dieser Zeit werden bei einer Geschwindigkeit von 350 km/st etwa 4400 m durchflogen. Legt man einen Kreis um den Mittelpunkt des zu schützenden Objektes, der 4400 m von der Abwurflinie entfernt ist, so erhält man den äußeren Rand einer Kreiszone, die von den amerikanischen Flakartillieren Kritische Zone ge-

nannt wird. Diese Zone ist für den Kampfflieger kritisch, weil er über ihr den Zielanflug durchführen muss und daher dem Flakfeuer nicht ausweichen kann. Für die Flakartillerie ergibt sich daraus, daß sie dann, wenn der Angreifer sich über der Kritischen Zone befindet, die größte Aussicht auf Erfolg hat. Der Gegner muß während dieser Zeit, die nur etwa 45 Sekunden lang ist, mit allen zur Verfügung stehenden Geschützen in größtmöglicher Feuergeschwindigkeit unter Feuer genommen werden.

Für die Stellungen der einzelnen Batterien, Züge und Geschütze sind unbeschränkte Übersicht und Wirkungsmög-

Schematische Darstellung der Kritischen Zone



ohne Maßstab

Erläuterung: o = zu schützendes Objekt

lichkeit erforderlich. Daher eignen sich besonders erhöhte Punkte, die im freien Gelände liegen und an denen der Deckungswinkel nicht über 5° beträgt, als Feuerstellungen. Gute Anmarschwege und bei längerem Einsatz Nähehnung an Häuser (Unterkünfte und Herdstellen) sind wichtig.

Die Stellungen der Flakbatterien sollen für Abwehr am Tage als auch in der Nacht geeignet sein. Verschiedene Stellungen für Tag und Nacht kommen nur in wenigen Fällen für einzelne Batterien in Betracht, da der Stellungswchsel aus den Tagstellungen in die Nachtstellungen und umgekehrt den Flakschutz für längere Zeit unterbricht und die Bedienungen stark belastet werden. Ausweichstellungen werden jedoch für alle Batterien vorbereitet. Sie werden auch ohne Feindeinwirkung nach größeren Angriffen bezogen, damit der Kampfflieger bei neuen Angriffen überrascht wird.


Die Scheinwerfer leuchten erst dann, wenn die Ziele in ihren Wirkungsbereich eintreten. Diejenigen, die am weitesten vorn stehen, werden, ohne zu leuchten, von den Horcheräten auf das Ziel gerichtet, wobei der Schallverzug mit einem besonderen Gerät berücksichtigt wird.

Die Scheinwerfer werden in mehreren Ringen um das Objekt aufgestellt. Ist das Ziel gefunden, so wird es von einigen Werfern festgehalten, bis es von den Batterien niedergeschlagen ist. Seiner Bewegungsrichtung entsprechend wird das Ziel an die benachbarten Scheinwerfer abgegeben, die nun aufleuchten, während die ersten verschwinden. Die Flakbatterien dürfen durch das Leuchten der Werfer nicht geblendet werden. Sie müssen daher weit genug von den Batteriestellungen abgesetzt sein. Das Schutzobjekt darf nicht angelockt werden oder als Mittelpunkt des Scheinwerferringes erkennbar sein.

Scheinwerferstellungen werden auf ebenen, festen und möglichst erhöhten Punkten eingerichtet, die ein Seitenrichtfeld von 360° und einen Deckungswinkel von höchstens 5° bieten. Sie bedürfen guter Anmarschwege und müssen von verkehrssreichen Straßen, Eisenbahnen usw. abgesetzt sein.

Wird ein Objekt mit leichter Flak geschützt, so werden die Flakzüge näher an das Objekt gestellt, da mit geringer werdenden Flughöhen die Wurftiefen kleiner werden. Es ist dabei darauf zu achten, daß über dem Objekt für keinen der Bögen tote Trichter entstehen.

Schematische Darstellung des Wirkungsbereichs einer Flakbatteriesalve am Ziel



\times = Geschützstellung \odot = Sprengpunkt
 \perp = Flugzeug \circ = Reichweite der Splitter

Bei Nacht arbeiten leichte Flak auch mit Scheinwerfern zusammen.

Werden Sturzangriffe vermutet, so stellt man alle für die Abwehr vorgesehenen Feuerfeinheiten dicht am oder im Objekt auf.

Jagdsieger werden so eingesetzt, daß sie die angreifenden Kampfsieger vor dem Verteidigungssystem der Flakartillerie stellen können. Sie sind, um rechtzeitig starten zu können, auf gutes Arbeiten des Flugmelddienstes angewiesen. Nachts arbeiten sie mit Scheinwerfern zusammen.

In Schwerpunkten der Luftverteidigung kommen Luftsperren zur Verwendung. Sie wirken nur, wenn sie überraschend auftreten. Erkannte Sperren werden vom Gegner leicht um- oder überflogen. Daher müssen die Sperrenstellen (gefüllte Ballons, aufstiegsfertige Drachen, Füllstellen und Seilwinden) gut gegen Luftbeobachtung getarnt werden.

Während Ballone abgeschossen werden können, sind Drachen unverwundbar. Ihr Einsatz ist von der Windstärke abhängig.

Luftnachrichtentruppe.

Verbände der Luftnachrichtentruppe.

Die Luftnachrichtentruppe ist die Führungstruppe der Luftwaffe. Ihre Aufgabe ist es, die zur Führung des Luftkrieges notwendigen Nachrichtenverbindungen für alle Kommandostellen der Luftwaffe herzustellen und die Ausbildung der gesamten Luftwaffe im Nachrichtendienst (Fernsprecher, Fernschreiber, Funker, Flugmelder, Bordfunker) zu leiten.

Die oberste Einheit der Luftnachrichtentruppe ist das Regiment zu etwa zwei Abteilungen. Zu jeder Abteilung gehören mehrere Kompanien verschiedener Art. Die Kompanien gliedern sich in Blöcke und Trupps.

Es gibt Luftnachrichtenregimenter und Luftgaunachrichtenregimenter. Luftnachrichtenregimenter sind die Befehlssorgane des Oberbefehlshabers der Luftwaffe und der

Luftslotterheb. Luftgaunachrichtenregimenter werden im Rahmen der Luftgaue eingesetzt. Für den Nachrichtendienst auf den Fliegerhorsten werden besondere Nachrichtenkompanien bzw. Nachrichtenzüge abgesetzt. Den Kommandostellen der Luftwaffe, die dem Heere zugewiesen sind, stehen ebenfalls Luftnachrichteneinheiten zur Verfügung.

Die Aufgaben der Kompanien und Trupps sind sehr vielseitig und entsprechen den verschiedenen Möglichkeiten der Nachrichtenübermittlung und den Anforderungen des Luftkrieges. Der Zweck der einzelnen Einheiten wird durch ihre Namen gekennzeichnet. Es gibt verschiedene Arten von Fernsprech-, Fernschreib-, Funk- und Baukompanien. Die Luftnachrichtentrupps haben ähnliche Namen. Sie haben noch spezialisiertere Aufgaben als die Kompanien.

Im einzelnen sind die Aufgaben der Luftnachrichtentrupps:

Einrichtung und Betrieb des Fernsprech- und Fernschreibnetzes, Bau der Feldfabel- und Telegraphenleitungen, Einrichtung und Betrieb von Funk- und Leuchtfeuern und Funkstellen sowie Flugsicherungs- und Flugmelddienst.

Dienstlaufbahnen der Luftnachrichtentruppe.

Das Personal der Luftnachrichtentruppe gliedert sich in:

1. Luftnachrichtenpersonal,
2. Allgemeines Personal.

Die Dienstlaufbahnen in diesen Gruppen sind:

1. Luftnachrichtenpersonal:

- Allgemeines Luftnachrichtenpersonal
- Bordfunker (Fliegerischüßen)
- Flugzeugfunkpersonal
- Funkoberfeldwebel
- Fernsprechoberfeldwebel
- Geräteverwalter für Luftnachrichtengerät (Ln)
- Waffenpersonal.

2. Allgemeines Personal:

Allgemeines Truppendiffertpersonal
Hauptfeldwebel
Oberfeldwebel beim Stabe
Gerätverwalter für allgemeines Gerät und Unterflugzeuggerät (A.u.U.)
Gerätverwalter für Waffen und Gasbeschleuniger (W.u.G.)
Bekleidungsverwalter
Rechnungsführer
Rüthenbuchführer
Verwaltungspersonal
Musiker
Sanitätspersonal
Anwärter für die Beamtenlaufbahn.

Flugmeldedienst.

Der Flugmeldedienst arbeitet nicht nur im Operationsgebiet, also dort, wo das Heer Krieg führt, sondern auch in allen nicht vom Erdkrieg betroffenen Teilen des kriegsführenden Staates, d. h. im gesamten Reichsgebiet. Der Flugmeldedienst wird von der Luftnachrichtentruppe organisiert. Er gibt Unterlagen für die Beurteilung der Luftlage.

Aufgabe des Flugmeldedienstes ist:

- 1) Ständige Überwachung des Luftraumes und Feststellung eigener und feindlicher Flugzeuge nach Art, Zahl, Flugrichtung und Verbleib.
- 2) Schnelle Weitermeldung dieser Beobachtungen an die Stellen, die die feindlichen Flugzeuge anzugreifen oder abzuwehren oder die Zivilbevölkerung zu warnen haben.
- 3) Meldung besonderer Vorkommnisse, sofern sie die Luftkriegsführung betreffen.

Um Sicht- und Hörweite zu vergrößern, bedienen sich die Dienststellen des Flugmeldedienstes entsprechender Geräte. (Ferngläser, Hörschapparate und bei Nacht Scheinwerfer).

Diese Dienststellen sind Flugabwehrkommandos und Flugwachen. Dadurch entstehen Flugwachlinien, die in nord-südlicher und ost-westlicher Richtung verlaufen.

Der Beobachtungsbereich der Flugwachen wird durch Sicht- bzw. Hörweite begrenzt. Bei wolkenlosem Himmel beträgt der Halbmesser des Beobachtungsbereichs etwa 6 km. Flugzeuge, die den Beobachtungsbereich überfliegen, können daher von den Flugwachen nicht wahrgenommen werden. Wolken und Dunst schränken die Beobachtungsmöglichkeiten der Flugwachen sehr ein. Niedrig ansteigende Flugzeuge sind wegen der Geländebedeckung der Beobachtung durch die Flugwachen auf weite Entfernung entzogen. Sie werden daher erst spät erkannt.

Luftschutzwartdienst.

Der Luftschutzwartdienst ist eine zivile Einrichtung. Seine Aufgabe ist es, auf Grund der ihm vom Flugmeldedienst zugebenden Meldungen alle bei einem Luftangriff zum Schutz der Bevölkerung erforderlichen Luftschutzmaßnahmen rechtzeitig auszulösen. Diese Aufgaben bestehen in der Alarmierung der Luftschutzwarnzentralen und in der Aufhebung dieses Alarms, sowie bei Nacht in der Anordnung zur Verdunkelung der bedrohten Gebiete. Von den Luftschutzwarnzentralen aus wird die Bevölkerung gewarnt.

Ereizerdienst.

Die Einheitsgruppe.


Die Gruppe besteht aus dem Gruppenführer (zugleich I. MG-Truppführer), dem stellvertretenden Gruppenführer (zugleich Truppführer), dem I. MG-Trupp (4 Schützen mit I. MG.), dem Schützentrupp (7 Mann) und einem Melder (tritt bei Entfaltung und Entwicklung zum Zugtrupp).

Folgende Formen der geschlossenen Ordnung sind zu unterscheiden:

1. Linie zu einem Gliede.
2. Linie zu zwei Gliedern*).

*). Anmerkung: Die Linie zu 2 Gliedern und die Doppelreihe werden nur nach Bedarf, z. B. zum Zusammensetzen d. r. Gewehre hergestellt.

Die Schützen stehen nebeneinander auf Tuchführung, hintereinander mit 80 cm Abstand vom Rücken zum Brust. Auf der Stelle werden diese Formen eingenommen auf das Kommando: „In Linie zu einem Gliede“ oder „In Linie zu 2 Gliedern“ oder „In Reihe rechts (links)“ oder „In Doppelreihe“ oder „In Marschordnung — angereten!“



Formänderungen:

1. Auf der Stelle.

Durch Kommando: „Rechts (links) — um!“ wird die Linie zu einem Gliede in die Reihe rechts (links) und in entsprechender Weise umgekehrt verändert. Daselbe gilt von der Linie zu 2 Gliedern und der Doppelreihe.

* Anmerkung: Die Linie zu 2 Gliedern und die Doppelreihe werden nur nach Bedarf, z.B. zum Zusammensetzen der Gewehre hergestellt.

2. Aus dem Halten.

Aus der Linie zu einem Gliede wird die Reihe gebildet durch das Kommando: „Reihe rechts (links), ohne Tritt — Marsch!“ — Der rechte (linke) Flügelmann tritt geradeaus an, die übrigen machen auf „Marsch!“ rechts (links) um und setzen sich dahinter. Der Gruppenführer setzt sich vor die Gruppe.

Das gleiche wird erreicht durch das Kommando: „Rechts (links) — um!“ „Ohne Tritt — Marsch!“

Aus der Linie zu einem Gliede wird die Marschordnung gebildet durch das Kommando: „Marschordnung rechts (links), ohne Tritt — Marsch!“

Der Gruppenführer und die ersten 3 Schützen des rechten (linken) Flügels treten geradeaus an, die anderen brechen zu drehen ab.

3. In der Bewegung:

Aus der Linie zu einem Gliede wird die Reihe formiert durch das Kommando: „Reihe — rechts (oder „Die Reihe — links!“) (Die Ausführung entspricht dem unter 2 Gesagten) oder „Rechts (links) — um!“

Aus der Reihe oder Marschordnung wird die Linie zu einem Gliede eingenommen durch das Kommando: „In Linie zu einem Gliede links (rechts) marschiert auf — Marsch!“ (Marsch! Marsch!). Der vorderste Mann (des vordersten Gliedes) geht geradeaus weiter, die übrigen marschieren links (rechts) auf. Der Gruppenführer läuft dann auf den rechten (linken) Flügel.

Das Aufnehmen des Gerätes durch die Schützen 1—4 erfolgt gleichzeitig mit dem Umhängen und Abnehmen der Gewehre, also auf „Gewehr umhängen“ bzw. „Gewehr abnehmen“.

Der Zug.

Die Grundformen der geschlossenen Ordnung sind:

1. Linie.

Die Gruppen stehen gruppenweise in Linie zu einem Gliede hintereinander.

2. Marschordnung.

Die Gruppen stehen gruppenweise in Reihe rechts nebeneinander.

Auf der Stelle werden diese Formen gebildet auf das Kommando: „In Linie“ oder „In Marschordnung — angereten!“

3. Die Reihe.

Die Gruppen stehen hintereinander.
Formveränderungen.

1. Auf der Stelle.

Durch das Kommando „Rechts (links) — um!“ wird die Linie zu 3 Gliedern in die Marschordnung rechts (links) und in entsprechender Form umgekehrt verändert.

2. Aus dem Halten.

Aus der Linie zu 3 Gliedern wird die Marschordnung formiert durch das Kommando: „Marschordnung rechts (links), ohne Tritt — Marsch!“

Rechter (linker) Flügelmann tritt geradeaus an. Seine Hinterläufer (Flügelleute des 2. und 3. Gliedes) setzen sich rechts (links) neben ihn. Der Rest macht rechts (links) um und setzt sich dahinter oder „Rechts (links) — um, ohne Tritt — Marsch!“

3. In der Bewegung.

Aus der Linie zu 3 Gliedern wird die Marschordnung durch das Kommando: „Marschordnung rechts (links)“ oder „Rechts (links) — um!“ eingenommen.

Aus der Marschordnung erhält man die Linie zu 3 Gliedern durch das Kommando: „In Linie links (rechts) marschiert auf — Marsch! (Marsch! Marsch!)“ oder „Rechts — um!“

Aus der Marschordnung wird die Reihe gebildet durch das Kommando: „Reihe — rechts!“ Der vorderste Gruppenführer der rechten (linken) Gruppe geht geradeaus weiter. Seine Gruppe folgt ihm. Die anderen Gruppen halten auf das Kommando: „— bleicht ab!“ und hängen sich nacheinander an die vordere Gruppe an.

Aus der Reihe wird die Marschordnung durch das Kommando: „In Marschordnung links (rechts) marschiert auf — Marsch! (Marsch! Marsch!)“ eingenommen. Die vorderste Gruppe geht geradeaus weiter, die übrigen setzen sich links (rechts) daneben.

Waffen.

Karabiner 98 k

Lauf, Visiereinrichtung, Verschluß, Schaft, Handschuh, Stock, Beschlag.

Zu jedem Karabiner gehört das Zubehör (Mündungsschoner, Riemen, Reinigungsgerät) und ein Seitengewehr.

Es gibt folgende Gewehrmunition:

1. ss-Patrone (schweres Spitzgeschöß), kenntlich durch grünen Ring am Patronenboden.
2. SmK-Patrone (Spitzgeschöß auf Stahlkern). Sie wird gegen gepanzerte Ziele verwendet und ist durch roten Ring am Patronenboden zu erkennen.
3. SmK I.-Patrone (Spitzgeschöß mit Stahlkern und Leuchtsatz). Man kann mit ihr die Geschossbahn sichtbar machen und überprüfen. Sie ist kenntlich durch roten Ring am Patronenboden und schwarze Geschosspitze (Verwendung gegen Luftziele).

Der Weg, den das Geschöß nach Verlassen des Gewehrs zurücklegt, wird Flugbahn oder Geschossbahn genannt. Auf ihre Gestalt wirken Anfangsgeschwindigkeit (V_0) des Geschosses, die Erhöhung des Gewehrs, die Schwerkraft, der Luftwiderstand und die Drehung des Geschosses um seine Längsachse (Draill) ein. Die Anfangsgeschwindigkeit ist je nach der Munition verschieden.

Die Flugbahn hat die Form einer nach dem Ende zu gekrümmten Parabel.


Die Pistole 08

Die Pistole 08 ist wegen ihrer Handlichkeit, Selbstladeeinrichtung, Treffsicherheit auf nahen Entfernung und schnellen Feuerbereitschaft eine geeignete Waffe für den Nahkampf. Die Handhabung der Pistole muß sorgfältig und vorschriftsmäßig von jedem Pistolenschützen erlernt werden. Unzachgemäße Behandlung kann zu Verlebungen, Unglücksfällen und Hemmungen führen.

1. Der Druck der Pulvergase bewirkt in Verbindung mit der Schließfeder außer dem Vorwärtstreiben des Geschosses das Öffnen des Verschlusses, Auswerfen der leeren Hülsen, Einführen einer neuen Patrone, Spannen des Schlagbolzens und Schließen des Verschlusses.

2. Die Hauptteile der Pistole sind: 1. Lauf, 2. Hülse, 3. Verschluß, 4. Griffstück mit Deckplatte, (4a) Sperrstück, (4b) und (4c) Griffhalzen, 5. Visiereinrichtung, 6. Abzugsvorrichtung, 7. Sicherung, 8. Magazin (a Magazinhalter, b Magazin).

3. Das Füllen des Magazins: Das Magazin wird mit der linken Hand derart ergreift, daß Öffnung nach oben und Spitze nach rechts zeigen. Der Daumen zieht den Schraubenzieher, der über den Kopf des Zibringers gestreift wird, absatzweise so weit nach unten, daß mit der



rechten Hand eine Patrone eingeführt werden kann. Das wiederholt sich, bis das Magazin durch 8 Patronen gefüllt ist.

4. Das Entleeren des Magazins: die rechte Hand hält das Magazin so, daß Öffnung nach oben und Geschoßspitzen nach vorn zeigen. Um den Druck des Zubringers nach oben aufzuheben, drückt der rechte Daumen den Knopf des Zubringers ein wenig nach unten. Gleichzeitig schiebt der linke Daumen die oberste Patrone und dann die anderen Patronen einzeln heraus, wobei der Knopf des Zubringers jedesmal wieder loszulassen ist.

5. Das Laden der Pistole: die rechte Hand umfaßt den Griff, Zeigefinger längs des Griffstücks oberhalb des Abzugsbügels, die Pistole wird vorwärts abwärts geneigt ungefähr in Hüfthöhe gehalten. Der linke Daumen drückt auf den Knopf des Magazinhalters (a), mit der rechten Hand wird das leere Magazin herausgenommen. Dann wird entsichert (siehe Bild 6). Die Pistole wird gespannt, indem Daumen und Zeigefinger der linken Hand den Verschluß zurückziehen und wieder vorschneßen lassen. Nach dem Spannen wird sofort wieder gesichert (siehe Bild 6). Die linke Hand schiebt das Magazin in den Griff, bis der Magazinhalter in den Ausschnitt am Magazin deutlich hörbar einschnappt. Dann ziehen Daumen und Zeigefinger der linken Hand den Verschluß voll-



Fernsprechleitungsbau der Luftnachrichtentruppe



Der Antennenmast wird vom Lastwagendach getrennt
und aufgerichtet



Dienst am Zweiwerfer



Fallschirmjäger beim Abstieg

ständig zurück und lassen ihn vorschneilen. Hierdurch wird die oberste Patrone in den Lauf geschoben, der Schlagbolzen gespannt, der Auszieher mit seiner Kralle tritt in den Bodenrand der Patrone, so daß das Wort „Geladen“ sichtbar wird.

6. Sichern und Entsichern: Erst unmittelbar vor Abgabe des Schusses wird die Pistole im Anschlag in der rechten Hand dadurch entsichert, daß Daumen und Zeigefinger der linken Hand den Sicherungshebel (7) vorschieben. Entsprechend gesichert wird durch Zurückschieben des Sicherungshebels im Anschlag. Es ist jetzt das Wort: „Gesichert“ zu lesen.

7. Das Entladen der Pistole: Zunächst ist zu sichern. Die Pistole, mit der rechten Hand am Griffstück erfaßt, zeigt mit der Mündung vorwärts abwärts. Der linke Daumen drückt auf den Knopf des Magazinhalters (8a), mit der linken Hand wird das Magazin herausgezogen. Der kleine Finger der rechten Hand deckt die Öffnung des Griffes, die linke Hand zieht mit dem Daumen und Mittelfinger den Verschluß langsam zurück, während der Zeigefinger auf die vom Auszieher gehaltene Patrone drückt. Die in das Griffstück fallende Patrone wird aufgefangen. Die Pistole wird entsichert und entspannt.


8. Das Entspannen der Pistole. Hierzu zieht die linke Hand den Verschluß etwa 1 cm zurück, der Zeigefinger der rechten Hand zieht den Abzug zurück und die linke Hand läßt den Verschluß langsam vorgleiten. Dann wird gesichert.

Das MG. 34

Das MG. 34 ist eine Waffe, die durch den Rückstoß der Pulvergase und durch die Federkraft das Zuführen, Laden und Entzünden der Patronen sowie das Auswerfen der Hülsen selbsttätig bewirkt.

Die wichtigsten Teile des MG. 34 sind folgende:

1. Mantel mit Verbindungsstück (1a), Mündungsfederaufdämpfer (1b), Bissereinrichtung (1c), Kreiskornhalter (1d) und Gewindebuchse (1e) umschließt den hier nicht sichtbaren
2. Lauf mit Verriegelungsstück.
3. Gehäuse mit Griffstück (3a) und Abzugsvorrichtung (Bereitstellungsbolzen (3b) zum Einschwenken des MG. 34 in die Lafette) nimmt Schloß und die Schließfeder in sich auf.



4. Deckel mit
5. Zuführer bzw. Trommelhalter
6. Bodenstück
7. Kolben
8. Tragriemen
9. Zweibein.

Zeltbau.


Die Zeltbahn 31 ist mehrfarbig. Sie hat eine vielseitige Verwendung als Wetterschutz- und Regenmantel, als Tarnmittel und Nottrage für Verwundete.

Außerdem wird sie zum Herstellen behelfsmäßiger Überzeugmittel (Schwimmer) verwendet.

Das gebräuchlichste Zelt ist das Achterzelt (siehe Skizze).

Es wird aus 8 Zeltbahnen gebildet und bietet Platz für mindestens 8 Mann. Auf der Abbildung ist die mittlere Zeltbahn aufgeknöpft und mit einem vierteiligen Zeltstock und einer Zeltleine zu einem Eingang mit Sonnendach abgestützt. Die beiden anliegenden Zeltbahnen sind zur Verbreiterung des Eingangs nach außen umgeschlagen. Nachts und bei kühlem Wetter wird der Eingang geschlossen.

Die Zelte werden so aufgestellt, daß sie dem Winde eine möglichst geringe Angriffsfläche bieten. Das Zusammenknöpfen der Zeltbahnen erfolgt auf der Erde vor dem Zeltbau, und zwar so, daß die Zeltbahnen mit der Windrichtung übergeknöpft werden, um ein Eindringen von Regen unter dem Druck des Windes an den Rändern der zusammengeknöpften Zeltbahn zu verhüten. Alle Zeltbahnen, die mit der Spitze nach unten liegen, sind über-



zuknöpfen. Die Zeltspitzen werden durch je einen 4teiligen Zeltstock hochgestellt, die auf dem Boden liegenden Seiten der Zeltbahnen werden mit den Zeltplatten seit auf die Erde verpflocht. Um das Zelt wird ein kleiner Graben angelegt, damit das Wasser bei Regen ablaufen kann. Die auf dem Boden aufliegenden Teile der Zeltbahnen werden mit Erde zugeworfen, um das Zelt nach unten möglichst luft- und wasserdicht abzuschließen.

Zur Lüftung des Zeltes werden die Kopfschläge der Zeltbahnen durch ein Holzstück aufgepferzt.

Das Achterzelt kann durch Anknöpfen von 4 Zeltbahnen — 2 auf jeder Seite — nach Bedarf verlängert werden.

An weiteren Zeltarten unterscheidet man: Das Einzelt (1 Zeltbahn; Weterschutz für 1—2 Mann), das Halbzelt (2 Zeltbahnen; Weterschutz für 2—3 Mann), das Wiercerzelt (4 Zeltbahnen; geschlossene Unterkunft für 4 Mann), das Hauzelt (16 Zeltbahnen; hohes, geräumiges Zelt für Stäbe, Schreibstuben usw., Unterkunft für mindestens 16 Mann).

Entfernungschießen.

Gutes Entfernungschießen ist zur richtigen Wissertwahl und damit für erfolgreiches Schießen im Gefecht Voraussetzung. Häufige Übungen im Entfernungschießen vermitteln und erhalten dem Schützen einen sicheren Blick für die bei der Waffe in Frage kommenden Schußentfernnungen.

Das Entfernungschießvermögen muß besonders bei den Schützen gut ausgebildet sein, deren Waffen nicht Entfernungsmessergeräte zur Verfügung stehen. Solche Waffen

sind Gewehr, Pistole und Maschinengewehre auf der Erde und Fliegermaschinengewehre und Flugzeugkanonen in der Luft.

Schärfchler

zu kurz:
bei grellem Sonnenschein, bei flimmernder Luft,
bei reiner Luft, bei dunklem Hintergrund,
bei Stand der Sonne im gegen die Sonne,
Rücken, bei trübem Wetter,
bei gleichförmigen Flächen, in der Dämmerung,
über Wasser, im Walde,
bei hellem Hintergrund, gegen nur teilweise sicht-
Schnee, baren Gegner,
in welligem Gelände, an langer, gerader Straße,
wenn einzelne Strecken nicht bergauf.
einzuschätzen sind,
nach Regen,
bergab.

Aufhaltspunkte für das Entfernungsschärfen.

Vom Flugzeug aus sind bei normaler Sicht mit dem Auge zu erkennen:

bis aus 600 m Höhe ungetarnte Personen
bis aus 1500 m Höhe ungetarnte Fahrzeuge
bis aus 5000 m Höhe Straßenverkehr, feuernde Batterien,
Artillerieeinschläge
bis aus 7000 m Höhe große Marschkolonnen, Eisenbahn-
züge mit Ranchbahnen.

Von der Erde aus sind ohne Fernglas bei Flugzeugen zu erkennen:

bis auf 300 m Höhe Insassen (in offenen Flugzeugen)
bis auf 600 m Höhe Verstreubungen
bis auf 800 m Höhe Fahrzestell
bis auf 1200 m Höhe Hoheitsabzeichen.

In der Luft ist richtiges Entfernungsschärfen für die Größenmessung des Feuers besonders wichtig. Nur Anfänger werden den Luftkampf auf Entfernung beginnen, die außerhalb des günstigsten Wirkungsbereiches der Waffe liegen.

Morsezeichen und Buchstabiertafel.

a . —	Anton	k — . —	Konrad
b — . .	Berta	l . — .	Ludwig
c — . — .	Cäsar	m — —	Martha
d — . .	Dora	n — .	Nordpol
e .	Emil	o — — —	Otto
f . . — .	Friedrich	p . — —	Paula
g — — .	Gustav	q — — . —	Quelle
h	Heinrich	r . — .	Richard
i . .	Ida	s . . .	Siegfried
j . — — —	Julius	t —	Theodor

u . . —	Ulrich
v . . . —	Viktor
w . — —	Wilhelm
x — . . —	Xantippe
y — . — —	Yosifon
z — — . .	Zeppelin
ä . — —	Ärger
ö — — —	Ödipus
ü . . — —	Übel
ch — — — —	Charlotte

0 — — — —
1 . — — — —
2 . . — — —
3 . . . — —
4 —
5
6 —
7 — — . . .
8 — — — —
9 — — — — .

Trennungszeichen — . . —

Irrungszeichen

Wartezeichen — . .

Q-Gruppen.

Abkürzungen	Frage	Antwort und Mitteilung
QAA	Wann rechnen Sie in ... anzukommen?	Ich rechne, in ... um ... (Zeit) anzuommen.
QAB	Sind Sie unterwegs nach?	Ich bin unterwegs nach ..., oder steuern Sie nach ...
QAC	Kehren Sie nach ... zurück?	Ich kehre zurück nach ..., oder kehren Sie zurück nach ...
QAD	Wann haben Sie ... verlassen?	Ich habe ... um ... verlassen.
QAE	Haben Sie Nachricht von ...? (Auszeichn. der Luftfunkstelle)	Ich habe keine Nachricht von ... (Auszeichn. d. Luftfunkstelle)
QAF	Wann haben Sie ... passiert?	Ich habe ... um ... passiert.
QAG	—	Fliegen Sie so, daß Sie um ... in ... eintreffen! oder: Ich fliege so, daß ich um ... in ... einriffe. Meine Höhe ist ... m.
QAH	Wie ist Ihre Höhe?	In Ihrer Nähe ist kein Flugzeug gemeldet.
QAI	Ist in meiner Nähe ein Flugzeug gemeldet?	Hörte Sie nach einem anderen Luftfahrzeug in meiner Nähe.
QAJ	Soll ich nach einem anderen Luftfahrzeug in meiner Nähe forschen?	Achtung! Zusammenstoßgefahr mit einem anderen Flugzeug ... in Ihrer Nähe.
QAK	Besteht Zusammenstoßgefahr mit einem anderen Flugzeug?	Ich werde in ... landen, oder landen Sie in ...
QAL	Werden Sie in ... landen?	Ich gebe Ihnen den letzten Weiterbericht für ...
QAM	Können Sie mir den letzten Weiterbericht für ... geben?	Ich gebe Ihnen die letzte Bodenwindmeldung für ...
QAN	Können Sie mir die letzte Bodenwindmeldung für ... geben?	Ich gebe Ihnen die letzte Höhenwindmeldung für ...
QAO	Können Sie mir die letzte Höhenwindmeldung für ... geben?	Ich gebe Ihnen die letzte Höhenwindmeldung für ...
QAT	Soll ich mit der Übermittlung fortfahren?	Gehen Sie auf Empfang bevor Sie senden! Sie stören!
QAZ	Fliegen Sie in einem Gewitter?	Ich fliege in einem Gewitter!
QBA	Wie groß ist die Horizontalsicht in ...?	Die Horizontalsicht in ... ist ... m.
QBB	Wie hoch ist die geschlossene Wolkendecke über dem Boden in ...?	Die geschlossene Wolkendecke über dem Boden in ... ist ... m.

Abkürzungen	Frage	Antwort und Mitteilung
QBE	—	Ich bin dabei, meine Antenne aufzurichten.
QBF	Fliegen Sie in den Wolken?	Ich fliege in den Wolken in einer Höhe von ... m.
QBG	Fliegen Sie über den Wolken?	Ich fliege über den Wolken in einer Höhe von ... m.
QBH	Fliegen Sie unter den Wolken?	Ich fliege unter den Wolken in einer Höhe von ... m.
QBI	—	Die Schleiwettervorschriften sind in Kraft.
QBJ	Wie hoch ist die obere Wolkendecke?	Die obere Wolkendecke ist ... m.
QBN	—	Ich fliege zwischen zwei Wolkendecken in einer Höhe von ... m.
QBT	—	Ihre Punkte seien aus.
QCA	—	Sie verzögern den Verkehr durch Ihr langsamtes Antworten.
QCM	—	Es scheint ein Fehler in Ihrer Auskunft vorzuliegen.
QCP	—	Ihr Ton ist schlecht.
QDL	Haben Sie die Absicht, von mir eine Anzahl Peilungen anzufordern?	Ich habe die Absicht, von Ihnen eine Anzahl Peilungen anzufordern.
QDM	Welchen misweisenden Kurs muß ich steuern, um zu Ihnen zu gelangen?	Der misweisende Kurs, den Sie bei Windstille einzuhalten hätten, um zu mir zu gelangen, ist ...
QDR	Wie peilen Sie mich misweisend?	Ich peile Sie misweisend ...°.
QDT	—	Ich fliege bei einer Horizontalsicht von mehr als 1000 m und in einer Höhe von ... m über dem Meeresspiegel.
QDV	—	Ich fliege bei einer Horizontalsicht von weniger als 1000 m und in einer Höhe von ... m über dem Meeresspiegel.
QFA	Könnten Sie mir Strecken weiter von ... bis ... geben?	Ich gebe Ihnen Streckenwetter von ... bis ...

Abkürzungen	Frage
QFB	Werden neue Wetterbeobachtungen eingeholt?
QFC	Können Sie mir Höhenwerte von ... b s ... geben?
QFE	Wie ist der Luftdruck über dem Boden in ... (Flughafen)?
QFF	Wie ist der Luftdruck Ihres Flugzeugs bezogen auf NN?
QFG	Wo befindet sich über dem Flughafen?
QFH	Kann ich unter die Wolken heruntergehen?
QFI	—
QFJ	—
QFK	Ich bitte Leuchtkugeln zu schicken.
QFL	Ich bitte Leuchtbomben zu schicken.
QFM	In welcher Höhe soll ich fliegen?
QFO	Kann ich sofort landen?
QFR	Ist mein Fahrgerüst beschädigt?
QFS	Sagen Sie das Landesfeuer in Betrieb?
QFT	In welcher Höhe und bei welcher Temperatur ist Vereisung zu befürchten?
QFU	—
QFX	—
QGA	Kann ich unter Benutzung des Landefunkfeuers sofort landen?
QGB	Landet ein Luftsahrzeug mit Hilfe des Landefunkfeuers, so daß ich warten muß?

Antwort und Mitteilung
Neue Wetterbeobachtungen werden eingeholt.
Ich gebe Ihnen Höhenwinde von ... b s ...
Der Luftdruck über dem Boden ist ... mm/mb.
Der Luftdruck des Flughafens ... bezogen auf NN ist mm/mb.
Sie befinden sich über dem Flughafen.
Sie können unter die Wolken heruntergehen.
Ich bitte die Landefunkfeuer in Vereb zu setzen.
Der Flughafen ist befeuert.
Ich werde Leuchtfeuer schicken.
Ich werde Leuchtbomben schicken.
Fliegen Sie in ... m.
Sie können sofort landen.
Ihr Fahrgerüst ist beschädigt.
Das Funkfeuer in ... wird in ... Minuten in Betrieb genommen.
Vereisungsgefahr besteht in ... m bei ... Grad.
Vereisungsfahrt besteht nicht in ... m Höhe bei ... Grad.
Ich arbeite mit R. Stantenne (verringerte Energie).
Sie können unter Benutzung des Landefunkfeuers sofort landen.
Warten Sie. Ein Luftsahrzeug ist im Begriff zu landen.

Abkürzungen	Frage
QGC	Können Sie meine Landung leiten?
QGH	Kann ich nach dem Durchflussverfahren landen?
QGI	—
QGK	—
QGL	Kann ich in den Nahverkehrsbezirk eintreten?
QGM	—
QGN	Kann ich in ... landen?
QGO	—
QGP	Wann bin ich an der Reihe zu landen?
QGQ	—
QGX	Kann ich nach dem ZZ-Verfahren landen?
QGY	—
QRA	Wie ist der Name Ihrer Funkstelle?
QRB	In welcher Entfernung befindet Sie sich von meiner Funkstelle?
QRD	Wohin fahren Sie und woher kommen Sie?
ORG	Wie ist meine genaue Wellenlänge in kHz?
QRI	Ist mein Ton regelmäßig?
QRJ	Sind meine Zeichen zu schwach?
QRK	Sind meine Zeichen gut?
QRL	Sind Sie beschäftigt?
QRM	Werden Sie gestört?

Antwort und Mitteilung
Ich kann Ihre Landung nicht leiten. Bleiben Sie außerhalb der Landezone.

Sie können nach dem Durchflussverfahren landen.

Sie können nicht nach dem Durchflussverfahren landen.

Fliegen Sie eins ... Grad und in ... m Höhe.

Sie können in den Nahverkehrsbezirk eintreten.

Sie können in den Nahverkehrsbezirk nicht eintreten.

Sie können in ... landen.

Sie können in ... nicht landen.

Sie sind als ... (Ordnungszahl) an der Reihe zu landen.

Warten Sie auf Anweisung und bleiben Sie in ... m Höhe in der Nähe von ...

Sie können nach dem ZZ-Verfahren landen.

Sie dürfen nicht nach dem ZZ-Verfahren landen.

Der Name einer Funkstelle ist ...

Die Entfernung zwischen unseren Funkstellen beträgt ... Kilometer.

Ich fahre nach ... und komme von ...

Ihr genaue Wellenlänge ist ... kHz.

Ihr Ton schwankt.

Ich kann Sie nicht verstehen.

Ihre Zeichen sind zu schwach.

Ihre Zeichen sind gut.

Ich bin beschäftigt, bitte nicht hören.

Ich werde gestört.

Ablürzungen	Frage
QRN	Wird Ihr Empfang durch Luftstörungen beeinträchtigt?
QRO	Soll ich die Sendestärke erhöhen?
QRP	Soll ich die Sendestärke vermindern?
QRQ	Soll ich schneller geben?
QRS	Soll ich langsamer geben?
QRT	Soll ich die Übermittlung einstellen?
QRU	Haben Sie etwas für mich?
QRV	Sind Sie bereit?
QRX	Soll ich warten? Wann werden Sie mich wieder rufen?
QRZ	Von wem werde ich gerufen?
QSA	Wie ist meine Zeichenstärke?
QSB	Schwankt meine Zeichenstärke?
QSD	Ist mein Geben gut?
QSL	Können Sie mir Empfangsbestätigung geben?
QSO	Können Sie mit ... unmittelbar verkehren?
QSV	Können Sie eine Reihe V geben?
QSW	Wollen Sie auf ... kHz senden?
QSZ	Soll ich jedes Wort oder jede Gruppe zweimal geben?
QTC	Haben Sie ein Telegramm für mich?
QTE	Wie peilen Sie mich rechtweisend?
QTF	Können Sie mir den Standort meiner Funkstelle angeben?
QTG	Können Sie Peilzeichen geben?

Antwort und Mitteilung
Mein Empfang wird durch Luftstörungen beeinträchtigt.
Erhöhen Sie die Sendestärke.
Vermindern Sie die Sendestärke.
Geben Sie schneller.
Geben Sie langsamer.
Stellen Sie die Übermittlung ein.
Ich habe nichts für Sie.
Ich bin bereit.
Warten Sie. Ich werde Sie um ... Uhr wieder rufen.
Sie werden von ... gerufen.
Ihre Zeichenstärke ist ... (1—5).
Die Stärke Ihrer Zeichen schwankt.
Das Geben ist fehlerhaft; Ihre Zeichen sind schlecht.
Ich gebe Ihnen Empfangsbestätigung.
Ich kann mit ... unmittelbar verkehren.
Geben Sie eine Reihe V.
Ich werde auf ... kHz senden.
Geben Sie jedes Wort oder jede Gruppe zweimal.
Ich habe ... Telegramme für Sie.
Ich peile Sie rechtweisend ... Grad.
Der Standort ist nach Peilungen der Funkfeilstellen meiner Gruppe ... Breite ... Länge.
Ich gebe Peilzeichen.

Ablürzungen	Frage
QTH	Sind Sie zur Notlandung gezwungen?
QTL	Haben Sie das Notzeichen von ... (Notzeichen der beweglichen Funkstelle) erhalten?
QTR	Haben Sie das Dringlichkeitszeichen von ... (Notzeichen der beweglichen Funkstelle) erhalten?
QTR	Wann ist Ihre Funkstelle besetzt?
QTU	Welches ist die genaue Uhrzeit?
QUD	Welche Fahrtgeschwindigkeit haben Sie?
QUF	Wie ist Ihr rechtweisender Kurs?
QUG	Wie ist der Standort nach Breite und Länge?

Antwort und Mitteilung
Ich bin zur Notlandung gezwungen.
Ich habe das Notzeichen von ... (Notzeichen der beweglichen Funkstelle) um ... Uhr erhalten.
Ich habe das Dringlichkeitszeichen von ... (Notzeichen der beweglichen Funkstelle) um ... Uhr erhalten.
Meine Funkstelle ist von ... bis ... besetzt.
Es ist genau ... Uhr.

Antwort und Mitteilung
Meine Fahrtgeschwindigkeit beträgt ... km in der Stunde.
Mein rechtweisender Kurs ist ... Grad.
Mein Standort ist ...

Anmerkung: Soll eine Frage, für deren Verneinung keine besondere Q-Gruppe vorgesehen ist, verneint werden, so wird die Q-Gruppe gegeben und „nil“ dazu gesagt. Z. B. QAJ nil.

Windtafel.

Windstärke Beaufort	Windgeschwindigkeit		Windwirkung
	m/sec.	km/st.	
0	0—0,5	0—1	Windstille Rauch steigt senkrecht empor
1	0,6—1,7	2—6	Leichter Zug, Rauch steigt fast senkrecht empor
2	1,8—3,3	7—12	Leichte Brise, bewegte Blätter, volle Segel
3	3,4—5,2	13—18	Schwache Brise, bewegte dünne Äste, kurze Wellen
4	5,3—7,4	19—26	Mäßige Brise, gestreckte Wimpern, längere Wellen, erste Schaumkämme
5	7,5—9,8	27—35	Frische Brise, gestreckte Flaggen, bewegte kleine Bäume, Wellen auf stehenden Gewässern, Boote reißen
6	9,9—12,4	36—44	Starfer Wind, bewegte starke Äste, größere Wellenlängen mit Schaum, Schaumföße auf stehenden Gewässern, Jachten reißen
7	12,5—15,2	45—54	Steifer Wind, bewegte Bäume, Schaumstreifen in Windrichtung
8	15,3—18,2	55—65	Stürmischer Wind, bricht Äste, hohe lange Wellen
9	18,3—21,5	66—77	Sturm, abgeworfene Dachziegel, hohe Wellenberge mit langen Kämme, weiße Meeresoberfläche
10	21,6—25,1	78—90	Starfer Sturm, bricht starke Äste
11	25,2—29,0	91—104	Schwerer Sturm, schwere Beistörungen, Schiffe verschwinden in Wellentälern
12	über 29	über 104	Orkan, Verwüstungen, umgeworfene Bäume u. Schornsteine, wegen Gischt keine Fernsicht, Segelschiffe treiben vor Topp und Tafel, Segelführung unmöglich

Seegangtafel.

Seegang	Erfenbarkeit
0	Spiegelglatte See
1	Schuppenwellen ohne Schaumkämme
2	Kurze, ausgeprägte Wellen, Kämme beginnen sich zu brechen, glänzend ausschender Schaum
3	Längere Wellen, erste Schaumkämme, kurz andauerndes Rauschen
4	Sehr lange Wellen, weiße Schaumkämme, monotones Geräusch
5	Größere Wellenberge, größere Schaumflächen, dumpfrollendes Geräusch
6	Wellentürme, Brecher, Schaumstreifen in Windrichtung
7	Dichtere Schaumstreifen in Windrichtung, rollende See
8	Hohe Wellenberge, lange, sich überstürzende Schaumkämme, große Schaumflächen, stark rollende See
9	Schiffe verschwinden in Wellentälern, Getöse, Gischt vermischts sich mit Luft.

Meldungen.

Die Erledigung von Gefechtsaufträgen wird durch Meldungen an diejenige Dienststelle, die die Aufträge erteilt, belegt.

Fliegermeldungen (siehe Seite 127) werden nach Rückkehr von Feindflügen abgefaßt. Auf der Rückseite ist Raum für erläuternde Skizzen.

Abwurfmeldungen (siehe Seite 128) werden im Flugzeug angefertigt. Hierfür werden normale Meldeblocks mit Durchschlag verwendet. Die Rückseite ist ebenfalls für Skizzen vorgesehen. Abwurfmeldungen werden in besonderen Abwurfmeldebüchern, die mit einem langen Wimpel versehen sind, auf durch Fliegerfachzeichen gekennzeichnete Meldeabwurfstellen abgeworfen.

Alle übrigen Gefechtsmeldungen werden auf normale Meldefäden (siehe Seite 128) geschrieben. Die auf den Rückseiten verfaßten Skizzen müssen einfach und klar abgefaßt sein. Farbstifte machen die Skizzen gut lesbar. In Skizzen auf Abwurfmeldungen ist es nicht empfehlenswert, Doppellinien wegen der Erschütterungen im Flugzeug zu zeichnen.

Die Durchschläge von Abwurfmeldungen sind den Fliegermeldungen anzuhängen.

Fliegermeldung

Absendende Stelle: Besatzung Flugzeug 42 K 26 Flugzeugührer Uff. Neubert Beobachter: Lt. Schade	z te Meldung	Ort	Da- um	Zeit
Flugweg Gütersloh — Wunstorf Hudemühlen — Lüneburg — Uelzen — Celle — Gütersloh	Abge- gangen	Flieger- horst Gütersloh	9.9.39	09.10
Start 06.25 Uhr Landung 08.35 Uhr	Ange- kommen			

Zeit	Höhe d r	An	Benutzte Karte 1: 300 000
Beobachtung			
Uhr	km		

06.55	2,6	Brückenbau bei Hudemühlen. (siehe Lichtbild)
07.04	2,4	Kolonne von etwa 25 Lkw. auf Straße Soltau — Bispingen, Anfang Harmelingen. Richtung Soltau.
07.18	2,7	Feindlicher Kampfverband (etwa 30 Flugzeuge) dicht ostw. Lüneburg in etwa 3500 m Höhe, Südwest. (durch FT voraus)
07.22	3,5	Starkes Flakfeuer Hagen Südostw. Lüneburg.
07.30	3,7	Kolonne von etwa 50 Lkw. auf Straße Lüneburg — Ebendorf, Richtung Süden, Anfang Velgen.
07.40	3,0	4 Flugzeuge am Waldrand Uelzener Stadtforst westlich Uelzen (s. Lichtbild)
07.45	3,3	Zug bei Kl. Süstedt, Richtung Südwest 18 P-, 5 R-, 12 G-Wagen).
07.50	2,6	Kolonne aller Waffen auf Straße Weihausen — Breitenhees, Richtung Südwest, Anfang Weihausen, Ende Breitenhees, Straße Breitenhees — Sprakensehl ohne Verkehr.
08.15	2,0	Eigene Batterie bei Gut Westerloh durch Wagen- spuren gut erkennbar. (Meldung abgeworfen, anliegend Durchschlag.)

Schade, Lt.
Beobachter

Absende- stelle	z te Meldg.	Ort	Tag	Zeit
Flugzeug 40 B II	Abge- gangen	Meldeabwurfstelle 14. Div. Osterloh	20.9.39.	07,20 Uhr
	Ange- fom- men			

An 14. Div.

- 07,05 Uhr Grünhausen von eigener Infanterie genommen.
- 07,09 Uhr Feindliche Batterie am Nordrand Berndorf in Stellung gegangen.
- 07,12 Uhr Feindliche Infanterie geht gegen Höhe 118 vor.
- 07,16 Uhr Kampf bei Semmen noch unentschieden.
- 07,18 Uhr Feindliche Reserven im Waldstück südlich Höhe 118.

Krenkel, Oblt.


Beobachter

Muster für eine Abwurfmeldung auf Meldefakte.

Zeichen für Karten 1:100000

Landes-	Grenze
Reg.-Bez.=	
Grafs=	
Bahnhof	
Bhf Tunnel	mehrgleisige
Haltspunkte	eingleisige
Hp Auswachs- stelle	
Rbhf	Vollsp. nebenbahnähnliche
Kleinbahnhof	Kleinbahn
	Schmalspurige Neben- u. Kleinbal
56	ns c) Fernver- kehrsstr. 5 } fahrstr. in Straße IA: etwa 5,5 m Mindest- maßreite mit gutem Unter- bau unbedingt verwendbar für Lastkraftwagen
	Straße IB: weniger fest, etwa 4 m Mindestmaßbreite, bedingt verwendbar für Lastkraftwagen
II Unterb.=	A für Personens- fahrtwagen zu jeder Zeit brauchbar
Fahrweg	B

Fußweg



• (S) Kirche mit Doppelturm <small>(weit sichtbar)</small>	• Windmotor
• (S) Kirche mit einem Turm <small>(weit sichtbar)</small>	• F.St. Funkenstation
+ (Kps.) Kirche ohne Turm, (Kapelle)	• Trigonometrischer Punkt
• Einzelgrab, Feldkreuz	• Nivellements Punkt

Damun, Deich

Zeichen für Karten 1:300 000

• Friedhof für Christen	— Landwehr, Ringwall
• . Nichtchristen	• Hünengräber, Grabhügel
• Denkmal	— Terrasse, Steinstrand
* 1513 Schlachtfeld	— Steinbruch, Grube
* R. Rute	— Fels
* T.W. Turm, Warte	— Mauer
* (S.) Schornstein <small>(weit sichtbar)</small>	— Zahn
* (M.) Windmühle <small>(weit sichtbar)</small>	— Wall mit Hecke
* Wassermühle	— Grenzgraben, Grenzmauer
W.A.F./EA/Oberförsterei (Forstamt)	— Steinriegel
V.F. WW Försterei, Waldwärter	
* Hervorragende Bäume.	— Gradierwerk, Saline
* Bergwerk im Betrieb, verlassen	■ Unsicherer Boden
* K.O. Kalkofen	
* T.O. Teerofen	

A Alp	Hp. Haltepunkte	S.W. Sägewerk
Abl. Ablage	Hs. Haus	Sch. Scheune
Bhf. Bahnhof	H.O. Hochofen	Schl. Schloß
Blst. Blockstelle	H Hütte	Schp. Schuppen
Brn. Brennerei	K.F. Kahnfähre	S.H. Seehütte
Ch.H. Chausseehaus	Klbhf. Kleinbahnhof	Vro. Vorwerk
D.W. Damnwärter	Kr. Krug	W.F. Wagenfähre
Dom. Domäne	Lst. Ladestelle	W.T. Wasserturm
E.F. Eisenbahnfähre	Pav. Pavillon	Whs. Wirtschaftshaus
Fbr. Fabrik	Pohs. Pulverhaus	Zgl. Ziegelei



Die Böschungen werden in Bergstrichen von 1° - 5° nach Müffling'schem System über 5° nach Lehmann'schem System dargestellt; im Hochgebirge kommen außerdem Schichtlinien in Stufen von 100 m zur Anwendung.




Rückwärts liegende Zeichen im Meere geben Tiefen in Metern an

Planzeiger.

Mit Hilfe des Planzeigers können Geländepunkte in der Karte genau festgelegt und nach den Planzeigerwerten in Meldungen (Funkmeldungen, Fernsprechmeldungen, schriftliche Meldungen usw.) übermittelt werden. Der Planzeiger ist beispielsweise für den Artilleriestieger, der die erkannten feindlichen Batteriestellungen an die eigene Artillerie auf dem Funkwege melden muss, ein wichtiges Gerät.


Der Planzeiger wird folgendermaßen benutzt:

Lege die waagerechte Einteilung an die waagerechte Gitterlinie, so daß die senkrechte Einteilung den zu bestimmenden Karienpunkt berührt. Lies an der waagerechten Einteilung bei der nächsten senkrechten Gitterlinie den Rechtswert, an der senkrechten Einteilung den Hochwert ab. Der Rechtswert ist immer zuerst anzugeben, also hier: 52,00 rechts, 58,87 hoch.




Englische Kriegsflugzeuge.

Baujahr	Motorleistung PS	Höchstgeschwindigkeit / in Höhe km/St. ^h	Marinesegelungskraft kg	Bewaffnung
Aufklärungsflugzeuge				
Wetland „Schäuber“.	920	370 / 3000	240	180
Rumpf- und Rumpf-Flärmungsflugzeuge				
Quirrel „Santite“	2×840	470 / 4'000	350	450
Saint „Santite“	1150	410 / 3500	320	450
Sodhead „Santone“	2×900	425 / 3000	345	1000
Schlifftrümpfe				
Kestrel „B.100“	2×1050	390 / 4500	345	1860
„Babylon“	2×925	425 / 5000	350	1500
Handley Page „Hambleton“	2×925	425 / 5500	350	2000
Ridder „Bellington“	2×925	—	—	—
Nordflieger				
Goliath „Bifor“	840	395 / 4700	—	4 fl. M.G.
Hawker „Hurricane“	1,50	530 / 5100	—	8 fl. M.G.
Ridder „Supermarine“	—	—	—	8 fl. M.G.
Marine-Schliffangriffsluftzeuge				
Gladiator „Theta“	920	360 / 2000	300	260
Flugboote				
Ehorn „Cumberländ“	—	—	—	400
—	—	—	—	400
—	—	—	—	200
—	—	—	—	100
—	—	—	—	70
—	—	—	—	50
—	—	—	—	30
—	—	—	—	20
—	—	—	—	10
—	—	—	—	5
—	—	—	—	3
—	—	—	—	2
—	—	—	—	1



Westland „Lysander“ (Aufklärungsflugzeug)

136




Bristol „Blenheim“ (Kampf- und Aufklärungsflugzeug
oder Zerstörer)

137




Fairey „Battle“ (Kampf- und Aufklärungsluftzeug)

138




Lockheed „Hudson“ (Kampf- u. Küstenaufklärungsluftzeug)

139




Armstrong-Whitworth „Whitley“ (Kampfflugzeug)

140



Handley-Page „Hampden“ (Kampfflugzeug)

141




Boulton Paul Wellington (Kampfflugzeug)

142



Gloster Gladiator (Jagdeinsitzer)

143



Hawker "Hurricane" (Jagdflugzeug)

144



Vickers-Supermarine "Spitfire" (Jagdflugzeug)

10

145



Blackburn „Skua“ (Marine-Sturzkampfflugzeug)

146



Short „Sunderland“ (Aufläufungsboot)


10*

147

Das Heer

Dienstgradabzeichen.

Schütze, Reiter, Kanonier, Pionier, Jäger, Funker ohne Dienstgradabzeichen.




1. Oberschütze, Oberreiter, Oberfunker usw.
 2. Gefreiter
 3. Obergefreiter mit weniger als 6 Dienstjahren
 4. Obergefreiter mit mehr als 6 Dienstjahren
 5. Schulterklappe der Mannschaften
- auf dem linken Oberärmel in Silber

6. Unteroffizier, Oberjäger, Fahnenjunkerunteroffizier, Fahnenjunkeroberjäger
 7. Unterfeldwebel, Fähnrich
 8. Feldwebel, Wachtmeister
 9. Oberfeldwebel, Oberwachtmeister, Obersfähnrich
 10. Stabsfeldwebel, Stabswachtmeister
 11. Leutnant
 12. Oberleutnant
 13. Hauptmann, Rittmeister
 14. Major
 15. Oberstleutnant
 16. Oberst
 17. Generalmajor
 18. Generalleutnant
 19. General der Inf., Kav., Art., Panzertruppen, Pioniere, Nachrichtentruppen
 20. Generaloberst
 21. Generalfeldmarschall
 22. Unterveterinär
 23. Oberarzt
 24. Hauptmann, Rittmeister der Landwehr (d. L.)
 25. Stabsmusikmeister
 26. Regierungsrat, Amtsrat, Verwaltungsamtmann usw. Wehrmachtsbeamter des Heeres mit Rang als Major.

Tressen
in Silber

Anmerkung: Nummern bzw. Buchstaben auf Schulterklappen der Mannschaften und Unteroffiziere in Waffenfarbe, der Unteroffiziere mit Portepee einschließlich Hörbüchse in versilbertem Metall, auf den Schulterstücken der Offiziere in vergoldetem Metall Sterne der Unteroffiziere mit Portepee in versilbertem, der Offiziere in vergoldetem Metall. Vom Generalleutnant ab größere, versilberne Sterne.

Dienststellungsabzeichen des Heeres.





Auf dem rechten Unterärmel:

1. Sanitäts-Unterpersonal (n. Abschluß des ersten Lehrganges a. der Sanitätschule)
2. Hünsbeschlagpersonal (n. Abschluß des Beschlagschmiedelehrganges)
3. Waffenunteroffizier (nach Abschluß des Waffenunteroffizierslehrgangs)
4. Feuerwerker, Oberfeuerwerker, Stabsfeuerwerker
5. Schwirrmeister, Oberschwirrmeister, Stabschwirrmeister
6. Funkmeister, Oberspukmeister, Stabsspukmeister
7. Brieftaubenmeister, Oberbrieftaubenmeister, Stabsbrieftaubenmeister
8. Festungspionierfeldwebel, Festungspionieroberfeldwebel, Festungspionierstabsfeldwebel
9. Wallfeldwebel, Walloberfeldwebel, Wallstabsfeldwebel
10. Zahlmeisteranwärter
11. Truppenfettlermeisteranwärter
12. Festungswerksfeldwebel, Festungswerkoberfeldwebel.
Auf dem linken Oberärmel:
13. Uffz. und Mannschaften der Pioniere, die die militärische Steuermannsprüfung für Motorfahrzeuge auf Binnengewässern bestanden haben
14. Uffz. und Mannschaften der Nachrichteneinheiten aller Waffen — außer Nachrichtentruppe — (sog. Truppen-nachrichtenpersonal).
- Auf dem linken Unterärmel:
15. Abzeichen für Richtkanoniere der Artillerie
16. Richtabzeichen der Nebeltruppen
17. Heeresbergführer.

Waffenfarben des Heeres.

Generale (einschließlich Sanitäts- und Veterinäroffiziere im Generalsrang)	hochrot
Generalstab, Truppenoffiziere im Oberkommando der Wehrmacht und Oberkommando des Heeres und Veterinäroffiziere	farmesinrot
Artillerie und Reitende Artillerie (R)	hochrot
Infanterie	weiß
Maschinengewehr-Bataillone (M)	"
Kavallerie	goldgelb
Reiterregimenter	"
Kavallerie regimenter	"
Radfahrabteilungen (R)	"
Pioniere	schwarz
Nachrichtentruppe	zitronengelb
Panzertruppe	"
Panzerregimenter	rosa
Panzerabwehrabteilungen (P)	"
Schützenregimenter	wiesengrün
Krastradschützenbataillone (R)	"
Ausklärungsabteilungen und -Regimenter	kupferbraun
Jägerbataillone, Gebirgsjäger-regimenter	hellgrün
Nebeltruppe	bordorot
Fahr- und Kraftfahrtruppe	hellblau
Sanitätstruppe, Unterapotheke	kornblumenblau
Ingenieuroffiziere	orangerot
Wehrmachtbeamte (Nebenfarben, entsprechend der Fachrichtung)	dunkelgrün

Die in () angefügten Buchstaben bedeuten, daß dieser Buchstabe auf den Schürzelaufen bzw. Gürteln über der arabischen Verbandsnummer getragen wird.

Die Kriegsmarine.

Kommandoflaggen der Kriegsmarine.




Admiral's flag
(im Großkopp)




Vice-Admiral's flag
(im Vortopp)



Rear Admiral's flag
(im Kreuzkopp)



a) Commodore's standar (im Großkopp)
b) Dienstalterstander (an der oberen Signalrah oder Marsrah)



Führerstander (im Großkopp)
(wird geführt vom S. d. L. S. d. M.
u. S. d. U.)



a) Flottille's standar (im Großkopp)
b) Gruppenstander (an der oberen Signalrah)
a wird geführt von Flottille- und Divisionsoffizier,
b von dem mit der Führung einer Gruppe von Fahrzeugen beauftragten Seeoffizier



Command pennant (im Großkopp)

a) Laufbahnabzeichen für Soldaten



Seefliegeroffiziere
(Admirale in Gold)
(nur auf den Epauletten)



Seefliegeroffiziere
(nur auf den Ärmeln)



Ingenieuroffiziere



Sanitätsoffiziere



Maschinenoffiziere
Artillerieoffiziere

Laufbahnabzeichen



Waffen-
offiziere
Sverrwaffen



Verwaltungsoffiziere



Offiziere
der
Marine-
artillerie



Oss. i. d.
techn. Nach-
richten-
wesen
(an den Ärmeln in Gold, in den Schulterstücken in vergoldetem, in den Epauletten in verzinbartem Metall)
einschließlich der Fähnrich



Torpedo-
technische
Offiziere



Seeoffiziere d. B. Mar. Nachr. Oss.
d. B.

Offiziere des Beurlaubtenstandes tragen die entsprechenden Abzeichen der alten Offiziere ihrer Laufbahnen, jedoch über den Ärmelstreifen mit 2 Eichenblättern darunter (§. oben). (Eichenblätter fallen für die Tocer des besonderen Einlauges fort)



Seekadett
(Die Kadetten der Offizierlauf-
bahnen tragen statt des Zierns ihr entsprechendes Lauf-
bahnabzeichen)



Bootsmanns-
maat
(Matrose)



Maschinist
Vermessungs-
Stenemanns-



Signal-
man



Dunkel



Berne-
schreiber



Bimmer-
manns-



Artillerie-
mecha-
niker



Torpedo-
mecha-
niker



Sverrwaffen-
mecha-
niker



Verwaltungss-
chreiber
(V. S. V. B. P.)




Sanitäts-
mann



Musik-
ant



Marine-
Artillerie-
Schüler



b) Dienstgradabzeichen für Unteroffiziere ohne Portepee und für Mannschaften



Dienstgradzeichenen der Mannschaften der Kriegsmarine
Mannschaften


Satzbuchst	Matrosen	Matrosen	Gefierte	Übergeferte	Hauptgeferte	Etablierte
Ecoffiaier= anmäder offizier= anwärter Ecn äts= offizier	Matrose Matrose Matrose Matrose Matrose Matrose Matrose	Ecofodett Gladelt d. Ma- rine = Zingen = Marine Sanitäts-Stadett Gladelt d. Ma- rine = Seeflie- wachen Schifft der Marine= Verwaltung Ratself	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
Scifch= Zfis. anmäder Gevrautung= offizier Diar nclau= Rec mieu= Dbootmann= Reitknech= Et. ner= manm= Signal=	Matrosen Matrosen Matrosen Matrosen Matrosen Matrosen Matrosen	Metroien gefieiter Schafinen geieifer -	Metroien ol. vacfreiter Schafchen überieifter -	Metroien= hauptgefeit. Schafchen= hauptgefeit.	Metroien= hauptgefeit. Schafchen= hauptgefeit.	Signal= hauptgefeit.


Bürof-	Bürof-	Bürof-
Matrose	Gernfreibet.	Bürof=
Matrose	Gernfreibet.	Gernfreibet.
Matrose	Zimmer- mann&ge-	Gernfreibet.
Matrose	Genermerfer	Gernfreibet.
Matrose	Mechanifer	Gernfreibet.
Matrose	Sermalung&	Gernfreibet.
Matrose	Geschreiber	Gernfreibet.
Matrose	Gantität&	Gernfreibet.
Matrose	Winfis-	Gernfreibet.
Matrose	Companie-	Gernfreibet.
	feldmebel	Gernfreibet.
	Marine-	Gernfreibet.
	artillerie-	Gernfreibet.
	Seefahrb.	Gernfreibet.
	Kaufm. für	Gernfreibet.
	do & Set r-	Gernfreibet.
	Reisenmar-	Gernfreibet.
	Ringmelde-	Gernfreibet.

Dienstgradbezeichnungen der Unteroffiziere der Kriegsmarine

158







Feldgraue Marineuniform.

Die feldgraue Marineuniform entspricht der des Heeres, auch hinsichtlich der Dienstgradabzeichen. Dienstgradabzeichen auf Ärmeln, Schulterstücke und Kragen sind goldfarbig, die Sterne der Unteroffiziere mit Portepée aus silbernem Metall.

Als Unterscheidungsmerkmal tragen die Soldaten auf den Schulterklappen:

Marine-Artillerie-Abteilungen einen klaren Anker (ohne Tau) mit einer daraufliegenden, flammenenden, geflügelten Granate (Laufbahnenabzeichen der Marineartillerie), Schiff-Stamm-Abteilungen zwei gefreuzte, klare Anker,

Marine-Lehr-Abteilungen einen unklaren Anker.

Über diesen Unterschiedabzeichen wird die arabische Abteilungsnummer getragen.

Die deutsche Volksgasmaske

schützt gegen sämtliche chemischen Kampfstoffe (schützt nicht gegen Leuchtgas).

Gebrauchsanweisung.

Aufgestellt vom Reichsluftfahrtministerium — Chef des zivilen Luftschutzwesens.

Beschreibung:

Die Volksgasmaske wird in drei Größen hergestellt, und zwar in der

- Größe „M“ (Männergröße)
- Größe „F“ (Frauengröße)
- Größe „K“ (Kindergröße).

Die Größenbezeichnung M, F oder K befindet sich am Anschlußstück und im Inneren des Gummistücks zwischen den Augenfenstern. Die Volksgasmaske besteht aus:

1. VM-Maskenkörper
2. VM-Filter.

Beide werden während der Lagerung im VM-Karton aufbewahrt.

Der VM-Maskenkörper ist aus nachstehenden Einzelheiten aufgebaut:

- a) Gummistück, bestehend aus Gesichtsteil, Kopfteil mit Schlaufe und Knöpfen,
- b) A-Bentil (Ausatemventil),
- c) zwei Augenfenster mit Klarscheibe und Sprengring,
- d) Anschlußstück mit Dichtring, E-Bentilplättchen (Einatemventil und Saugring),
- e) Kopfband.

Das VM-Filter besteht aus:


- a) Filtertopf mit Gewindeanschluß,
- b) Filtermasse.

Der VM-Karton enthält:

- a) Einlage,
- b) Ventilhülse,
- c) Spannstück.

Aufsetzen der Volksgasmaske.

Zuerst die Ventilhülse abstreifen, das Spannstück herausnehmen und das Filter in das Anschlußstück des Maskenkörpers einschrauben. Dann den Maskenkörper mit fest eingehaftetem Filter mit beiden Händen in der Gegend der Knöpfe erfassen, das Kinn hineinsticken und den Maskenkörper so über den Kopf ziehen, daß der Maskenrand unter dem Kinn, hinter den Ohren und über den Hinterkopf verläuft. Die VM so zurechtschrägen, daß keine Belästigung des Kehlkopfes eintritt und die Augen-



166

fenster so vor den Augen liegen, daß sie gute Sicht gewähren, die Augenwimpern nicht berühren und keinen lästigen Druck ausüben. Das Ausatemventil darf beim Zurechtrücken nicht als Handgriff verwendet werden, dagegen kann an den Augenfenstern und an dem Anschlußstück gezogen werden. Kämme, Haarnadeln und Haarspangen sind vor dem Aufsetzen der Maske zu entfernen. Brillen mit dünnen oder flach anliegenden Bügeln können aufzuhalten werden, doch müssen die Brillenästher leicht mit einem Klarsichtmittel (z. B. Brillenglassalbe oder Seifenstift) eingerieben werden.

Verpassen:

Die Größe M, F oder K ist so zu wählen, daß die Maske an der Stirn, an den Schläfen, an den Wangen und unter dem Kinn faltenlos anliegt, ohne jedoch irgendwo lästigen Druck auszuüben. Der Kopfteil kann mit Hilfe des Kopfbandes durch entsprechende Wahl der Knopflöcher vereinigt werden. Möglich sind drei Einstellungen: Benutzung der beiden äußeren oder der beiden inneren Knopflöcher oder eines äußeren und eines inneren Knopfloches.

Dichtprüfung:

Bei ausgeschraubtem Filter das mit der linken Hand umfaßte Anschlußstück durch den Handballen der rechten Hand verschließen und dann einatmen. Bei dichtem Sitzen wird die Maske gegen das Gesicht gesaugt. Es darf nirgendwo einströmende Luft spürbar sein. Darauf achten, daß bei der Dichtprüfung der Vorderteil des Ausatemventils nicht berührt wird. Dichtprüfungen im Gasraum werden gemäß den hierfür ergehenden Weisungen durchgeführt.

Abscheiden der Maske:

Die Daumen beider Hände rechts und links in der Rinneagend unter den Maskenrand schieben, dann die Maske nach vorn abziehen und nach oben vom Kopf abheben.

Reinigen:

Nach dem Abscheiden Filter und Maskenkörper auseinanderdrehen und mit einem reinen Lappen trocken wischen. Die Klarscheiben in der Maske belassen, aber beim Abwischen nicht berühren, da sie sonst blind werden. Den im Maskeninnen in der ringförmigen Vertiefung des Anschlußstückes liegenden Saugring entfernen, trocken lassen und wieder einsetzen. Verschmutzte Masken kön-

167

nen nach Herausnehmen der Klarscheiben mit Wasser und Seife vorsichtig gereinigt werden. Die Volksgasmasken darf erst wieder in den Aufbewahrungskarton zurückgelegt werden, nachdem sie an der Luft (nicht in der Sonne und nicht am Ofen) nachgetrocknet ist.

Verpacken:

Das Filter der Volksgasmasken ausschrauben und in das Spannstück einsetzen. Den Maskenkörper auf das Spannstück ziehen (dabei das Gummiband scharfer Falten vermeiden). Die Ventilhülse über das A-Ventil stecken. Den Maskenkörper mit eingesetztem Spannstück in den VM-Karton einlegen.

Pflege und Behandlung:

Die Volksgasmasken ist ein Gerät, das vor Verletzungen (z. B. durch spitze Fingernägel) geschützt werden muß. Masken, die eine, wenn auch nur geringfügige Beschädigung zeigen, sind der zuständigen Prüfstelle vorzulegen. Verbeulte Filter müssen durch neue ersetzt werden.

Lagerung:

Für die Lagerung der Maske ist der VM-Karton bestimmt. Er wird in drei Größen — passend zu den drei Größen der Volksgasmasken — geliefert. Die Größenbezeichnung M, S oder K ist auf dem Deckel und auf dem Spannstück eingraviert. Jede Volksgasmaske soll in dem ihrer Größe entsprechenden Karton aufbewahrt werden. Die VM muß während der Lagerung vor Feuchtigkeit, Frost und Hitze (z. B. Öffennähe oder Sonnenbestrahlung) geschützt werden. Die günstigsten Lagerverhältnisse werden im allgemeinen in Wohnräumen vorliegen, doch soll die VM nicht der Einwirkung von Mottenschutzmitteln ausgesetzt werden.

Auswechseln der Klarscheiben:

Unbrauchbare gewordene Klarscheiben müssen ausgewechselt werden. Dazu den Sprengring entfernen und dann die verbrauchte Klarscheibe herausnehmen. Die Augenscheibe säubern. Die neue Klarscheibe am Außenrand fassen und so auf die Augenscheibe legen, daß der Aufdruck „Innenseite“ zu lesen ist. Danach den Sprengring bis zum deutlichen Schnappen in die Fassung eindrücken.

Pflege deiner Volksgasmasken noch besser als deine Kleidung, denn sie soll dir gegebenenfalls das Leben retten!

Merkblatt für den Eintritt als Freiwilliger in die Luftwaffe.

(Herausgegeben vom Reichsluftfahrtministerium,
Ausgabe Juli 1939)

Allgemeines.

Wehrdienst ist Ehrendienst! Der Wunsch, dem Vaterlande zu dienen, ist groß! Für jeden jungen Deutschen besteht hierzu die Möglichkeit, als Freiwilliger in die Wehrmacht einzutreten, vorausgesetzt, daß er völlig auf den Boden des nationalsozialistischen Staates steht, sittlich, geistig und körperlich dieser ernsten Aufgabe gewachsen ist und Lust und Liebe zum Wehrdienst mitbringt.

Um zu den Bevorzugten gehören zu dürfen, die als Freiwillige zur Ableistung ihrer Dienstpflicht angenommen werden, ist deshalb genaue Beachtung nachstehender Bestimmungen erforderlich. Dabei liegt es im Interesse eines jeden, der freiwillig dienen will, sich möglichst frühzeitig zu bewerben.

Wann

werden Freiwillige in die Luftwaffe eingestellt?

Zum Frühjahr und Herbst jedes Jahres (bei Flakartillerie, Regiment General Göring und Fallschirmjäger-Regimentern nur im Herbst).

Wer

kann eingestellt werden?

1. Für die Annahme als Freiwilliger ist Voraussetzung, daß der Bewerber
 - a) am Einstellungstag das 17. Lebensjahr vollendet und das 25. Lebensjahr noch nicht überschritten hat (Stichtage: 15. April für die Frühjahreinstellung, 15. Oktober für die Herbstinstellung),
 - b) eine Mindestgröße von 1,60 m besitzt, im Annahmefall, wenn der Bewerber für die Luftwaffe wertvoll ist, 1,54 m (für fliegendes Personal Größe 1,65 bis 1,90 m, für Fallschirmschützen 1,60 bis 1,80 m),
 - c) die deutsche Staatsangehörigkeit (Reichsangehörigkeit) besitzt,
 - d) wehrwürdig ist,

- e) tauglich für den Wehrdienst ist,
- f) nicht Jude oder jüdischer Mischling ist (Von längeren Dienenden Freiwilligen ist der Nachweis der Abstammung von deutschem oder artverwandtem Blut zu erbringen.),
- g) gerichtlich nicht vorbestraft und auch sonst unbescholtener ist¹⁾,
- h) unverheiratet ist,
- i) seine Arbeitsdienstpflicht erfüllt hat (Bei Annahme als Freiwilliger wird die Einbeziehung zum Reichsarbeitsdienst veranlaßt. Der Bewerber braucht hierzu keine Schritte zu unternehmen.),
- k) soweit er minderjährig ist, die schriftliche, amtlich beglaubigte Einwilligungserklärung seines gesetzlichen Vertreters zum freiwilligen Eintritt vorlegt,
- l) seine Lehrzeit vor Eintritt in den Reichsarbeitsdienst, also mindestens $\frac{1}{2}$ Jahr vor Eintritt in den Wehrdienst, voraussichtlich mit Erfolg beendet wird oder die schriftliche Einwilligung seines Lehrherrn zur Lehrzeitverkürzung vorlegt, falls er Lehrling in der Berufsausbildung ist,
- m) nötige Bahnbehandlung vor der Einstellung durchgeführt hat.

Bewerber, die diesen Bedingungen nicht entsprechen, können nicht angenommen werden.

2. Bevorzugt eingestellt werden:

- a) Angehörige der „fliegerischen Bevölkerung“²⁾,
- b) hochqualifizierte, technische Fachhandwerker,
- c) Bewerber, die den Führerschein für Kraftfahrzeuge besitzen oder die bereits an einem Lehrgang einer Motorsportschule des NSKK teilgenommen haben oder die sich zur Ableistung eines derartigen Lehrgangs vor dem Diensteintritt verpflichten, oder
- d) Bewerber, die den Nachweis einer elektro- bzw. nachrichtentechnischen Berufss- oder Vorausbildung erbringen (z. B.: Morsechein der SA, des DASD, usw.).

¹⁾ Strafen wegen Betätigung für das Deutschtum und wegen Taten, zu denen der Betreffende sich durch Übereifer in diesem Kampf hatte hinreissen lassen, werden nicht angerechnet.

²⁾ Siehe lehre Seite.

- e) Angehörige des NSKK., der SS., SA., SG., des NSKK., DRK. und die Amtsträger des RLB.,
- f) Inhaber von Sportabzeichen,
- g) Inhaber des Sanitätscheines des Deutschen Roten Kreuzes (= Personalausweis des DRK., des NSKK. oder der SA., sowie Bewerber, die der SS. als Feldscher angehört haben).

3. Für Bewerber für die Offizierlaufbahnen und für die Laufbahn der Wehrmachtsbeamten gelten besondere Bestimmungen. Merkblätter für diese Laufbahnen können beim nächsten Wehrbezirkskommando oder Wehrmeldeamt angefordert werden.

Wie lange dient der Freiwillige?

1. Bei der Fliegertruppe:

- a) 2 Jahre dienen Freiwillige, die sich aus beruflichen Gründen nicht auf 12 Jahre verpflichten können, wenn sie fliegertauglich und für den Flugdienst geeignet sind, sowie voraussichtlich als Reserveoffizieranwärter in Frage kommen. Sie erhalten während der zweijährigen Dienstzeit eine fliegerische Ausbildung. Ferner können bei der Fliegertruppe 2 Jahre dienen technisch vorgebildete Fachhandwerker (z. B. aus der Flugzeugindustrie und verwandten Betrieben) mit abgeschlossener Berufsausbildung (Gefellen- oder Facharbeiterprüfung), die für das fliegertechnische Personal besonders geeignet sind, Kraftfahrer und solche Freiwillige, die an einem Lehrgang des NSKK. teilgenommen haben.
- b) $4\frac{1}{2}$ Jahre dienen diejenigen Freiwilligen, die sich zur Bewendung beim fliegertechnischen und allgemeinen Personal eignen und sich freiwillig für $4\frac{1}{2}$ Jahre verpflichten. Sie können bei Eignung nach 2 Dienstjahren zu Unteroffizieren befördert werden. (Die Dienstjahre werden auf die Zeit der Berufs- oder Betriebszugehörigkeit im bürgerlichen Beruf angerechnet.)
- c) 12 Jahre dienen Freiwillige aller Laufbahnen, welche die Eignung zum Unteroffizier nachweisen und sich freiwillig zu einer Dienstzeit von insgesamt 12 Jahren verpflichten.

2. Bei der Flakartillerie, Regiment Göring und Fallschirmjäger-Regimentern:
- 2 Jahre, sofern nicht eine freiwillige Verpflichtung für ein drittes Dienstjahr eingegangen wird;
 - 12 Jahre bei Eignung zum Unteroffizier und freiwilliger Verpflichtung für insgesamt 12 Dienstjahre.
3. Bei der Luftnachrichtentruppe:
- 2 Jahre bei Eignung zum Reserveoffizieranwärter oder bei besonderer elektro- bzw. nachrichtentechnischer Berufsausbildung (Angestellte der Fernmelde-, Elektro- und Rundfunkindustrie mit Facharbeiter- oder Gesellenprüfung, Kurzwellenamateure usw.), ferner Kraftfahrer und solche Freiwillige, die an einem Lehrgang des NSKK teilgenommen haben.
 - $4\frac{1}{2}$ Jahre solche Freiwillige, die Bordfunker (Fliegerschütze) der Luftwaffe werden wollen (bei Eignung zum Unteroffizier Weiterverpflichtung auf 12 Dienstjahre) sowie Freiwillige, die auf Grund ihrer beruflichen oder vormilitärischen Ausbildung Eignung zum Nachrichtendienst der Luftwaffe besitzen. Die letzteren können bei Eignung nach 2 Dienstjahren zu Unteroffizieren befördert werden. (Die Dienstjahre werden auf die Zeit der Berufss- und Betriebszugehörigkeit angerechnet.)
 - 12 Jahre für Bordfunker und Nachrichtenpersonal bei Eignung zum Unteroffizier.

Wo
ist Einstellung möglich?

1. Die Einstellung bei der Flieger- und der Luftnachrichtentruppe ist in der Regel nur bei Truppenteilen möglich, deren Standort in der Nähe des dauernden Aufenthaltsortes des Bewerbers liegt.

Es können sich jedoch um Annahme bewerben:

- Freiwillige aus dem ganzen Reich bei den Marinefliegerverbänden, beim Regiment General Göring (bei diesem mit Ausnahme von Ostpreußen) und bei Fallschirmjäger-Regimentern.

- Länger dienende Freiwillige (d. h. mit Verpflichtung für $4\frac{1}{2}$ oder 12 Dienstjahre) aus dem ganzen Reich bei denjenigen Waffengattungen oder Truppenteilen, bei denen sie dienen wollen.
- Die Einstellung bei der Flakartillerie muß bei Flakabteilungen erfolgen, deren Standort in der Nähe des dauernden Aufenthaltsortes des Bewerbers liegt.
- Sind dem Bewerber die für ihn in Betracht kommenden Truppenteile nicht bekannt, so kann er sie bei dem für seinen dauernden Aufenthaltsort zuständigen Wehrbezirkskommando oder Wehrmeldeamt erfragen. Die Wahl der Waffengattung (Fliegertruppe, Flakartillerie, Luftnachrichtentruppe, Regiment General Göring, Fallschirmjäger-Regiment) ist dem Bewerber freigestellt.
- Die Einstellung bei dem gewählten Truppenteil ist jedoch nur in Grenzen der bei diesem vorhandenen Freiwilligenstellen möglich. Ein Anspruch auf Einstellung bei der gewünschten Waffengattung oder bei einem bestimmten Truppenteil besteht grundsätzlich nicht. Überangebot von Freiwilligen wird anderen Truppenteilen zugeführt, bei denen noch Bedarf vorliegt. Deshalb ist vom Bewerber in seinem Annahmeeinschluß mit anzugeben, bei welcher Waffengattung oder welchem Truppenteil er eingesetzt werden möchte, wenn bei dem gewünschten Truppenteil keine Stelle mehr frei ist.

Wie
bewirbt man sich?

1. Der Bewerber darf sein Annahmeeinschluß nur bei einer Annahmestelle der Luftwaffe einreichen, und zwar:

- für die Fliegertruppe bei einem Fliegerausbildungsbataillon,
- für die Flakartillerie für 12jährige Dienstzeit bei einer Flakabteilung, für 2jährige Dienstzeit bei dem für seinen dauernden Aufenthaltsort zuständigen Wehrbezirkskommando,
- für die Luftnachrichtentruppe für $4\frac{1}{2}$ - bzw. 12jährige Dienstzeit als Bordfunker, Fluorenzfunkpersonal oder Nachrichtenpersonal der Luftwaffe bei einer Luftnachrichtenabteilung oder

- Luftgaunachrichtenabteilung, für 2jährige Dienstzeit bei dem für seinen dauernden Aufenthaltsort zuständigen Wehrbezirkskommando,
- d) für das Regiment General Göring bei diesem Regiment in Berlin-Steinrichendorf-West 4, Spandauer Weg,
 - e) für die Fallschirmjäger-Regimenter beim Fallschirmjäger-Regiment 1 in Stendal.
2. Dem Annahmegeruch sind folgende Papiere beizufügen:
- a) Von Bewerbern, die noch nicht erfasst sind, der Freiwilligenschein zum Eintritt in den aktiven Wehrdienst.
Für die Ausstellung des Freiwilligenscheins melden sich die noch nicht erfassten Bewerber persönlich bei der zuständigen polizeilichen Meldebehörde zur Anlegung des Wehrstammblattes. Hierbei ist die Ausstellung des Freiwilligenscheins zu beantragen. Personalpapiere und von Minderjährigen die schriftliche, amtlich beglaubigte Erlaubnis des gesetzlichen Vertreters sind zur Anmeldung mitzubringen,
 - b) von Bewerbern, die bereits gemustert sind, an Stelle des Freiwilligenscheins ein polizeilich beglaubigter Auszug aus dem Wehrpass betr. Tauglichkeitsgrad und Wehrdienstverhältnis.
Formblätter (zu a und b) sind bei den polizeilichen Meldebehörden zu haben, für im Reichsarbeitsdienst befindliche Bewerber bei dem zuständigen Meldeamt für den Reichsarbeitsdienst. Ein 2. Freiwilligenschein oder 2. Auszug aus dem Wehrpass darf erst nach Rückgabe des ersten oder nach Ablauf seiner Gültigkeit ausgestellt werden.
Gesuche, denen der Freiwilligenschein oder der beglaubigte Auszug aus dem Wehrpass nicht beigelegt, werden nicht berücksichtigt.
 - 3. Alle Bewerber haben dem Gesuch außerdem beizufügen:
- a) einen selbst und mit der Hand geschriebenen lückenlosen Lebenslauf. Dieser muß mindestens enthalten: Vor- und Familiennamen (Rüfname unterscreichen), Tag, Jahr, Ort, Kreis, Provinz der Geburt; Beruf des Vaters; Religion; Körpergewicht und -größe; körperliche Fehler; Angaben über: Schul-

- besuch, Ausbildung, Beruf und Beschäftigung oder Arbeitslosigkeit seit der Schulentlassung; beabsichtigten Beruf; Zugehörigkeit zu HJ. (Marine-HJ. oder Flieger-HJ.) oder zu einer Parteidivision (SA, SS, NSKK, NSVR, NS-Fliegerkorps, DFKK. usw.); über bereits abgeleisteten Arbeitsdienst; ob Freischwimmer oder Radfahrer; ob Inhaber von Ehrenzeichen der Partei, über Besitz eines Sportabzeichens, des Reiterscheins, einer Befreiung über die Ausbildung an einer Motorsportschule des NSKK, sonstige Bescheinigungen (z. B. über fliegerische Ausbildung) oder Führerscheine; welche Kenntnisse im Morse, Funken usw. vorhanden sind; ob und welche fremden Sprachen beherrscht werden; Angaben, ob und wo in früheren Jahren ein Annahmegeruch als Freiwilliger eingereicht worden ist; gewünschte Verwendung (z. B. Flugzeugführer, Fallschirmschütze, Flugzeugmechaniker, Funfer, Kraftfahrer usw.); genaue und deutliche Anschrift,
- b) zwei Passbilder, Brustbilder, von vorn gesehen, in der Größe von 37×52 mm und in Bürgerlicher Kleidung ohne Kopfbedeckung, nicht in Uniform, mit Vor- und Familiennamen auf der Rückseite,
 - c) längerdienende Freiwillige; Urkunden zum Nachweis der Abstammung von deutschem oder artverwandtem Blut (Geburtsurkunden oder Taufurkunden der Eltern und Großeltern väterlicherseits und mütterlicherseits). Bei Adoptikindern sind die Urkunden der leiblichen Eltern und Großeltern vorzulegen. Fehlende Urkunden sind möglichst bald nachzureichen.
 - 4. Annahmegerüche Freiwilliger dürfen nur bei einem Truppenteil und können jederzeit eingereicht werden, jedoch bis spätestens 5. Januar jedes Jahres für die Herbstseinstellung, bis 5. Juli für die Frühjahrseinstellung des nächsten Jahres und von allen landwirtschaftlichen Arbeitskräften für die Herbstseinstellung des nächsten Jahres. Annahmegerüche, die nicht bis 5. Januar oder 5. Juli beim Annahmetruppenteil eingegangen sind, werden für die nächste Einstellung nicht mehr berücksichtigt.

Es wird dringend empfohlen, das Annahmegeruch so früh wie möglich einzureichen. Bewerber, die sich erst kurz vor Meldeeschluß bewerben, laufen Gefahr, infolge Besetzung aller Freiwilligenstellen nicht mehr berücksichtigt zu werden.

Vorlage von Annahmegeruchen bei höheren militärischen oder staatlichen Dienststellen ist zwecklos. Sie verzögert nur die Bearbeitung zum Nachteil des Bewerbers.

5. Bei Überfüllung des Annahmetruppenteils werden die Gesuche geeigneter Bewerber durch Freiwilligen-Ausgleichsstellen an Truppenteile weitergeleitet, bei denen noch Bedarf an Freiwilligen vorliegt. Bewerber, die daraufhin ihr Geschick zurückziehen, dürfen als Freiwillige künftig hin überhaupt nicht mehr angemommen werden. Sie können erst mit ihrem Geburtsjahrgang zum aktiven Wehrdienst ausgehoben werden.
6. Nach Abschluß des Annahmeverfahrens erhalten die zur Einstellung geeigneten Bewerber einen „Annahmeschein“. Soweit Bewerber die festgelegten Annahmebedingungen nicht erfüllen oder der Bedarf an Freiwilligen bereits gedeckt ist, erhalten sie ein „Ablehnungsschreiben“. Weitere Anträge — auch bei anderen Truppenteilen — sind dann zwecklos.
7. Freiwilliger der Flakartillerie und Luftnachrichtentruppe, die nur zwei Jahre dienen wollen, reichen ihr Annahmegeruch nur bei dem für ihren dauernden Aufenthaltsort zuständigen Wehrbezirkskommando ein. Ihre Annahme als Freiwilliger erfolgt durch das Wehrbezirkskommando. Über ihre Zuteilung zu einem Truppenteil wird bei der Aushebung entschieden, zu der sie sich zu stellen haben.

Welche Laufbahnen

stehen dem Freiwilligen offen?

1. Fliegertruppe:

a) beim fliegenden Personal:

Flugzeugführer

Hilfsbeobachter

Bordfunker (Fliegerfunker). (Meldung nur bei den Luftnachrichtentruppen)

Bordmechaniker (Fliegerfunker)

Fallschirmschütze

- b) beim fliegertechnischen Personal:
Flugzeugmechaniker
Flugzeughandwerker
Flugmotorenschlosser
Flugzeugelektriker
Flugzeugseismechaniker
Flugzeugbomberpersonal
Fliegerwaffenpersonal
Flugzugsbildpersonal
Flugzeugfunkpersonal (Meldung nur bei der Luftnachrichtentruppe)
Fallschirm- und Sicherheitsgerät-Personal
- c) beim allgemeinen Personal:
Kraftfaherpersonal
Lagerpersonal
Fernerwerfer
allgemeines Truppendiffenstpersonal
Musiker
Sanitätspersonal

2. Flakartillerie:

a) artilleristisches Personal

b) allgemeines Personal (wie bei Fliegertruppe)

3. Luftnachrichtentruppe:

a) Luftnachrichtenpersonal (Funker, Fernsprecher, Fernschreiber, Bordfunker, Flugzeugfunkpersonal),
b) allgemeines Personal (wie bei Fliegertruppe).

Alle Laufbahnen werden gleich hoch bewertet. Die Beförderungsverhältnisse in ihnen sind ungefähr gleich.
Besondere Fähigkeiten sind nachzuweisen bei der Bewerbung für folgende Laufbahnen:

a) fliegendes Personal:

hohe Gesundheit (Tauglichkeit für den Flugdienst), sportlich gut durchgebildet, charakterliche Eignung (Eignungsprüfung), gute Allgemeinbildung, technisches Verständnis;

b) fliegertechnisches Personal:

Zarbeiter mit abgeschlossener handwerklicher Bildung (Gefellenprüfung oder Industriefacharbeiterprüfung) aus folgenden oder ähnlichen Berufen: Schlosser aller Art, Metallhandwerker (z. B. Klempner, Kupferschmiede), Tischler, Sattler, Maler, Elektriker, Mechaniker, Feinmechaniker, Büchsenmacher, ferner technische Zeichner, Kartografen, Fotografen;

- e) sonstiges Personal der Fliegertruppe, Flakartillerie und Luftnachrichtentruppe:
 Truppenrichterpersonal: Funker, Telegrafenbauarbeiter, Arbeiter der Funk- und Fernsprechgeräteinindustrie, Mechaniker, Schlosser, Elektriker, Uhrmacher, Optiker;
 Kraftfahrpersonal: Kraftfahrer, Motorenschlosser; Feuerwerker: Schlosser, Techniker;
 allgemeines Truppendienstpersonal: Kaufmännische Angestellte, Schreiber, Schneider, Schuhmacher, Mecher, Köche;
 Musiker: Berufsmusiker und musikalisch Vorgebildete anderer Berufe.

Was erhält der Freiwillige?

1. Während der Dienstzeit:

Der Freiwillige erhält während des ersten Dienstjahrs neben freier Bekleidung, Verpflegung, Unterhalt und Heilsfürsorge eine Löhnnung von 0,50 RM täglich.

Mit der Beförderung zum Gefreiten (nach 1 Dienstjahr), Übergefreiten (nach 2 Dienstjahren), Hauptgefreiten (nach 4 Dienstjahren), Unteroffizier (frühestens nach 2 Dienstjahren) usw. erhalten die Soldaten die diesen Dienstgraden entsprechende Besoldung.

Bei guter Führung und Leistung wird den Soldaten nach vierjähriger Dienstzeit die Dienstauszeichnung 4. Klasse, nach zwölfjähriger Dienstzeit die Dienstauszeichnung 3. Klasse verliehen.

Die 12 Jahre dienenden Soldaten erhalten im 11. und 12. Dienstjahr auf Wehrmachtsschulen eine kostenlose Ausbildung für den erwählten späteren Beruf.

2. Nach dem Ausscheiden:

- Die nach 4½ jähriger Dienstzeit ausscheidenden Soldaten erhalten am Tage ihrer Entlassung
- ein Führungszeugnis,
 - auf Antrag ein Fachleistungszeugnis,
 - einen Berechtigungsschein für bevorzugte Arbeitsvermittlung,
 - bis zur Unterbringung in einer Arbeitsstelle eine laufende Unterstützung auf die Dauer von 26 Wochen,

e) eine Dienstbelohnung von 525 RM.

Bei der Entlassung nach einer Gesamtdienstzeit von 12 Jahren erhalten die Soldaten, die

a) in das freie Erwerbsleben überreten

1. eine Abfindung in Höhe von 8000 RM, sowie Kinderbeihilfen für die Dauer von 3 Jahren,
2. ein Führungszeugnis,
3. auf Antrag ein Fach- oder Dienstleistungszeugnis,
4. ein Fachschulzeugnis,
5. eine Dienstbelohnung von 1200 RM,
6. Umzugsentschädigung;

b) als Wehrmachtsiedler Neubauernstellen übernehmen oder sich sonst in der Landwirtschaft, insbesondere als Bauern, ansässig machen:

1. eine Abfindung zur Übernahme eines landwirtschaftlichen Betriebes von 10 000 RM, bei Übernahme einer Neubauernstelle 12 000 RM, im Grenzgebiet und in besonderen Fällen 15 000 RM, sowie Kinderbeihilfen für die Dauer von 3 Jahren nach der Entlassung,
2. ein Führungszeugnis,
3. auf Antrag ein Fach- oder Dienstleistungszeugnis,
4. ein Fachschulzeugnis,
5. eine Dienstbelohnung von 1200 RM,
6. Umzugsentschädigung;

c) Beamte werden wollen:

1. eine Militäranwärterurkunde,
2. Militäranwärterbezüge für die Dauer des Militäranwärterverhältnisses, d. h. bis zur Anstellung als planmäßiger Beamter,
3. ein Führungszeugnis,
4. auf Antrag ein Fach- oder Dienstleistungszeugnis,
5. ein Fachschulzeugnis,
6. eine Übergangsbeihilfe von 750 RM,
7. Umzugsentschädigung.

Der Militäranwärter steht zum Führer und zum Reich in einem öffentlich-rechtlichen Treueverhältnis. Die Versorgung der Militäranwärter und ihrer Hinterbliebenen richtet sich nach den Vorschriften für die Versorgung der Beamten auf Lebenszeit. Der Militäranwärter ist also (auch während der Übergangszeit bis zur Anstellung als Beamter) mit seiner Familie wirtschaftlich gesichert.

- Welche Beamtenlaufbahnen in der Luftwaffe stehen dem Soldaten offen?**
1. Im nichttechnischen Dienst:
 - a) die einfache Laufbahn (Amtshilfen, Justizwachtmänner bei den Luftwaffengerichten),
 - b) die mittlere Laufbahn (Assistenten, Sekretäre),
 - c) die gehobene Laufbahn (Regierungsinpektoren),
 2. Im technischen Dienst:
 - a) die mittlere Laufbahn im Reichsflugsicherungsdienst
 (Technische Assistenten),
 Kraftfahrdienst
 handwerklichen Dienst bei den Bekleidungsämtern der Luftwaffe } (Werfführer),
 der Luftwaffe
 - b) die gehobene Laufbahn im bautechnischen Verwaltungsdienst
 (Regierungsbauinspektoren),
 Bilderdienst
 Flugzeugdienst
 Kraftfahrdienst
 Reichsflugsicherungsdienst
 Nachrichtendienst
 Waffendienst
 Waffen- und Munitionsdienst } (Technische Inspektoren)
 3. Im sonstigen Dienst:
 - a) mittlerer Reichsluftaufsichtsdienst (Untermeister, Meister),
 - b) mittlerer Reichswetterdienst (Wetterdienst-Assistenten),
 - c) gehobener Reichswetterdienst (Wetterdienst-Inspektoren),
 - d) gehobener Fachschuldienst (Oberfachschullehrer).

Weitere Auskünfte
 über den Eintritt als Freiwilliger in die Luftwaffe ertheilen auf Anfrage das für den dauernden Aufenthaltsort des Bewerbers zuständige Wehrbezirkskommando oder Wehrmeldeamt und alle Truppenteile der Luftwaffe.

Der fliegerischen Bevölkerung gehören an:

- a) die aktiven Angehörigen des NSFK (Nationalsozialistisches Fliegerkorps) und der Flieger-HJ, die ausgebildet oder in Ausbildung begriffen sind
 - im Segelf- oder Motorflug,
 - im Nachrichtenverbindlungsdienst,
 - in handwerksmäßiger Schulung für Flugzeugbau und Flugzeuginstandsetzung und die hierüber eine Bescheinigung besitzen;
- b) Inhaber von Ausweisen über fliegerische Betätigung;
- c) das fliegerische Zivilpersonal
 1. der Luftwaffe,
 2. der Luftverkehrsgesellschaften,
 3. der Reichsluftfahrtverwaltung,
 soweit es mit dem Betrieb oder der Instandhaltung von Flugzeugen oder im Nachrichtenverbindlungsdienst der Luftwaffe beschäftigt ist und sich hierüber durch einen Vermerk im Arbeitsbuch oder eine Bescheinigung des Dienststellenleiters über fliegerischfachliche Verwendung und die Art seiner Tätigkeit ausweist,
- d) vom Luftfahrtindustriepersonal
 1. Die Facharbeiter, die in den Arbeitsbüchern durch einen Vermerk des Arbeitsamtes als Flugzeugspezialarbeiter gekennzeichnet sind,
 2. die Facharbeiter und technischen Angestellten, die seit mindestens 3 Monaten in Rüstungsbetrieben der Luftwaffe beschäftigt sind. Facharbeiter in diesem Sinne sind lediglich die gelernten und angelehrten Arbeiter des Metall- und Holzgewerbes (vgl. Berufsverzeichnis für die Statistik der Arbeitsvermittlung, Gruppen 5 und 12), deren Arbeitsbücher mit einem entsprechenden Vermerk des Betriebsführers versehen sind. Für die Berechnung der Dauer der Beschäftigung ist der Tag der Musterung oder der Antrahmeunterzeichnung als Freiwilliger zugrunde zu legen.

Wortlaut der Erklärung.

(Ort und Tag)

Erklärung

Hierdurch gebe ich als gesetzlicher Vertreter meines minderjährigen Sohnes (Mündels)

(Vor- und Familienname)

geboren am zu
diesem die Erlaubnis zum freiwilligen Eintritt in die Wehrmacht.

Nebenstehende Unterschrift des

(Name des gesetzlichen
Vertreters)

(Unterschrift des gesetzlichen
Vertreters)

wird hiermit beglaubigt.

(Stempel)

(Unterschrift)

Der Offizienachwuchs der Luftwaffe im Kriege.

Herausgegeben vom Reichsminister der Luftfahrt
und Oberbefehlshaber der Luftwaffe
Juni 1940

I. Freiwillige Meldung zur Offizierslaufbahn

Die Offiziere der Luftwaffe ergänzen sich während des Krieges aus Freiwilligen mit späterer Ernennung zum Fahnenjunker nach Bewährung in der Truppe. Die Luftwaffe trägt damit einem besonderen Wunsch der einsatzfreudigen Jugend Rechnung.

Die Erfahrungen des Krieges haben erneut bewiesen, daß nur ein auf hoher Stufe stehendes Offizierkorps den zu stellenden Anforderungen entsprechen kann.

Nur wer von den idealen Aufgaben des Offizierberufes durchdrungen und bereit ist, Leib und Leben für Führer und Volk einzugehen, soll diesen Beruf ergreifen.

Führer und Erzieher zur Wehrhaftigkeit zu werden, erfordert ganze Männer, die sich ihrem Berufe aus innerster Neigung mit selbstloser Hingabe widmen. Sie müssen durch ihre Charakterveranlagung, ihren Persönlichkeitswert und ihre militärischen Fähigkeiten besonders hervortreten und nach dem Urteil ihrer Vorgesetzten die Eigenschaften besitzen, die von einem späteren Offizier als Führer und Erzieher zu fordern sind.

1. Einstellungsbedingungen.

Die Einstellung für die Offizierslaufbahn der Luftwaffe erfolgt zunächst als Freiwilliger. Ihr folgt bei Bewährung die Ernennung zum Fahnenjunker.

Die Ableistung einer Arbeitsdienstpflicht vor der Einstellung entfällt.

Voraussetzung für die Einstellung ist der Besitz des Reifezeugnisses (Abitur, Matura) einer höheren Lehramtstät. Nach dem Erlaß des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung — E. IIIa 1947, W, KV (b) vom 8. September 1939 — wird von Sonderreifeprüfungen für Schüler der öffentlichen und der als Ertrag solcher anerkannten privaten höheren Schulen allgemein abgesehen.

Einem Schüler der 8. Klasse wird bei Einberufung zum Wehrdienst das Reifezeugnis zuerkannt, wenn Führung und Klassenleistung des Schülers es rechtfertigen.

Außerdem ist für die Einstellung Bedingung:

Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit (Reichsangehörigkeit),
Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift,
arische Abstammung (beachte Fußnote zu Muster 4),
volle Tauglichkeit für den Wehrdienst,
der Bewerber muß unverheiratet sein,
Unbescholtenseit und Straffreiheit,
hervorragende sittliche, geistige und körperliche Eignung,
Bewerber muß wehrwürdig sein und darf nicht unter die Wehrpflichtansnahmen fallen,
Größe möglichst 1,70 m bis 1,85 m, aber nicht unter 1,60 m,
Alter am Einstellungstage mindestens 17, jedoch nicht über 24 Jahre (Ausnahmen können bei geringer Überschreitung der Altersgrenze gemacht werden).
Die Zähne müssen vor der Einstellung instand gesetzt sein.

2. Bewerbung

Die Bewerbungsgesuche zum Dienstantritt am 1. Oktober 1940 können ab sofort bis 1. August 1940 erfolgen.

In Ausnahmefällen können Gesuche auch nach diesem Zeitpunkte noch Berücksichtigung finden.

Schüler, die nicht im Herbst 1940 sondern erst im Frühjahr 1941 das Reifezeugnis erlangen, können voraussichtlich zum 1. April 1941 eingestellt werden. Gesuche hierzu sind in der Zeit vom 1. Oktober 1940 bis 1. März 1941 einzureichen.

Für den Herbst 1941 gelten die gleichen Bestimmungen wie für 1940.

Die Bewerbungsgesuche sind zu richten:

Von den Bewerbern für die Flieger-, Flak-, Artillerie-, Luftnachrichten- und Ingenieurlaufbahnen an eine der folgenden Annahmestellen, die dem Wohnort des Bewerbers am nächsten liegt:

Annahmestelle 1 für Offizieranwärter der Luftwaffe,
Berlin-Charlottenburg, Uhlandstraße 191,

Annahmestelle 2 für Offizieranwärter der Luftwaffe,
Hannover, Escherstraße 12,

Annahmestelle 3 für Offizieranwärter der Luftwaffe,
München 13, Lerchenauer Straße 115,

Annahmestelle 4 für Offizieranwärter der Luftwaffe,
Wien XVIII, 110, Schopenhauerstraße 44–46.

Gleichzeitige Bewerbung bei verschiedenen Wehrmachtsteilen, mehreren Waffengattungen oder Truppenteilen ist unzulässig.

Dem Bewerbungsgesuch sind beizufügen:

- a) Große Geburtsurkunde des Bewerbers (ständesamtliche Ausfertigung, Taufchein genügt nicht; für Österreich, Sudetenland, Protektorat Böhmen und Mähren und die neubesetzten Gebiete im Osten und Westen bis zur ehemals deutschen Grenze von 1914 Geburtsurkunde);
- b) 6 Lichtbilder, ohne Kopfbedeckung in Passbildgröße 3,7 × 5,2 cm, bürgerliche Kleidung, nicht Uniform (keine Seitenaufnahmen);
- c) letztes Schulzeugnis, gegebenenfalls Reifezeugnis;
- d) handgeschriebener Lebenslauf nach Muster 1;
- e) schriftliche, vorbehaltlose Verpflichtungserklärung zum Dienst in der Wehrmacht, zu der bei minderjährigen der gesetzliche Vertreter (Vater, Mutter oder Vormund) sein Einverständnis erteilen muß (nach Muster 2);
- f) Erklärung nach Muster 3. Hier sind alle auch in früheren Jahren erfolgte Bewerbungen um Einstellung als Offizier-, Sanitäts- oder Veterinäroffizieranwärter anzugeben, ebenso alle Bewerbungen für sonstige Laufbahnen innerhalb der deutschen oder einer fremden Wehrmacht. Die Gründe, die zur Ablehnung des Gesuches führten, sind zu melden;
- g) ausgefüllte Fragebogen nach Muster 4 und Urkunden zum Nachweis der arischen Abstammung. Aus den Urkunden oder beglaubigten Abschriften müssen die Konfessionen hervorgehen.
- h) Im Bewerbungsgesuch muß besonders vermerkt werden, ob sich der Bewerber für die Flieger-, Flak-, Luftnachrichten- oder Ingenieurlaufbahn bewirbt.

Die Bewerber für die Fliegertruppe müssen außerdem angeben, ob sie bei Untauglichkeit als Flugzeugführer bei der Luftwaffe bleiben wollen, d. h.

ob sie zur Flakartillerie oder Luftnachrichtentruppe gehen oder sich für einen anderen Wehrmachtteil entscheiden oder ein Studium ergreifen wollen.

Ferner ist die Angabe von 3 männlichen Bürgen mit genauer Anschrift und Berufsaangabe erforderlich, die über den Bewerber und sein Elternhaus genaue Auskunft geben können (Dienststellung in der Partei ist nur in hauptamtlicher Anstellung als Beruf anzugeben; weder Verwandte noch der Schuldirektor noch die Lehrer der letzten Schule dürfen als Bürgen angegeben werden).

Eine etwa vor oder nach Einreichung der Bewerbung stattfindende ärztliche Untersuchung auf Wehrfliegertauglichkeit ist mit Angabe des Datums und der Unter suchungsstelle der Annahmestelle zu melden.

i) Von Bewerbern, die noch nicht gemustert sind:

Eine Meldung nach folgendem Muster, daß der Bewerber sich bei seinem zuständigen Wehrbezirkskommando als Freiwilliger (vorgesehen zur späteren Übernahme als Fahnenjunker) der Luftwaffe gemeldet und dort das Muster 3 der Eins. W. Fr. B. ausfüllt habe:

Ich habe den „Meldevordruck für Einstellung als Freiwilliger in die Wehrmacht“ der Eins. W. Fr. B. (Muster 3) bei dem für mich zuständigen Wehrbezirkskommando in

am ausgefüllt.

Datum: Unterschrift:

Bewerber, die bereits gemustert sind, erbringen statt der Meldung über Ausfüllung des Musters 3 der Eins. W. Fr. B. einen polizeilich beglaubigten Auszug über die Seiten 1 und 3 bis 5 des Wehrpasses, betreffend Tauglichkeitsgrad und Wehrdienstverhältnis. Die Formblätter sind bei den Polizeimeldeämtern erhältlich.

3. Einstellungsverfahren

Nach erfolgter Bewerbung erhalten diejenigen Bewerber, für welche die Durchführung des Einstellungsverfahrens beabsichtigt ist, durch das zuständige Wehrbezirkskommando eine Aufforderung zur Untersuchung auf Wehrdiensttauglichkeit.

Die hierbei tauglich Befundenen erhalten ferner durch die Annahmestelle für Offizieranwärter der Luftwaffe eine Aufforderung zur persönlichen Vorstellung. An diese schließt sich für die Bewerber der Fliegertruppe eine Untersuchung auf Flieger tauglichkeit und auf Eignung zum Flugzeugführer an.

Die Kosten für die Reise zur persönlichen Vorstellung und Fliegerärztlichen Untersuchung werden im Betrage einer Militär-Hin- und Rückfahrkarte erstattet. Die gering gehaltenen Verpflegungskosten während der persönlichen Vorstellung und der ärztlichen Untersuchung hat der Bewerber selbst zu tragen.

Bewerber, die endgültig bei der Truppe eingestellt werden sollen, erhalten von ihrem Wehrbezirkskommando einen Gestellungsbefehl.

4. Ausbildung

Die Ausbildung des Offizieren nachwuchses der Fliegertruppe, Flakartillerie und Luftnachrichtentruppe besteht aus der militärischen Grundausbildung, dem Dienst in einem Fronttruppenteil, einem Waffenschulkommando und einem Kriegsschullehrgang, für die Bewerber der Fliegertruppe außerdem in einer abgeschlossenen fliegerischen Ausbildung.

5. Beförderung

Die Beförderungszeiten sind durch Verkürzung den Kriegsverhältnissen angepaßt.

Die Ernennung der geeignet erscheinenden Freiwilligen zum Fahnenjunker erfolgt nach etwa 4 Monaten.

6. Besoldung

Die Besoldung richtet sich nach den einheitlich für die Wehrmacht getroffenen gesetzlichen Bestimmungen. Hier nach erhalten Freiwillige mit Mannschaftsdienstgraden nur den Wehrsold. Nach der Beförderung zum Fahnenjunkunteroffizier werden daneben die Friedensdienstbezüge des Berufssoldaten gezahlt. Außerdem werden freie Verpflegung, Unterkunft, Bekleidung und Heilfürsorge (ärztliche Behandlung, Lazarettspflege, Gebrauch von Heilmitteln) gewährt.

Die bisher geforderte Bereitstellung von 700.— RM für die 1. Offizierausstattung entfällt während des Krieges, desgleichen ist eine private Beihilfe nicht erforderlich.

II. Bewerbung aus der Truppe

Soldaten, die nach ihrem Eintritt in die Luftwaffe die Offizierlaufbahn erstreben und bereit sind, sich zu unbegrenzter Dienstzeit der Wehrmacht zu verpflichten, können nach erfolgreicher Teilnahme an einem „Lehrgang für Kriegsöffizier-Nachwuchs“ in diese Laufbahn gelangen. Von diesen Soldaten wird eine bestimmte wissenschaftliche Vorbildung nicht gefordert.

Ausschlaggebend sind in diesen Fällen die charakterliche Veranlagung und die militärischen Fähigkeiten, um den verantwortungsvollen Aufgaben des Offiziers gerecht zu werden.

Diese Soldaten dürfen bei Abschluß des Lehrganges nicht älter als 30 Jahre sein.

Diese Gesuche sind nur über die militärischen Vorgesetzten auf dem Dienstwege an das Luftwaffen-Personalamt einzureichen.

III. Der Ingenieur-Offizier des Flugzeugwesens

Auf Anordnung des Führers und Obersten Beschlußhabers der Wehrmacht ist mit sofortiger Wirkung die Laufbahn eines

Ingenieur-Offiziers des Flugwesens geschaffen worden.

Diese Laufbahn ist für solche Bewerber vorgesehen, die auf Grund ihrer technischen Begabung dafür geeignet erscheinen und bereit sind, sich die wissenschaftlichen Grundlagen durch Studium im Rahmen von Sonderlehrgängen bei der Luftwaffe zu erwerben.

Die Bewerbungsgesuche sind zu richten an eine der 4 Annahmestellen für Offizieranwärter der Luftwaffe.

Es ist die Annahmestelle zu wählen, die dem Wohnort des Bewerbers am nächsten liegt.

Die Einstellungsbedingungen sind neben technischer Begabung dieselben wie für die sonstigen Bewerber für die Offizierlaufbahn in der Luftwaffe.

Die angenommenen Bewerber werden als Freiwillige (vorgesehen zur späteren Übernahme als Fahnenjunker) der Luftwaffe bei einem Fliegerausbildungsregiment eingestellt. Nach Bewährung erfolgt die Ernennung zum Fahnenjunker (Ing.).

Die Fahnenjunker (Ing.) erhalten bis zur Ernennung zum Leutnant (Ing.) die gleiche Ausbildung zum Flugzeugführer wie die Fahnenjunker der Fliegertruppe.

Die Verwendung im technischen Dienst erfolgt nach Abschluß der genannten Sonderlehrgänge.

Über technische Voraussetzungen und Zuweisung von Praktikantenstellen in der Luftfahrtindustrie kann Auskunft eingeholt werden bei

**Der Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber
der Luftwaffe**

GeneralLuftzeugmeister (G. L. Z.), Berlin W 8,
Leipziger Straße 7.

Muster 1

**Anweisung
für die Aufstellung des Lebenslaufs**

Der Lebenslauf muss Angaben enthalten über:

Tag und Ort der Geburt

Religion
Erziehung (im Elternhaus, bei Verwandten, im Internat n. dgl.)

Bildungsgang (wo Schulbesuch, von wann bis wann,
Reifezeugnis, Welche Klasse wird zur Zeit besucht?)

Größe

Schvermögen

Überstandene schwere Krankheiten, gegebenenfalls Nachwirkungen
Leistungen im Sport (Freischwimmer? Sportabzeichen?
usw.)

Geländesportausbildung

Befähigung im Blaupunkt: Abgelegte Prüfungen mit
Angaben des Datums und der Segelschulgemeinschaft
(genauer Anschrift)

Mitgliedschaft bei HJ, HSS, SA, SS, NSDAP usw.

Befähigung im Freiwilligen Arbeitsdienst

Jetzige Tätigkeit (wenn nicht auf der Schule)

Besondere Neigungen

Beruf des Vaters mit Anschrift (gegebenenfalls auch
des Stiefvaters und des Vormunds mit Anschriften)

Gegebenenfalls Scheidung oder getrennte Lebensführung
der Eltern und bei welchem Elternteil der Bewerber lebt

Teilnahme des Vaters am Weltkriege (Dienststellung,
Truppenteil)

Zahl, Alter, Beruf und Familienstand der Brüder
Zahl, Alter, Beruf und Familienstand der Schwestern

Verleie der Schwäger

Alle sonstigen besonderen Ereignisse, die von Einfluß
auf den Lebens- und Bildungsgang des Bewerbers
geweckt sind

Gründe für die Bewerbung

Drei Persönlichkeiten (keine Verwandten), die bereit
sind, ein Urteil über den Bewerber und dessen Familie
abzugeben

Der Lebenslauf ist vom Bewerber handschriftlich zu
schreiben, die Schilderung hat in gedrängter Kürze, jedoch
flüssig — nicht Telegrammtil — so zu erfolgen, daß die
Darstellung eine persönliche Note erlält.

Muster 2

**Verpflichtungserklärung
zum Dienst in der Wehrmacht**

Ich verpflichte mich hiermit vom Tage meiner Einstellung ab als Freiwilliger (vorgesehen zur späteren Übernahme als Fahnenjunker) der Luftwaffe auf unbegrenzte Zeit zum Dienst in der Wehrmacht

(Vor- und Familienname)

Hierdurch gebe ich als gesetzlicher Vertreter meines
minderjährigen Sohnes (Mündels)

(Vor- und Familienname)

mein Einverständnis, daß dieser sich, wie vorstehend, verpflichtet.

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

(Vor- und Familienname)

Die Unterschrift des

wird hiermit beglaubigt

(Stempel)

Anmerkung: Die Unterschrift des Vaters oder gesetzlichen Vormundes ist durch eine mit einem Dienstsiegel versehene Dienststelle (Polizei, Wehrmacht) zu beglaubigen.

Muster 3**Erklärung**

Ich erkläre hiermit pflichtgemäß:

1. Ich habe — noch nicht — gedient bei in vom bis
2. Ich habe mich — noch nicht — als Offz.-Anwärter oder als Kriegsfreiwilliger gemeldet bei in am und bin mit folgender Begründung abgelehnt worden:
3. Ich bin — noch nicht — auf Heerestauglichkeit untersucht bei in am
4. Ich bin — noch nicht — auf Wehr-Fliegertauglichkeit untersucht bei in am
5. Ich bin — noch nicht — psychologisch geprüft bei in am

, den

(Ort und Datum)

(Unterschrift)

Anmerkung: Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Zu Ziffer 2: Es sind alle auch in früheren Jahren (auch bei einer fremden Wehrmacht) erfolgten Bewerbungen um Einstellung als Offizier-, Sanitätsoffizier- oder Veterinäroffizier eranwärter anzugeben. (Ebenso alle Bewerbungen für sonstige Laufbahnen innerhalb einer fremden Wehrmacht.)

Muster 4**Fragebogen**

zum Nachweis der arischen Abstammung*)

Name Vorname

Wohnort und Wohnung

Geburtsort, -tag, -monat, -jahr

Konfession (auch frühere Konfession)

Eltern

Name des Vaters Vorname

Beruf

Wohnort und Wohnung

Geburtsort, -tag, -monat, -jahr

Konfession (auch frühere Konfession)

Geburtsname der Mutter Vorname

Wohnung und Wohnort

Geburtsort, -tag, -monat, -jahr

Sterbeort, -tag, -monat, -jahr

Konfession (auch frühere Konfession)

Verheiratet: in

am

*) Als nichtarisch gilt, wer von nichtarischen, insbesondere jüdischen Eltern oder Großeltern abstammt. Es genügt, wenn ein Eltern- oder Großelternteil nichtarisch ist. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn ein Eltern- oder Großelternteil der jüdischen Religion angehört hat. Als Abstammung gilt auch die aufserheliche Abstammung. Durch die Annahme an Kindes Statt wird ein Eltern- oder Kindesverhältnis im Sinne dieser Verfugung jedoch nicht begründet.

Noch: Muster 4

Großeltern väterlicherseits

Name des Großvaters Vorname

Beruf

Geburtsort, -tag, -monat, -jahr

Konfession (auch frühere Konfession)

Geburtsname der Großmutter Vorname

Geburtsort, -tag, -monat, -jahr

Konfession (auch frühere Konfession)

Großeltern mütterlicherseits

Name des Großvaters Vorname

Beruf

Geburtsort, -tag, -monat, -jahr

Konfession (auch frühere Konfession)

Geburtsname der Großmutter Vorname

Geburtsort, -tag, -monat, -jahr

Konfession (auch frühere Konfession)

Ich versichere pflichtgemäß:

Wir sind trob sorgfältiger Prüfung keine Umstände bekannt, die die Annahme rechtfertigen könnten, daß ich nichtarischer Abstammung bin oder daß einer meiner Elternteile oder Großelternteile zu irgend einer Zeit der jüdischen Religion angehört haben.

(Ort und Datum)

(Unterschrift)

Die Urkunden zu diesem Fragebogen sind folgendermaßen zu beschriften und zu bestempeln:

- a Fragebogen,
- b Heiratsurkunde der Eltern,
- c Geburtsurkunde des Vaters,
- d " " der Mutter,
- e Tauschurkunde des Großvaters väterlicherseits,
- f " " der Großmutter
- g " " des Großvaters mütterlicherseits,
- h " " der Großmutter

**FLUGKRAFTSTOFFE
der „OLEX“**

Auf allen deutschen Flughäfen!

„OLEX“ DEUTSCHE BENZIN- UND PETROLEUM-GESELLSCHAFT M. B. H.

Das Handwerk

hat zur Übernahme v. Großaufträgen wirtschaftliche Einrichtungen in Form von Landeslieferungs-Genossenschaften geschaffen. Als Großantragnehmer für die Luftwaffe ist es durch Lieferungen von Uniformteilen, Ausstattungs- u. Inneneinrichtungsgegenständen jeder Art, Transport und Werkzeugkästen, Werkzeugen und feinmechanischen Geräten auerkannt. Die Reichszentrale für Handwerkslieferungen e. G. m. b. H. Berlin NW 7, Neustädtische Kirchstr. 4-5, Tel. 110036 (Haus des Deutschen Handwerks) als Zentralstelle der Landeslieferungs-Genossenschaften steht immer bereit als Lieferant

für die Luftwaffe

Jahreweiser 1941

31 Tage		Januar	1. Woche
Mittwoch	1	1834 Beseitigung der innerdeutschen Zollgrenzen	
Donnerstag	2	1777 Bildhauer Christian Rauch geb.	
Freitag	3	1912 Felix Dahn gest.	
Sonnabend	4	1785 Jakob Grimm geb.	

2. Woche		Januar	31 Tage
Sonntag	5	1919 Gründung der Deutschen Arbeiterpartei 1940 Vordringen deutscher Flieger bis Paris	
Montag	6		
St. 3 Könige			
Dienstag	7	1831 Generalpostmeister Stephan geb.	
Mittwoch	8	1794 Justus Möser gest.	
Donnerstag	9	1927 Houston Stewart Chamberlain gest.	
Freitag	10	1920 Inkrafttreten des Versailler Diktates 1923 Raub des Memellandes durch Litauen	
Sonnabend	11	1923 Nuhrenbruch der Franzosen und Belgier	

31 Tage		Januar	3. Woche
Sonntag	12	1893 Herm. Göring und Alfr. Rosenberg geb.	
Montag	13	1955 Saarabstimmung	
Dienstag	14	1930 Mordanschlag auf Horst Wessel	
Mittwoch	15	1933 Wahlsieg der NSDAP. in Lippe	
Donnerstag	16	1901 Maler Arnold Böcklin gest.	
Freitag	17	1318 Baumeister Erwin v. Steinbach gest.	
Sonnabend	18	1871 Reichsgründungstag	

4. Woche		Januar	31 Tage
Sonntag	19	1576 Hans Sachs gest.	
Montag	20	1934 Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit ④	
Dienstag	21	1934 Baumeister Ludwig Troost gest.	
Mittwoch	22	1850 General Karl Litzmann geb.	
Donnerstag	23	1930 Nationalsozialistische Regierung in Thüringen	
Freitag	24	1712 Friedrich der Große geb. 1932 Herbert Marcuse gest.	
Sonnabend	25	1077 Kaiser Heinrich IV. in Canossa	

31/28 Tage		Januar-Februar	5. Woche
Sonntag	26	1934 Deutsch-polnisches Abkommen	
Montag	27	1756 Wolfgang Amadeus Mozart geb. ④	
Dienstag	28	1923 Erster Parteitag der NSDAP, in München	
Mittwoch	29	1860 Ernst Moritz Arndt gest. 1940 29.—30. Deutsche Flieger vernichten 18 englische Schiffe	
Donnerstag	30	1933 Adolf Hitler wird Reichskanzler	
Freitag	31	1933 SA-Sturmführer Hans E. Maikowski gest.	
Sonnabend	1	1933 Erster Vierjahresplan	

6. Woche		Februar	28 Tage
Sonntag	2	1829 Naturforscher Alfred Brehm geb.	
Montag	3	1721 Seydlitz geb. 1940 Versenkung von 14 englischen Schiffen durch deutsche Flieger	
Dienstag	4	1936 Ermordung Wilhelm Gustloffs ?	
Mittwoch	5	1808 Karl Spixweg geb.	
Donnerstag	6	1813 Aufruf Porks an die ostpreußischen Stände	
Freitag	7	1915 Winterschlacht in Masuren	
Sonnabend	8	1871 Moritz v. Schwind gest.	

28 Tage		Februar	7. Woche
Sonntag	9	1905 Adolf v. Menzel gest. 1940 8 englische Schiffe durch deutsche Flieger vernichtet	
Montag	10	1920 Nordschleswig abgetrennt	
Dienstag	11	1813 Otto Ludwig geb.	
Mittwoch	12	1804 Philosoph Immanuel Kant gest. ?	
Donnerstag	13	1883 Richard Wagner gest.	
Freitag	14	1468 Johann Gutenberg gest.	
Sonnabend	15	1763 Friede von Hubertusburg	

8. Woche		Februar	28 Tage
Sonntag	16	1620 Friedrich Wilhelm der Große Kurfürst geb.	
Montag	17	1827 Pestalozzi gest.	
Dienstag	18	1546 Martin Luther gest. ¶	
Mittwoch	19	1473 Astronom Nikolaus Kopernikus geb.	
Donnerstag	20	1810 Andreas Hofer von den Franzosen erschossen	
Freitag	21	1916 Beginn der Schlacht bei Verdun	
Sonnabend	22	1788 Philosoph Arthur Schopenhauer geb.	

28/31 Tage		Februar-März	9. Woche
Sonntag	23	1930 Horst Wessel ermordet	
Montag	24	1920 Verkündung des Parteiprogramms durch Adolf Hitler	
Dienstag	25	1916 Eroberung von Fort Douaumont	
Mittwoch	26	1924 Beginn des Hitler-Prozesses ¶	
Donnerstag	27	1925 Wiederbegründung der NSDAP.	
Freitag	28	1833 Generalstabchef General v. Schleissen geb.	
Sonnabend	1	1935 Rückkehr des Saarlandes 1937 Gründungstag der Luftwaffe	

10. Woche		März	31 Tage
Sonntag	2	1689 Die Franzosen verwüsteten Heidelberg	
Montag	3	1918 Friede von Brest-Litowsk	
Dienstag	4	1919 „04 Sudetendeutsche von den Tschechen ermordet	
Mittwoch	5	1935 Hans Scherzer gest.	
Donnerstag	6	1930 Großadmiral v. Tirpitz gest.	
Freitag	7	1936 Wiederherstellung der deutschen Wehrhoheit im Rheinland und Kündigung des Locarno-vertrages	
Sonnabend	8	1917 Graf Zeppelin gest. 1940 Deutsche Flugzeuge versenken oder beschädigen 11 Handelsschiffe	

31 Tage		März	11. Woche
Sonntag	9	1888 Kaiser Wilhelm I. gest.	
Montag	10	1813 Stiftung des Eisernen Kreuzes	
Dienstag	11	1888 Raiffeisen gest.	
Mittwoch	12	1877 Wilhelm Fritsch geb.	
Donnerstag	13	1938 Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich <small>(§)</small>	
Freitag	14	1803 Kloster gest.	
Sonnabend	15	933 Sieg Heinrichs I. in der Ungarnschlacht	

12. Woche	März	31 Tage
Sonntag		
16 Se den- gedenktag	1935 Wiedereinführung d. Allgemeinen Wehrpflicht 1939 Protektorat Böhmen und Mähren 1940 Erfolgreicher deutscher Luftangriff auf die englische Flotte in Scapa Flow, 6 engl. Schiffe beschädigt	
Montag	1813 Aufruf „An mein Volk“	
17		
Dienstag		
18	1813 Hebbel geb. 1915 Untergang von „U 29“ mit Otto Weddigen	
Mittwoch		
19	1873 Max Neger geb.	
Donnerstag		
20	1770 Hölderlin geb. 1940 Deutsche Flieger versenken bei Scapa Flow 9 Schiffe aus einem Geleitzug	
	E	
Freitag		
21 Frühjahr- Aufgang	1933 Tag von Potsdam	
Sonnabend		
22	1832 Goethe gest.	

31 Tage	März	13. Woche
Sonntag		
23	1868 Dietrich Eckart geb. 1939 Wiedervereinigung des Memellandes mit dem Reich	
Montag		
24		
Dienstag		
25	1907 Ernst v. Bergmann gest.	
Mittwoch		
26	1827 Ludwig van Beethoven gest.	
Donnerstag		
27	1845 Physiker W. C. v. Röntgen geb.	
	E	
Freitag		
28	1884 Gründung der deutschen Kolonialgesellschaft von Karl Peters	
Sonnabend		
29	1934 Landjahrgesetz	

14. Woche		März-Apr.I	21/30 Tage
Sonntag	30	1559 Adam Riese, Verfasser des ersten deutschen Rechenbuchs, gest.	
Montag	31	1943 Die Franzosen ermorden in Essen 13 deutsche Arbeiter	
Dienstag	1	1815 Otto v. Bismarck geb.	
Mittwoch	2	1798 Hoffmann v. Fallersleben geb.	
Donnerstag	3	1897 Johannes Brahms gest.	
Freitag	4	1823 Wilhelm v. Siemens geb.	
Sonnabend	5	1723 Baumeister Fischer v. Erlach gest.	¶

30 Tage		April	15. Woche
Sonntag	6	1528 Albrecht Dürer gest. 1920 Rheinlandbesetzung	
Montag	7	1346 Gründung der ersten deutschen Universität in Prag	
Dienstag	8	1835 Wilhelm v. Humboldt gest.	
Mittwoch	9	1241 Mongolen Schlacht bei Liegnitz 1865 General Ludendorff geb. 1940 Die Deutsche Wehrmacht kommt der englischen Besetzung zuvor und nimmt Dänemark und Norwegen unter ihrem Schutz. Einmarsch und Landung in Dänemark und Norwegen	
Donnerstag	10	742 Karl I. er. Große geb.	
Freitag	11	1814 Napoleon I. nach der Insel Elba verbannt	
Samstag	12	1809 Andreas Hofer erstürmt den Berg Isel	

16. Woche		April	30 Tage
Sonntag	13	1784 Wrangel geb.	
Ostermontag			
Montag	14	919 Heinrich I. deutscher König 1759 Händel gest.	
Ostermontag			
Dienstag	15	1832 Wilhelm Busch geb.	
Mittwoch	16	1916 Angriff deutscher Marinelaufschiffe auf die engl. f. Ostküste	
Donnerstag	17	1521 Luther auf dem Reichstag zu Worms	
Freitag	18	1864 Erstürmung der Düppeler Schanzen	
Sonnabend	19	1916 Generalfeldmarschall v. d. Goltz gest.	

212

		April	17. Woche
Sonntag	20	1889 Geburtstag Adolf Hitlers	
Montag	21	1918 Kampfflieger Frhr. Manfred von Richthofen gest.	
Dienstag	22	1866 Seest geb.	
Mittwoch	23		
Donnerstag	24	1891 Generalfeldmarschall Graf Helmuth v. Moltke gest.	
Freitag	25	1918 Schlacht am Kemmelberg	
Sonnabend	26	1894 Rudolf Hess geb.	

213

18. Woche		April-Mai	30/31 Tage
Sonntag	27	1809 Erhebung Schills	
Montag	28	1896 Heinrich v. Treitschke gest.	
Dienstag	29	1933 Reichsluftschuhbund gegründet	
Mittwoch	30	1803 Generalfeldmarschall Noot geb. 1777 Mathematiker Karl Friedrich Gauß geb. 1940 Die Landverbindung zwischen Oslo und Drontheim hergestellt.	
Donnerstag	1 <small>Nationaler Feiertag des Deutschen Volkes</small>		
Freitag	2	1892 Kampfflieger Frhr. Manfred v. Richthofen geb. 1940 Andalsnes von deutschen Truppen genommen	
Sonnabend	3	1848 Otto Lilienthal geb. 1940 Ein britisches Schlachtschiff durch eine einzige Fliegerbombe versenkt.	

31 Tage		Mai	19. Woche
Sonntag	4	1911 Ad. Woermann gest. 1940 Deutsche Truppen in Namros; auch hier die Engländer geflohen. ¶	
Montag	5	1869 Komponist Hans Pfitzner geb.	
Dienstag	6	1904 Maler Franz v. Lenbach gest. 1940 Englisches U-Boot durch deutsche Flugzeuge aufgebracht.	
Mittwoch	7	1833 Johannes Brahms geb.	
Donnerstag	8		
Freitag	9	1805 Schiller gest.	
Sonnabend	10	1760 Hebbel geb. 1940 Das deutsche Westheer beginnt den Entscheidungskampf: Einmarsch in Belgien, Luxemburg und die Niederlande.	

20. Woche		Mai	31 Tage
Sonntag	11	1680 Otto v. Guericke gest. 1940 Die feindlichen Grenztruppen in Holland und Belgien geworfen; das stärkste Fort der Festung Lüttich, Eben Emael, genommen. 	
Montag	12	1803 Liebig geb.	
Dienstag	13	1785 Historiker Dahlmann geb.	
Mittwoch	14	1752 Landw. Ulbr. Thaer geb. 1940 Die „Festung Holland“ und die ganze holländische Armee haben kapituliert. Der Übergang über die Maas zwischen Nijmegen und Givet erzwungen und die Maginotlinie durchbrochen.	
Donnerstag	15	1816 Maler A. Nethel geb. 1832 Komponist K. F. Zelter gest.	
Freitag	16	1788 Friedrich Rückert geb.	
Sonnabend	17	1933 Adolf Hitlers erste Reichstagsrede 1940 Deutsche Truppen dringen in Antwerpen ein und besiegen Brüssel.	

		Mai	21. Woche
Sonntag	18	1782 Major v. Lützen geb. 1940 Eupen, Malmedy und Moresnet wieder mit dem Reich vereinigt. Le Cateau und St. Quentin genommen. 	
Mittwoch	20	1754 Schadow geb. 1846 General v. Gluck geb. 1940 Flucht der Engländer nach den Kanalhäfen; die 9. französische Armee bei Valenciennes geschlagen. Die Kanalküste bei Abbeville erreicht.	
Donnerstag	21	1471 Albrecht Dürer geb. 1940 Die Kanalhäfen durch Flugzeuge heftig angegriffen.	
Freitag	22 Christi Himmelfahrt	1813 Richard Wagner geb.	
Sonnabend	23	1618 Prager Fenstersturz (Beginn des Dreißigjährigen Krieges).	
	24	1848 Annette v. Droste-Hülshoff gest.	

22. Woche		Mai	31 Tage
Sonntag	25	1932 Admiral v. Hipper gest.	
Montag	26	1923 Albert Leo Schlageter von den Franzosen auf der Wohlheimer Heide erschossen 1940 Calais genommen. 	
Dienstag	27	1910 Mediziner Robert Koch gest.	
Mittwoch	28	1936 General Lignmann gest. 1940 Kapitulation des belgischen Heeres mit seinem König.	
Donnerstag	29	1919 Diktat von St. Germain 1940 Ein großer Teil der englischen Transportflotte vor Dunkirk durch die Luftwaffe vernichtet.	
Freitag	30	1714 Bildhauer Andreas Schlüter gest.	
Sonnabend	31	1916 Skagerrakschlacht	

30 Tage		Juni	23. Woche
Sonntag	1  Pfingstsonntag	1780 General K. v. Clausewitz geb.	
Montag	2	1916 Fort Vaux (Verdun) erobert	
Pfingstmontag	3 		
Dienstag	3	1871 Elsaß-Lothringen Reichsland 1940 Luftangriff auf die Flugbasis von Paris.	
Mittwoch	4	1745 Hohenfriedberg 1875 Mörike gest. 1940 Dunkirk genommen.	
Donnerstag	5	1826 Komponist Karl Maria Weber gest.	
Freitag	6	1836 Ingenieur M. Eyth geb. 1939 Einzug der Legion Condor in Berlin 1940 Die „Weygand-Linie“ in breiter Front durchbrochen.	
Sonnabend	7	1826 Frauenhofer gest. 1940 Dover von der Luftwaffe angegriffen.	

24. Woche		Juni	30 Tage
Sonntag	8	1810 Schumann geb.	•
Montag	9	1525 Florian Geyer gest.	②
Dienstag	10	1190 Kaiser Friedrich Barbarossa gest. 1940 Voller deutscher Sieg in Marokk.; Flucht der Engländer und Franzosen; Einstellung der Feindseligkeiten durch die Norweger.	
Mittwoch	11	1923 Blutbad in Dortmund 1940 Kriegszustand zwischen Italien und den Westmächten.	
Donnerstag	12	1815 Gründung der deutschen Burschenschaft	
Freitag	13	1878 Beginn des Berliner Kongresses	
Sonnabend	14	1818 Karl August v. Sachsen-Weimar gest. 1940 Paris von deutschen Truppen durchschritten.	

30 Tage		Juni	25. Woche
Sonntag	15	1905 Kolonialpionier v. Wöhmann gest. 1940 Verdun erobert; Maginotlinie an der Saarfront durchbrochen.	
Montag	16	1922 Oberschlesien fällt an Polen	③
Dienstag	17	1845 Georg v. Schönnerer, völkischer Volkshäger in Österreich, geb. 1940 Der französische Ministerpräsident Pétain erklärt, Frankreich muss die Waffen niedergelegen; er erbitet die deutschen Bedingungen. Mies, Leloir und Dijon und die Rüstungsarbeiten Le Creusot genommen.	
Mittwoch	18	1815 Schlacht bei Waterloo	
Donnerstag	19	1933 Verbot der NSDAP. in Österreich	
Freitag	20	1895 Eröffnung des Nordostsee-Kanals	
Sonnabend	21 Sommer-Aufgang	1919 Admiral v. Reuter versenkt die deutsche Flotte in der Bucht von Scapa Flow	

26. Woche		Juni	30 Tage
Sonntag	22	1861 Admiral Graf Spee aeb. 1940 Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrages in Compiègne.	
Montag	23	1804 Borsig geb.	
Dienstag	24	1916 Beginn der Schlacht an der Somme ①	
Mittwoch	25	1822 E. T. A. Hoffmann gest. 1940 1 Uhr 35 Waffenruhe an allen Fronten mit Frankreich.	
Donnerstag	26	1935 Einführung der Arbeitsdienstpflicht	
Freitag	27	1789 Komponist Friedrich Silcher geb.	
Sonnabend	28	1914 Mord von Sarajevo 1919 Unterzeichnung des Diktats von Versailles	

30/31 Tage		Juni-Juli	27. Woche
Sonntag	29	1831 Frhr. vom und zum Stein gest.	
Montag	30	1930 Rheinlandräumung	
Dienstag	1	1646 Philosoph G. W. v. Leibniz geb.	
Mittwoch	2	1714 Chr. W. von Gluck geb. ②	
Donnerstag	3	1926 Gründung der HJ. auf dem Parteitag zu Weimar	
Freitag	4	1888 Theodor Storm gest.	
Sonnabend	5	1884 Togo deutsch	

28. Woche		Juli	31 Tage
Sonntag	6	1887 Waller Flex geb.	
Montag	7	1531 Tilman Niemannschneider gest.	
Dienstag	8	1838 Graf Zeppelin geb. ②	
Mittwoch	9	1807 Diktat von Tilsit	
Donnerstag	10	1916 Handels-ll.-Boot „Deutschland“ landet in Baltimore	
Freitag	11	1920 Deutscher Abstimmungssieg in Ost- und Westpreußen	
Sonnabend	12	1874 Fritz Reuter gest.	

31 Tage		Juli	29. Woche
Sonntag	13	1816 Dichter Gustav Freytag geb.	
Montag	14	1933 Erbgesundheitsgesetz	
Dienstag	15	1918 Deutsche Angriffsschlacht an der Marne	
Mittwoch	16	1890 Gottfried Keller gest. ④	
Donnerstag	17	1922 H. Fischer und E. Kern auf Burg Saaleck gest.	
Freitag	18	1916 Zimmelmann gefallen 1753 Baumeister Balth. Neumann gest.	
Sonnabend	19	1819 Gottfried Keller geb. 1810 Königin Luise gest.	

30. Woche	Juli	31 Tage
Sonntag 20	1934 Der Führer erhebt die SS. zur selbständigen Gliederung im Rahmen der NSDAP.	
Montag 21	1762 Schlacht bei Burkersdorf	
Dienstag 22	1822 Johann Gregor Mendel geb.	
Mittwoch 23	1777 Ph. O. Nunge geb.	
Donnerstag 24	1920 Scheinabstimmung in Eupen-Malmedy	
Freitag 25	1848 Deutschösterreichischer Dichter O. Kernstock geb.	
Sonnabend 26	1932 Schulschiff „Nixe“ gesunken	

31/31 Tage	Juli-August	31. Woche
Sonntag 27	1808 Freiheitung der Domänenbauern in Ost- und Westpreußen	
Montag 28	1750 Komponist Joh. Seb. Bach gest.	
Dienstag 29	1921 Adolf Hitler Führer der NSDAP.	
Mittwoch 30	1898 Otto v. Bismarck gest.	
Donnerstag 31	1886 Franz Liszt gest.	
Freitag 1	1914 Beginn des Weltkrieges	
Sonnabend 2	1934 Paul v. Hindenburg gest.	

32. Woche		August	31 Tage
Sonntag	3	1921 Gründung der SA.	
Montag	4	1929 4. Reichsparteitag in Nürnberg	
Dienstag	5	1914 Erneuerung des Eisernen Kreuzes	
Mittwoch	6	1195 Heinrich der Löwe gest.	
Donnerstag	7	1914 Einnahme von Lüttich ②	
Freitag	8	1929 Erster Zeppelinweltflug	
Sonnabend	9	1890 Helgoland wird deutsch	

31 Tage		August	33. Woche
Sonntag	10	955 Sieg über die Ungarn auf dem Lechfeld	
Montag	11	1778 Friedrich Ludwig Jahn geb.	
Dienstag	12	1894 Albert Leo Schlageter geb.	
Mittwoch	13	1802 Dichter Nikolaus Lenau geb.	
Donnerstag	14	1921 Georg v. Schönerer, völkischer Vorkämpfer in Österreich, gest.	
Freitag	15	1740 Matthias Claudius geb. ④	
Sonnabend	16	1717 Sieg Prinz Eugens über die Türken bei Belgrad	

34. Woche	August	31 Tage
Sonntag		
17	1786 Friedrich der Große gest.	
Montag	1866 Gründung des Norddeutschen Bundes	
18		
Dienstag		
19		
Mittwoch	1528 Grundsberg gest.	
20		
Donnerstag	1927 3. Reichsparteitag der NSDAP. in Nürnberg	
21		
Freitag	1880 Gottlieb Dösch geb.	
22		
Sonnabend	1831 Gneisenau gest.	
23		

31 Tage	August	35. Woche
Sonntag		
24	1936 Einführung der zweijährigen Dienstpflicht	
Montag	1744 Joh. Gottfr. Herder geb.	
25	1900 Friedrich Nietzsche gest.	
Dienstag		
26	1806 Buchhändler J. Palm von den Franzosen in Braunau am Inn erschossen	
Mittwoch		
27	1914 Beginn der Schlacht bei Tannenberg	
Donnerstag		
28	1749 Goethe geb.	
Freitag		
29	1523 Hutten gest. 1866 Herm. Löns geb.	
Sonnabend		
30	526 Theoderich der Große gest.	

36. Woche		August-September	31/30 Tage
31	Sonntag	1821 Helmholz geb. 1939 Polnische Angriffe auf reichsdeutsches Gebiet	
Montag	1	1870 Sieg bei Sedan 1939 Wiedervereinigung Danzigs mit dem Reich 1939 Deutsche Truppen treten zum Gegenangriff gegen Polen an. Erneuerung des Eisernen Kreuzes, Stiftung des Verwundetenabzeichens	
Dienstag	2	1933 Parteitag des Sieges	
Mittwoch	3	1814 Allgemeine Wehrpflicht 1939 England proklamiert den Kriegszustand mit Deutschland. Frankreich erklärt sich zum Beistand für Polen verpflichtet	
Donnerstag	4	1824 Anton Bruckner geb.	
Freitag	5	1774 Maler C. D. Friedrich geb. 	
Sonnabend	6	1914 Beginn der Marneschlacht	

30 Tage		September	37. Woche
Sonntag	7	1914 Fall der Festung Maubenge	
Montag	8	1831 Wilhelm Raabe geb. 1933 Th. Frisch, völkischer Kämpfer, gest.	
Dienstag	9	1855 H. St. Chamberlain geb.	
Mittwoch	10	1919 Diktat von St. Germain 1939 Kriegserklärung Kanadas an Deutschland	
Donnerstag	11	1816 Karl Zeiss geb.	
Freitag	12	1819 Blücher gest.	
Sonnabend	13	1936 8. Reichsparteitag der NSDAP, „Parteitag der Ehre“ 	

38. Woche		September	30 Tage
Sonntag	14	1769 Alexander v. Humboldt geb.	
Montag	15	1935 Hakenkreuzfahne Reichsflagge. Nürnberger Gesetze	
Dienstag	16	1809 Erschießung der Schill'schen Offiziere zu Wesel	
Mittwoch	17	1631 Sieg Gustav Adolfs bei Breitenfeld 1939 Einmarsch sowjetrussischer Truppen in Ostpolen	
Donnerstag	18	1783 Mathematiker Leonhard Euler gest.	
Freitag	19	1925 Afrikaforscher Georg Schweinitzky gest.	
Sonnabend	20	1863 Jakob Grimm gest. 1898 Theodor Fontane gest.	

39. Woche		September	30 Tage
Sonntag	21	1860 Philosoph Arthur Schopenhauer gest.	
Montag	22	1826 Johann Peter Hebel gest.	
Dienstag	23	1885 Karl Spitzweg gest.	
Herbstanfang			
Mittwoch	24	1583 Wallenstein geb.	
Donnerstag	25	1555 Augsburger Religionsfriede	
Freitag	26	1759 Dorf geb.	
Sonnabend	27	1870 Einnahme Straßburgs 1939 Kapitulation Warschau	

40. Woche		September=Oktober	30/31 Tage
Sonntag	28	1858 Vorgeschichtsforscher Gust. Rossina geb.	
Montag	29	1933 Reichserbhofgesetz	
Dienstag	30	1681 Raub Straßburgs durch Ludwig XIV.	
Mittwoch	1	1863 Admiral Scheer geb. 1938 Vereinigung des Sudetenlandes mit dem Reich	
Donnerstag	2	1847 Paul v. Hindenburg geb.	
Freitag	3	1813 Sieg Yorks bei Wartenburg	
Sonnabend	4	1515 Lucas Cranach d. J. geb.	

31 Tage		Oktober	41. Woche
Sonntag	5	1609 Dichter Paul Fleming geb.	
Erntedanktag	6	(2)	
Montag	7	1891 Hans Schemm geb. 1905 Geograph v. Richthofen gest.	
Dienstag	8	1917 Deutscher Sieg von Kronstadt	
Mittwoch	9	1585 Komponist Heinrich Schütz geb.	
Donnerstag	10	1907 Horst Wessel in Bielefeld geb.	
Freitag	11	1920 Abstimmungssieg in Kärnten	
Sonnabend		1825 Conrad Ferdinand Meyer geb.	

42. Woche		Oktober	31 Tage
Sonntag	12 Eintöpf-Sonntag	1924 1. Zeppelinfahrt nach Amerika	
Montag	13	1882 Graf Cobineau gest.	
	14		¶
Dienstag	14	1922 Adolf Hitlers Zug nach Coburg 1933 Deutschland verläßt den Völkerbund	
Mittwoch	15	1844 Friedrich Nietsche geb. 1852 Dahn gest.	
Donnerstag	16	16.—18. 1813 Völkerschlacht bei Leipzig 1939 Deutscher Bombenangriff auf den Kirch of Forth	
Freitag	17	1815 Emanuel Geibel gest. 1939 Deutscher Bombenangriff auf Scapa Flow	
Sonnabend	18	1777 Heinrich v. Kleist geb. 1939 Stiftung des Kriegsverdienstkreuzes	

31 Tage		Oktober	43. Woche
Sonntag	19	1863 Dichter Gustav Freytag geb.	
Montag	20	1921 Zerstückelung Oberschlesiens	¶
Dienstag	21	1923 Beginn der Separatistenputzhe im Rheinland	
Mittwoch	22	1811 Franz Liszt geb.	
Donnerstag	23	1805 Adalbert Stifter geb.	
Freitag	24	1648 Westfälischer Frieden	
Sonnabend	25	1861 Savigny gest.	

44. Woche	Oktobe=November 31/30 Tage
Sonntag 26	1757 Frhr. vom und zum Stein geb. 1800 Generalfeldmarschall Graf Helmuth v. Moltke geb.
Montag 27	1760 Gneisenau geb. »
Dienstag 28	1916 Kampfflieger Boelcke gefallen
Mittwoch 29	1897 Goebbels geb.
Donnerstag 30	1864 Schleswig-Holstein wieder deutsch
Freitag 31 Reformationsfest	1517 Luther schlägt die 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg
Sonnabend 1	1914 Sieg bei Coronel unter Graf Spec

30 Tage	November	45. Woche
Sonntag 2	1827 Paul de Lagarde geb.	
Montag 3	1918 Beginn der November in Kiel	
Dienstag 4	1921 Feuertaufe der SA in München »	
Mittwoch 5	1757 Sieg bei Rossbach	
Donnerstag 6	1672 Komponist Heinrich Schütz gest.	
Freitag 7	1810 Frik Reuter geb.	
Sonnabend 8	1307 Schwur auf dem Rütti 1939 Attentat, vom englischen Geheimdienst veranlaßt, auf den Führer, 7 Tote und 63 Verletzte; der Führer wie durch ein Wunder gerettet	

46. Woche		November	30 Tage
Sonntag	9	1923 Marsch zur Feldherrnhalle	
Montag	10	1483 Martin Luther geb. 1759 Schiller geb.	
Dienstag	11	1852 Conrad v. Högenhoff geb.	
Mittwoch	12	1755 Scharnhorst geb.	
Donnerstag	13	1862 Uhland gest.	
Freitag	14	1918 Beendigung des Kampfes in Ostafrika (Lettow-Vorbeck)	
Sonnabend	15	1630 Kepler gest.	

		November	47. Woche
		30 Tage	
Sonntag	16	1831 Clausewitz gest. 1897 Riehl gest.	
Montag	17	1624 Mystiker Jacob Böhme gest.	
Dienstag	18	1922 NSDAP wird in Preußen verboten	
Mittwoch	19	1828 Franz Schubert gest.	
Donnerstag	20	1917 Tank Schlacht bei Cambrai	
Freitag	21	1768 Friedrich Säleiermäuer geb.	
Sonnabend	22	1767 Andreas Hofer geb.	

48. Woche		November	30 Tage
Sonntag	23	1914 Durchbruch bei Brzeziny	
Montag	24	Um 1440 Bildhauer Veit Stoss geb.	
Dienstag	25	1844 Karl Benz geb. 1814 Arzt Robert v. Mayer geb. ¶	
Mittwoch	26	1857 Joseph v. Eichendorff gest.	
Donnerstag	27	1933 Gründung der NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“	
Freitag	28	1794 Steuben gest. 1898 Conrad Ferdinand Meyer gest.	
Sonnabend	29	1780 Maria Theresia gest.	

		November=Dezember	49. Woche
Sonntag	30	1846 Nationalökonom Friedrich List gest.	
Montag	1	1937 HJ. wurde Staatsjugend	
Dienstag	2	1933 Hess Stellvertreter des Führers	
Mittwoch	3	1857 Bildhauer Christian Rauch gest. ¶	
Donnerstag	4	1409 Gründung der Universität Leipzig	
Freitag	5	1757 Schlacht bei Leuthen 1791 Wolfgang Amadeus Mozart gest.	
Sonnabend	6	1849 Generalfeldmarschall v. Mackensen geb. 1892 Werner v. Siemens gest.	

50. Woche		Dezember	31 Tage
Sonntag	7	1835 Eröffnung der ersten deutschen Eisenbahn Nürnberg—Fürth	
Montag	8	1914 Seeschlacht bei den Falklandinseln	
Dienstag	9	1717 J. J. Winckelmann geb.	
Mittwoch	10	1493 Paracelsus geb. 1520 Luther verbrennt die Bannbüste	
Donnerstag	11	1783 Max v. Schenkendorf geb.	
Freitag	12	1916 Friedensangebot der Mittelmächte	
Sonnabend	13	1250 Kaiser Friedrich II. gest.	

31 Tage		Dezember	51. Woche
Sonntag	14 Gintopfs- Sonntag	1720 Justus Möser geb.	
Montag	15	1745 Schlacht von Kesselsdorf	
Dienstag	16	1770 Ludwig van Beethoven geb.	
Mittwoch	17	1920 „Wölfischer Beobachter“ amtliche Zeitung der NSDAP.	
Donnerstag	18	1803 Joh. Gottfr. Herder gest. 1785 Karl Maria v. Weber geb. 1939 Luftkampf über der Deutschen Bucht: 36 englische Flugzeuge abgeschossen	
Freitag	19	1508 Der Bildhauer Adam Kraft gest.	
Sonnabend	20	1924 Der Führer aus der Festungshaft entlassen	

52. Woche		Dezember	31 Tage
Sonntag	21	1795 Geschichtsschreiber Leopold v. Ranke geb.	
Montag	22 Winter-Antara		
Dienstag	23	1597 Dichter Martin Opitz geb.	
Mittwoch	24	1917 Fliegerangriff auf Mannheim	
Donnerstag	25	1837 Cosima Wagner geb.	
1. Weihnachtstag	26	1923 Dietrich Eckart gest.	
Freitag	27		
2. Weihnachtstag			
Sonnabend			

31 Tage		Dezember	53. Woche
Sonntag	28	1931 Vorgeschichtsschreiber Gust. Kossinna gest.	
Montag	29	1836 Afrikaforscher Georg Schweinfurth geb.	
Dienstag	30	1812 Konvention von Taurrogen	
Mittwoch	31	1747 Dichter Gottfried Bürger geb.	
Silvester			

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Sportleistungen.

Übung	Datum	Leistung
1. Lauf:		
100 Meter		
200 Meter		
400 Meter		
800 Meter		
1000 Meter		
1500 Meter		
3000 Meter		
10000 Meter		
100 Meter (Hürden)		
2. Sprung:		
Hochsprung		
Weitsprung		
4. Wurf:		
Kugelstoßen		
Steinstoßen		
Handgranatenwerfen		
Speerwerfen		
Diskuswerfen		
Schleuderballwerfen		
4. Schwimmen:		
50 Meter		
100 Meter		
300 Meter		
1000 Meter		
5. Gepäckmarsch		

Schieß- und Wurfergebnisse.

Waffe	Schieß- bezv. Werf- klasse	Datum	Übung	Ringzahl Treffer Ergebnis	Bemerkungen

Schieß- und Wurfergebnisse.

Waffe	Schieß- bedw. Wurf- klasse	Datum	Übung	Mingzahl Treffer Ergebnis	Bemerkungen


Inhaltsverzeichnis

	Seite
Borwort	2
Tagesbefehl an die Luftwaffe von General- feldmarschall Göring	3
Zum Geleit von Generalfeldmarschall Milch, Staatssekretär der Luftfahrt und Generalinspekteur der Luftwaffe	6
Aufgaben und Ziele des NS-Fliegerkorps, von Körpführer, General der Flieger Gr. Christianen	7
Entwicklung und Aufbau der Luftwaffe	10
12 Monate Krieg in der Luft	12
Die Reichsregierung	19
Ministerrat für die Reichsverteidigung	20
Die Wehrmacht	21
Allgemeines	21
Die Pflichten des deutschen Soldaten	21
Dienstgrade und Rangklassen der Offiziere	22
Die Eidesformel der Wehrmacht	24
Die Luftwaffe	25
Dienstgradabzeichen der Luftwaffe	25
Tätigkeitsabzeichen für Mannschaften und Unter- offiziere der Luftwaffe	28
Waffenfarben der Luftwaffe	29
Wehrmachtbeamte der Luftwaffe	30
Fliegertruppe	32
Kampfflieger	32
Sturzkampfflieger	33
Beförderungen	33
Aufklärungslieger	34
Jagdflieger	34
Aufklärungsverbände in Zusammenarbeit mit dem Heer	35
Aufklärungsverbände in Zusammenarbeit mit der Kriegsmarine	35
Fallschirmjäger	36

	Seite		Seite
Fliegerausbildungsregimenter und Fliegerschulen	26	Morsezeichen und Buchstabentafel	117
Fliegerhorste	26	Q-Gruppen	118
Dienstlaufbahnen der Fliegertruppe	37	Windtafel	124
Bedingungen für den Erwerb der Luftwaffen- scheine und Ausweise für die fliegereische Tätig- keit des liegenden Personals	38	Seegangstafel	125
Das Flugzeug	51	Meldungen	126
Der Flugmotor	54	Kartenzeichen	129
Flieger im Verband	57	Planzeiger	134
Blindflug	60	Englische Kriegsflugzeuge	135
Landeverfahren	62	Das Heer	148
33-Verfahren	65	Dienstgradabzeichen	148
Bewaffnung der Kriegsflugzeuge	73	Dienststellenabzeichen des Heeres	149
Fliegerbomben	77	Waffenfarben des Heeres	151
Artilleriesliegerdienst	79	Die Kriegsmarine	152
Luftbilddienst	80	Kommandoflaggen der Kriegsmarine	152
Luftnavigation	82	Lauftaufenabzeichen für Soldaten	152
Wetterdienst	89	Lauftaufenabzeichen für Wehrmachtbeamte	154
Wetterschlüssel	90	Dienstgradabzeichen für Unteroffiziere ohne Porte- pee und für Mannschaften	155
Verkäffnung	91	Abzeichen für Sonderausbildung	155
Zeichendarstellung in der Wetterkarte	92	Dienstgradbezeichnungen der Mannschaften der Kriegsmarine	156
Wetter zur Zeit der Beobachtung	93	Dienstgradbezeichnungen der Unteroffiziere der Kriegsmarine	158
Flakartillerie	95	Schulterstücke, Armestreifen, Rüben, Schulter- klappen für Offiziere, Musikinspizienten und Musikmeister	161
Schwere Flak	96	Für Unteroffiziere mit Portepee und Fahne	163
Flakscheinwerfer	97	Die deutsche Volksgasmaske	164
Leichte Flak	98	Merkblatt für den Eintritt als Freiwilliger in die Luftwaffe	169
Luftsperrren	98	Der Offiziernachwuchs der Luftwaffe im Kriege	183
Dienstlaufbahnen der Flakartillerie	99	Jahrweiser 1941	197
Die Luftverteidigung	100	Notizen	250
Aufnahmegruppe	104	Sportleistungen	258
Verbände der Aufnahmegruppe	104	Schieß- und Wurfergebnisse	259
Dienstlaufbahnen der Aufnahmegruppe	105	21 Seiten Kunstdruckbilder	
Flugmelddienst	106	12 Seiten Farbtafeln	
Aufschubwartdienst	107		
Exerzierdienst	107		
Waffen	110		
Zeltbau	114		
Entfernungsschäben	115		

Nachweis der Lichtbilder

Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht	Presse-Illustra- tion Hoffmann
Reichsmarschall Göring, Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe	Röhr, Magdeburg
Generalfeldmarschall Milch, Staatssekre- tär der Luftfahrt, Generalinspekteur der Luftwaffe	Presse-Illustra- tion Hoffmann
Generalfeldmarschall Kesselring, Chef einer Luftflotte	Presse-Illustra- tion Hoffmann
Generalfeldmarschall Sperrle, Chef einer Luftflotte	Presse-Illustra- tion Hoffmann
Serienr. Messerschmitt Me 110	Werksfoto
Tagdeinfüher Messerschmitt Me 109	Werksfoto
Kampfflugzeug Dornier Do 215, freigegeben durch RLM Nr. 3845/40	Werksfoto
Sturzkampfflugzeug Junkers Ju 87	Werksfoto
Transportflugzeug Junkers Ju 52	Werksfoto
Kampf- u. Sturzkampfflugzeug Junkers Ju 88	Werksfoto
Kampfflugzeug Heinkel He 111 beim Start	Werksfoto
Verbindungsflugzeug Dickele Bi 156 „Storch“	Werksfoto
Mehrzweckflugzeug Heinkel He 115	Werksfoto
Bordflugzeug Arado Ar 196 auf einem Panzer Schiff	Archiv RLM
Vierch. Flak schützt die französische Kanal- küste	Archiv RLM
Deutsche Kanoniere in Feuerstellung mit einem schweren Flakgeschütz	Archiv RLM
Bernspiegelungsbau der Luftnach- richtentruppe	Archiv RLM
Der Antennenmast wird aufgerichtet	Archiv RLM
Dienst am Scheinwerfer	Archiv RLM
Fallschirmjäger beim Abprung	Archiv RLM



JUNKERS FLUGZEUG- UND -MOTORENWERKE A.-G., DESSAU



RHEWUM

Rheinische Werkzeug-
und Metallwarenfabrik G. m. b. H.
Remscheid-Lüttringhausen-Fernruf:
Remscheid, Sammel-Nr. 51804



I. Metallwerk

Preß-, Stanz-, Zieh- und Drückteile aus
allen Schwer- u. **Leichtmetallen**. Naht-
los gezogene, gedrückte u. genietete
Teile aus Aluminium, Duralumin Pan-
tal, Hydronalium usw. für **Flugzeug-**
bau und Fahrzeug-Industrie.

II. Großwerkzeug-, Vorrichtungs und Gerätebau

Komplette Geräte, Schnitte, Stanz- und Ziehwerk-
zeuge, Gesenke, Vorrichtungen, Lehren, Meßwerk-
zeuge.

III. Werkzeuge

Spiralbohrer, Reibahlen, Fräser, Gewindeschneid-
werkzeuge sowie sämliche Werkzeuge für Metall-
und Holzbearbeitung.

WISSNER

Dreh- und Stanzteile
in Massenfertigung

hergestellt aus den bewährtesten deutschen Roh-
stoffen durch erfahrene Gefolgschaft auf modernem,
umfangreichem Maschinenpark.

Metallwarenfabrik vorm. H. W I S S N E R

Aktien-Gesellschaft
Zella-Mehlis / Thür.

Mehrzweck-Flugzeug




GERHARD FIESELER WERKE GM BH KASSEL



EMGAN

FÜR RUMPFBEPLANKUNG
LEITWERK - TRAGWERKTEILE
ENDKAPPEN - MOTOR- UND
FAHRWERKVERKLEIDUNGEN
SOWIE INNENEINRICHTUNG



LEIPZIGER LEICHTMETALL-WERK RACKWITZ

BERNHARD BERGHÄUSL CO. KG. G.m.b.H.



DOLMAR Motor-Baumsägen (Kraftsägen)
altbewährtes, wichtiges Gerät für Baukommandos usw.
Dolmar Maschinen-Fabrik, Hamburg - Bahrenfeld 132



Dr.-Ing.
BOEHME & Co.
LÜDENSHEID — MINDEN
WESTFALEN

**LUFTFAHRT-
SONDERGERÄTE**

Hensoldt-DIALYT
Prismen-Feldstecher



M. HENSOLDT & SÖHNE
Optische Werke A. G. WETZLAR

Verlangen Sie unsere
Liste J. L. 62 kostenlos!



Berantwortlich f. d. Anzeigen: Kurt Möhnaupt, Berlin C 2,
A.-Liste 2 v. 1, S. 40. Ben. 1. 10. 40 u. Nr. 6314 DR. 100.000.





Elektro-Hand-Kreissägen
in allen Größen

Benzin-Baumfäll- und Stammabkürz-Sägen
400—1250 mm Schnittlänge

Festo - Maschinenfabrik
Gottlieb Stoll vorm. Fezer & Stoll
Esslingen • Neckar

Julius Lange AG.
Werkfleck-Fallschirmbau
Waltersdorf
Kreis Zittau / Sachsen

baut
Personen- und
Lastenfallschirme
aller Art!

G.A.B.-Bautenschutz in fast allen Ländern der Erde!

- Mörteldichtung
- Betonschutz
- Elastische Isolierungen
- Holzschutz
- Dachschutz
- Eisenschutz
- Wetterseitenschutz
- Verglasungskitt
- Anstriche gegen
- Feuchtigkeit
- Fäulnis
- Pilzbildung
- Ausblühungen
- Feuer
- Hitze
- Rost
- Säuren
- Laugen
- Mineralöle
- Fliegersicht

GUSTAV A. BRAUN • BIBERWERK
KÖLN 5 • BERLIN-CHARLOTTENBURG 2 • STUTTGART 5 • HAMBURG 24



©-FLUGZEUGRÄDER aus Elektron (Magnesium)-Guß mit mechanischen, hydraulischen und Luftdruck-Bremsen, Bremsbetätigungen.
©-SPORNRÄDER aus Elektron-Prefguß, geteilt, mit Flachbettfelge.
©-FLUGZEUGBEINE mit Luft-Ol-Dämpfung, ©-Schraubenfederbeine, ©-Ringfederbeine, ©-Einbeinfahrgestelle, ©-Gabelfahrwerke, ©-Spornfederungen mit Rad oder Kufe und automatischer Rückführung.
©-FLUGMOTORKOLBEN (Bauart MIRHLE), schmiedegepreßt und gegossen, in den verschiedensten Bauarten, Größen und Legierungen.
©-SPALTFILTER, ©-SPRITZGUSS für Bordinstrumente und Zellenteile.

Elektron-Co mbH. Bad Cannstatt und Berlin-Spandau
©-Flugzeugräder und -Beine · ©-Flugmotor-Kolben (Bauart MIRHLE)





Land- und
Wasser-
Fahrzeuge
für die Wehrmacht

Thomsen & Co.

Werft, Fahrzeug- und Maschinen-Fabrik

G. m. b. H.

Boizenburg/Elbe

TRIUMPH-KLEINSCHREIBMASCHINEN
DURABEL, NORM 6 und PERFEKT
3 Modelle

3 Preislagen

TRIUMPH STANDARD 12
mit Segmentumschaltung
und auswechselbaren Wagen
in 7 verschiedenen Größen.

BUCHUNGSMASCHINEN
rechnend und nichtrechnend für alle Buchungsarten

TRIUMPH WERKE NÜRNBERG A-G., NÜRNBERG

Hoheitsabzeichen der Wehrmacht.

Luftwaffe
(silbern, Generale golden)



Heer
(silbern)



Kriegsmarine
(golden, Mannschafter und Unteroffiziere
ohne Portepee ohne Eichenlaub an der Mütze)



Hoheitsabzeichen an der Mütze




Hoheitsabzeichen auf Rock und Bluse
(rechte Brustseite)

Reichs- und Dienstflaggen.



Reichsflagge
Handelsflagge und Gösch
der Kriegsschiffe



Reichskriegsflagge




Reichsdienstflagge



Handelsflagge
mit dem Eisernen Kreuz
Flagge f. Schiffe u. Luftfahrzeuge,
 deren Kommandanten Offiziere
 des Beurlaubtenstandes sind




Alte Reichskriegsflaggen
Wird auf besonderen Befehl
gehoben




Toppflagge der Kriegsschiffe
am 31. Mai


Kommandoflaggen.




Standarte des Führers
und Obersten Befehlshabers
der Wehrmacht




Flagge des Reichsministers
der Luftfahrt und Ober-
befehlshabers der Luftwaffe




Flagge des Chefs des
Oberkommandos der
Wehrmacht




Flagge des Oberbefehlshabers des Heeres



Großadmiral's-
Flagge



Generaladmiral's-
Flagge
(als Oberbefehlshaber der
Kriegsmarine)



Generaladmiral's-
Flagge

Truppenfahnen und Standarten.


Luftwaffe



Fliegertruppe



Flakartillerie




Regiment Göring




Luftnachrichtentruppe

Kommandoflaggen der Luftwaffe.




Staatssekretär
der Luftwaffe und
Generalinspekteur
der Luftwaffe



Chef des Gene-
ralstabes der
Luftwaffe





Chef einer Luft-
flotte



Fliegerdivisions-
kommandeur
Kommandeur eines Luft-
gaues.
Höherer Kommandeur
der Festungs-Flak-
Artillerie III

Stabsflaggen der Luftwaffe.



Flaggen am Kraftwagen

Generale Soldaten (außer Generalen)
sowie für Wehrmachtbeamte und Angehörige des Ingenieurkorps der Luftwaffe in entsprechendem Dienstrang

Hoheitsabzeichen der Kriegsflugzeuge.




Deutschland



Italien




Japan




Frankreich




Rußland





U.S.A.



Schweiz



Schweden




Finnland



Rumänien



Griechenland




Türkei



Erläuterung:
1= auf Tragflächen, 2= an Rumpfseiten, 3= am Seitenruder

Kommandoflaggen des Heeres.




Armee-
oberkommando

Generalkommando

Division

Truppenfahnen und Standarten.


Heer



Infanterie

Pioniere


Jäger



Artillerie


Kavallerie

Pioniere mit



Kraftfahr-
Kampftruppe


Fahr- und Kraftfahr-
abteilungen



Nebeltruppe

Nachrichtentruppe

Internationales Signalsystem.




Hilfsstander



Erster Hilfsstander Zweiter Hilfsstander Dritter Hilfsstander

Zahlenwimpel



0 1 2 3 4 5
6 7 8 9

